Instrukcja EQU Kantech

Pobranie konfiguracji

Konfiguracje Kantecha do IFTER EQU pobieramy za pomocą opcji we właściwościach integracji Kantech wskazując lokalizacje katalogu ..\Data\Kantech. Po wskazaniu poprawnej ścieżki konfiguracja zostanie pobrana automatycznie. Katalog ..\Data\Kantech należy pobrać z katalogu programu EntraPass Server.

Dodawanie i konfiguracja serwera EntraPass Kantech

Wymiana informacji pomiędzy programem EQU i serwerem systemu kontroli dostępu EntraPass firmy Kantech odbywa się poprzez aplikację Smartlink, która jest dostępna w pakiecie programów EntraPass. Jeżeli taki program nie został wcześniej zainstalowany, to należy to wykonać przed dodaniem systemu Kantech do programu EQU i zgodnie z instrukcją programowania do systemu EntraPass. Należy zainstalować aplikację Smartlink i Smartlink interfejs.

System Kantech EntraPass powinien zostać skonfigurowany przed dodaniem do programu EQU. Aby dodać serwer EntraPass Kantech do programu EQU po wejściu do zakładki *Urządzenia* (tak jak opisano to w rozdziale 6) i wciśnięciu przycisku *Dodaj Urządzenie*, należy wybrać w polu *Nowy typ urządzenia* opcję Kantech (wer.5 lub 6 w zależności od wersji programu EntraPass).



Na liście po lewej stronie okna zostanie dodany system Kantech. Należy zaznaczyć tą nazwę na liście i kliknąć na przycisku *Zastosuj*. Ta operacja zainicjuje pierwsze połączenie z serwerem EntraPass poprzez aplikację Smartlink. W prawym dolnym rogu okna powinien pojawić się komunikat połączono. Równocześnie nastąpi zaimportowanie całej konfiguracji systemu kontroli dostępu. Zaimportowane elementy (kontrolery, drzwi, linie dozorowe oraz wyjścia sterujące) zostaną wyświetlone na liście nazwy systemu. Ikony tych elementów mogą być umieszczane na mapie. Integracja programu EQU z systemem Kantech EntraPass umożliwia, oprócz wizualizacji ikon na mapach, otrzymywanie komunikatów o zdarzeniach i alarmach w systemie kontroli dostępu. Aby było to należy w programie EntraPass zdefiniować instrukcje (Smatrlink makro) i

przypisać je do zdarzeń, które mają być przesyłane do programu EQU. Opis tych czynności zawarty jest w dalszej części tego rozdziału.

Konfiguracja parametrów aplikacji Smartlink

Program Smart Parking przeznaczony jest do współpracy z programami EntraPass GLOBAL i CORPORATE. Komunikacja z serwerem EntraPass odbywa się poprzez sieć Ethernet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. W wymianie informacji uczestniczy aplikacja SmartLink, która jest dostępna jako bezpłatna licencja w ramach pakietów podstawowych obu tych programów. Program SmartLink służy do wymiany informacji pomiędzy serwerem EntraPass i aplikacją zewnętrzną. W praktyce oznacza to, że Serwer EntraPass może wysyłać poprzez SmartLinka informacje tekstowe o zdarzeniach w systemie kontroli dostępu do aplikacji zewnętrznej. Zakres, treść i format tej informacji może być konfigurowana przez zdefiniowanie specjalnych instrukcji w programie EntraPass. Aplikacja użytkownika może natomiast wysyłać określone polecenia i do systemu SKD poprzez SmartLinka i serwer EntraPass. Szczegółowy zakres poleceń zawarty jest w instrukcji do programu SmartLink. Po wysłaniu polecenia aplikacja użytkownika otrzymuje potwierdzenie zrealizowania lub nie zrealizowania wysłanego polecenia.

🎨 (1) Se	rver Works	station	-	-								
()	Pulpity	Stan	Operad	ije Karty	Definiow	anie	Grupy	Urząd	Izenia	Wideo	System	Raporty
Aplikac EntraPa	je Bramk	a GSI	Magist	trale Kon	trolery D KT	omofon, KTES		erzwi	Przeka	aźniki	Linie dozorowe	Wyj. ster. sygnal.
🖶 Aplikacje En	raPass											
1 🗄 🗳	L 🗙 🖶 🛛	E 4	ا 🍳	ýi								
								Englis	h			
Autoria Estad			6					Smar	tLink			
Aplikacje EntraP	iss		Smar	tlink				Polski				
								Smar	tlink			
Ogólne Paran	etry Raport E	-Mail Sma	artLink	Smartlink E-Mail	Smartlink Web	Serwis	Komentarz					

								Smartlink					
Ogólne	Parametry	Raport E-Mail	SmartLink	Smartlink E-Mail	Smartlink Web	Serwis	Komentarz						
SmartL Tryb p	ink - połączenie oracy	e szeregowe		Brak	•) Sm	artLink - połącz yb pracy	enia sieciowe		Z	darzenia i p	olecenia	•
Smartlink Event (Defined in event parameter definition) Smartlink - instrukcje Don't process event under any event parameter default setting Instrukcja startowa Instrukcja startowa Instrukcja domyślna								(• • •					
Zakr	Zakres dost. do systemu												(• • •
								₹	akończ	×	Anuluj	0	Pomoc

Na stacji operatora *Serwer Workstation*, z górnego menu wybrać *Urządzenia i Aplikacje EntraPass*, a następnie z rozwijanej listy w polu *Aplikacje EntraPass* wybrać poz. *Smartlnik*. Kliknąc na zakładce *Smartlink*. W sekcji po prawej stronie *Smartlink - połączenia sieciowe* ustawić *Tryb pracy* – *Zdarzenia i polecenia*. Zapisać ustawienie klikając na ikonie dyskietki na górnym pasku okna.

Konfiguracja parametrów aplikacji Smartlink - instrukcje

🛞 (1) Server	r Workstation	1	-	II. N. Same	and Manager	The second second	-	-
🧕 🖳 Pu	lpity Stan	Operacje	Karty Defini	owanie Grupy	Urządzenia	Wideo System	Raporty (Opcje
Terminarz	Systemy alarmowe	Strefy	Trasa wartownika	Piętro Prz z	ekaźniki Map darzeń	y Święto	Przełącznik makro SML	Kreator makro SML

Na stacji operatora *Serwer Workstation*, z górnego menu wybrać *Definiowanie*, a następnie kliknąć na ikonie *Nowy element* na górnym pasku okna. Wpisać nazwę instrukcji EQU-1 w pola po prawej stronie. W polu definiowania instrukcji wkleić instrukcje jak poniżej. Zapisać ustawienie klikając na ikonie dyskietki na górnym pasku okna.

Treść instrukcji EQU-1:

\$r0\$r"\$a"\$b"\$b"\$c"\$c"\$d"\$d"\$e"\$f"\$f"\$g"\$g"\$n1"\$n1"\$11"\$11"\$n2"\$n2"\$z0"\$z0"\$l2"\$l2"\$l3"\$l3"\$ n3"\$n3

🐝 Kreator makro SML	
Kreator makro SML • VENO-1 •	English VENO-1 Polski VENO-1
🔊 🔁 🚰 🤐 💫 📄 👝 🦾 🥵 🍕 🧏 🧞 🚱 🛞 🔛 Menu do wprowadzania po	oleceń dla funkcji SmartLink 🔻
\$r2\$r\$e"."\$b"."\$c" "\$d":"\$e":"\$f" "\$g" "\$h" "\$n1" "\$z0" "\$z1	
	Cakończ X Anuluj 🥥 Pomoc

Konfiguracja parametrów aplikacji Smartlink – zdarzenia

🛞 (1) Serve	er Workstation	1	-		-		-			* manual	-
🥘 🖳 P	ulpity Stan	Operacje	Karty	Definiowanie	Grupy	Urząd	Izenia	Wideo	System	Raporty	Opcje
	Poz dost do	Zakres dost	Param				Stru	etura			
operator	progr.	do systemu	zdarz	zeń	zda	irzeń	bazy o	Janych			

Na stacji operatora Serwer Workstation, z górnego menu wybrać System i Parametry zdarzeń, a

następnie wybrać z rozwijanej listy pierwsze zdarzenie z listy na następnej stronie . Na liście *Drzwi* zaznaczyć poz. *Domyślne* (czyli wybór wszystkich drzwi). Na liście *Wyślij na stacje operatora* zaznaczyć poz. *Smartlink*. W dolnej części okna w sekcji *Smartlink - terminarz* wybrać z listy (...) terminarz *Zawsze ważny (Always valid)*. Z listy *Kreator makro SML* wybrać instrukcję EQU-1. Zapisać ustawienie klikając na ikonie dyskietki na górnym pasku okna. Analogicznie zdefiniować ustawienia dla pozostałych zdarzeń z listy dla instrukcji EQU-1 (Nie zmieniamy ustawień w panelach Wywietl ustawienia i Parametry Alarmów).

📲 Parametry zdarzeń						
1 🖹 🖄 🗶 🖨 🗏 🌡	९ 🕺 🍕 🝕					
Wybór kategorii zdarzenia	EntraPass - zdarzenia	•				
Zdarzenie	Drzwi sforsowane - alarm	•				
Drzwi			Wyślij na stację operatora			
✓ Domyślne	(02.01.01) Controller #1 KT300-	-411 Drzwi #1	(1) Server Workstation	*		
🗌 🗌 (01.01.01) Kontrolery KT #1 Drzwi #1	(02.01.02) Controller #1 KT300	-411 Drzwi #2	(2) Workstation			
🗌 🗌 (01.01.02) Kontrolery KT #1 Drzwi #2	(04.01.01) Kontrolery KT #11	Drzwi #1	(3) Workstation			
🗌 🗌 (01.01.03) Kontrolery KT #1 Drzwi #3	(04.01.02) Kontrolery KT #11	Drzwi #2	(4) Workstation			
🗌 🗌 (01.01.04) Kontrolery KT #1 Drzwi #4	(05.01.01) Kontrolery KT #11	Drzwi #1	5) Workstation			
<		۱.	Smartlink			
Wyświetl ustawienia		Parametry alarmów				
Wyświetl na ekranie 📓 Always V	alid (•••	Alarm		[0 00		
Drukuj	(• ••	Instrukcje		(• ••		
Kolor		Priorytet				
SmartLink						
Kreator makro - terminarz 📓 Always V	alid (• • •	Kreator makro SML	VENO-1	(* **		
			Zakończ X Anuluj	Pomoc		

Konfiguracja parametrów aplikacji Smartlink – zdarzenia

Przypisać instrukcję EQU-1 do tych zdarzeń, które mają być rejestrowane w programie Ifter EQU.

Konfiguracja parametrów aplikacji Smartlink - login operatora/aplikacji EQU

Ø	(1) Sen	er Worl	kstation	ı									-
] 🚽 🔇	Pulpity	Stan	Operacje	Karty	Definiowanie	Grupy	Urzą	dzenia	Wideo	System	Raporty	Opcje
	5	6	Y		5	i		7		2.			
	Operator	Poz. o	dost. do ogr.	Zakres dost. do systemu	Param	ietry Instrukc zeń	je Fi zdi	ltry arzeń	Struk bazy c	ktura Janych			

Na stacji operatora Serwer Workstation, z górnego menu wybrać System i Operator, a następnie kliknąć na ikonie Nowy element na górnym pasku okna. Wpisać nazwę, identyfikator i hasło operatora w pola poniżej. Hasło musi co najmniej 7 znaków. Hasło to należy wpisać w oknie Urządzenia w programie EQUgdy dodajemy system Kantech EntraPass. W zakładce Ochrona ustawić terminarz Zawsze ważny (Always valid), a w polach Poz. Dostępu do programu i systemu ustawić uprawnienie Installer. Zapisać ustawienia klikając na ikonie dyskietki na górnym pasku okna. Tak zdefiniowany login służy do automatycznego logowania aplikacji EQU do Smartlinka i serwera EntraPass.

Operator					- • •
1 🗈 🖺 🗙	8 8 8 8				
Operator	kantechsml		•	Ostatnie logowanie na stacji : Smartlink Data ostatniego logowania 2012-08-29 07:39:03	2
Zalogowanie Ochron	a Zdjęcie Domyślna wartość	Stacja Web - parametry			
Opis Nazwa	kantechsml		Ję ©	zyki) English) Polski	
E-Mail Identyfikator operator	ra kantechsml		Sta	cja operatora - opcje Automatyczne potwierdzanie Ignoruj zakres dostępu do wiadomości na stacji operatora	
Hasło Potwierdź hasło	*******			Równoczesne logowanie Filter reports using workspace	
				Uprzywijejowanie Automatyczne wyświetlanie wideo	
				🕒 Zakończ 🛛 🗶 Anuluj	Pomoc

👙 Operator	
★ # # ★ # # 4 < &	
Operator 🔴 kantechsml	Ostatnie logowanie na stacji : Smartlink Data ostatniego logowania 2012-08-29 07:39:03
Zalogowanie Ochrona Zdjęcie Domyślna wartość Stacja Web - parametry	
Parametry logowania Terminarz logowania Miways Valid Poz. dost. do progr. Postaller Zakres dost. do systemu Martin Installer	Ochrona Operator wyłączony Musisz zmienić hasło przy nastęnym logowaniu Wyłącz operatora po wprow. niewł. hasła Liczba dni przed resetem hasła Określ datę ważności Data ważności operatora 2012-09-10
	Create login name in external SQL database access Creat