

13-12-18

Spis Treści

1.	Opi	rogra	mowanie wizualizacyjne IFTER EQU	1
2.	Wiz	zuali	zacja centrali UTC - Advisor Master	4
3.	Uzy	yskaı	nie kodu bezpieczeństwa	5
4.	Poł	ączei	nie Komputer – Centrala	6
5.	Prz	ykła	dowe ustawienia połączenia z centralą	6
5.	1.	Usta	awienia centrali z poziomu programu TITAN	6
	5.1.	.1.	Uruchomienie programu TITAN	6
	5.1.	.2.	Import systemu do programu TITAN	6
	5.1.	.3.	Ustawienia IP oraz portów komunikacyjnych	8
	5.1.	.4.	Kod bezpieczeństwa z poziomu programu TITAN	9
5.	.2.	Usta	awienia modułu ATS1806	9
	5.2.	.1.	Uruchomienie strony modułu ATS1806	9
	5.2.	.2.	Ustawienie lub sprawdzenie adresu modułu1	0
	5.2.	.3.	Ustawienie połączenia z komputerem1	1
	5.2.	.4.	Ustawienie kodu bezpieczeństwa modułu1	2
	5.2.	.5.	Ustawienia IP modułu ATS18061	3
6. Mas	Ust ter	awie	nie połączenia w EQU oraz Import pliku konfiguracyjnego do systemu EQU Advisor 1	4
6.	1.	Imp	ort systemu z pliku .zip do programu TITAN1	4
6.	.2.	Two	orzenie integracji UTC – Advisor Master1	6
6.	.3.	Usta	awienie połączenia w programie EQU1	7
6.	.4.	Imp	ort konfiguracji2	0
7.	Koi	mpoi	nent Użytkownicy – Advisor Master2	3
7.	1.	Um	ieszczanie komponentu na grafice2	3
7.	.2.	Wy	gląd i funkcje komponentu na wizualizacji2	5

1. Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU

Wizualizacja oparta na programie IFTER EQU pozwala na przedstawienie elementów systemów SSP, SSWiN, KD, CCTV, Automatyki budynkowej oraz urządzeń kontrolno – pomiarowych

w postaci graficznej i tekstowej. Elementy wizualizacji prezentowane są na planach architektonicznych, geodezyjnych lub ciągach technologicznych.

Architektura oprogramowania pozwala na dostosowanie wizualizacji do wielkości obiektu oraz ułatwia zarządzanie obiektami o rozproszonej lokalizacji. Wykorzystując sieci TCP/IP, możliwe jest stworzenie niezależnie działających stacji roboczych rozmieszczonych w różnych częściach obiektu lub kilku obiektach. Wykorzystanie rozwiązań bazodanowych pozwala na stworzenie sieci stacji monitorujących oraz całych centrów monitorowania, którymi można zarządzać z dowolnego miejsca w sieci.



Rys. 1. Architektura systemu

Dzięki elastyczności oprogramowania, możliwa jest łatwa rozbudowa wizualizacji o kolejne obiekty lub urządzenia monitorowanych systemów. Wygląd wizualizacji może być dowolnie konfigurowany przez użytkownika, co zapewnia łatwe korzystanie z programu.



Rys. 2. połączenie stacji roboczych

Na jednej stacji roboczej można obsługiwać do ośmiu monitorów oraz dostosować widoczność elementów dla każdego z użytkowników. Uprawnienia do korzystania z funkcji programu przyznawane są oddzielnie dla każdego użytkownika. W celu automatyzacji zadań, użytkownik ma możliwość tworzenia harmonogramów pracy.

Harmonogramy służą zarówno do planowania, sterowania, obsługi alarmów oraz zdarzeń, sterowania stanami pracy integrowanych urządzeń, jak również do ograniczania dostępu użytkowników do systemu. Jeden harmonogram może obsługiwać nieograniczoną liczbę użytkowników i szablonów alarmów. W harmonogramach można skorzystać z opcji "dni specjalne", które można utworzyć w dowolnej liczbie. Mogą to być dni świąteczne według kalendarza lub dni wybrane przez użytkownika, którym można nadawać nazwy, przedziały czasowe lub wyróżnić kolorem.

Zdarzenia alarmowe oraz zdarzenia z urządzeń zapisywane są w postaci logów w dziennikach. Operator ma możliwość wybrania dla każdego dziennika, z jakich urządzeń zapisywane będą zdarzenia oraz jaki użytkownik może mieć do nich dostęp. Zdarzenia zapisane w dziennikach mogą być wyróżnione kolorem w celu ich łatwiejszej identyfikacji.

Podczas potwierdzania alarmu, system rejestruje czas wystąpienia zdarzenia, czas potwierdzenia alarmu oraz użytkownika potwierdzającego. Dodatkowo komentarz do alarmu, jeśli jest wymagany. W przypadku dodatkowych zadań, które towarzyszą potwierdzaniu alarmów, użytkownik może zdefiniować listę zadań, które operator musi wykonać przed potwierdzeniem alarmu.

2

W celu ułatwienia monitorowania obiektów użytkownikowi IFTER EQU dostarcza funkcje takie jak:

- wyświetlanie ostrzeżeń o stanach alarmowych z urządzeń w postaci tekstowej oraz graficznej;
- sygnalizowanie stanów alarmowych sygnałem dźwiękowym;
- prezentowanie stanu elementów systemu;
- definiowane procedury postępowania w sytuacjach alarmowych;
- dostarczanie cichych alarmów do centrum monitorowania bez informowania stacji roboczej;
- wyświetlanie lokalizacji zdarzenia alarmowego w chwili jego wystąpienia;
- funkcje integracji, które umożliwiają tworzenie relacji między różnymi urządzeniami;
- prowadzenie użytkownika od planu ogólnego do szczegółowego;
- automatyzacja pracy poprzez wykorzystanie harmonogramów zadań;
- dopasowanie wizualizacji do wymagań użytkownika.

Do głównych cech charakteryzujących ten produkt możemy zaliczyć:

- Wielojęzyczność pozwalającą na dostosowanie systemu do lokalnego języka;
- Bazę danych opartą na SQL firmy Oracle, umożliwiająca wykorzystanie typowej technologii klient-serwer do prezentowania stanu systemów integrowanych, sterowania

i konfiguracji na wielu komputerach jednocześnie;

- Możliwość skonfigurowania serwera zarządzającego komunikacją z urządzeniami i komputerami. Serwer może pracować w trybie usługi - nie wymaga wtedy monitora, myszki i klawiatury;
- Dzięki temu że jesteśmy niezależnym producentem oprogramowania, IFTER EQU obsługuje urządzenia wielu konkurencyjnych firm, co pozwala na najlepszy dobór urządzeń do potrzeb obiektu;
- Funkcje integracji, które umożliwiają tworzenie relacji między różnymi urządzeniami;

- Cały wygląd systemu jest swobodnie konfigurowany, co umożliwia idealną prezentację wszystkich systemów integrowanych, wykorzystując do tego niezależne wyświetlanie nawet na czterech monitorach lub korzystając ze wsparcia obsługi paneli dotykowych;
- Na każdym widoku można przedstawić stan dowolnego urządzenia, tak aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonalność i rozmieszczenie tych urządzeń. Na jednym widoku można przedstawić stan urządzeń systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej;
- W swobodny sposób możemy również zarządzać dostępem do sterowania urządzeniami, poprzez ograniczenie uprawnień poszczególnych osób lub wymagając wprowadzenia hasła;
- Rozbudowane możliwości alarmowania ułatwiają reagowanie na włamania, sabotaże, ominięcie lub nawet rozbrojenia strefy alarmowej, poprzez wyświetlanie różnych procedur postępowania i komentarzy domyślnych, w zależności od lokalizacji i typu zagrożenia;
- Obsługa automatyki budynkowej jest ułatwiona dzięki wykorzystaniu skryptów, harmonogramów oraz mechanizmów trendów, progów i wzorców.

2. Wizualizacja centrali UTC - Advisor Master

Komunikacja z centralą odbywa się poprzez interfejs RS232 lub sieć Ethernet wykorzystując moduł ATS1801.

Z centrali pobierane są wszystkie typy zdarzeń i następnie rejestrowane w dziennikach zdarzeń i dziennikach alarmów. Zdarzenia zapisane w dziennikach alarmów wymagają od operatora:

- potwierdzenia alarmu, zapisywany jest wtedy czas potwierdzenia,
- wykonania czynności zgodnie ze zdefiniowaną procedurą opcja,
- skomentowanie alarmu, komentarz może być każdorazowo pisany przez operatora lub może być zdefiniowany dla danego alarmu komentarz domyślny.

Na wizualizacji możemy prezentować stany w postaci ikon lub pól aktywnych:

 linia: brak komunikacji z centralą, brak uzbrojenia, naruszenie, sabotaż rozwarcie, alarm, sabotaż zwarcie, blokada;

- drzwi: brak komunikacji z centralą, stan normalny, drzwi zamknięte, drzwi otwarte, drzwi zablokowane, drzwi odblokowane, drzwi czasowo otwarte, drzwi wyłączone, alarm, przekroczenie czasu otwarcia;
- obszar: brak komunikacji z centralą, alarm, brak gotowości do uzbrojenia, ominięcie, odliczanie – wejście, odliczanie – wyjście, uzbrojenie, rozbrojenie;
- wyjście: brak komunikacji z centralą, stan normalny, aktywacja;
- MZD: brak komunikacji z centralą, stan normalny, awaria, sabotaż.

Z wizualizacji można konfigurować sterowanie poprzez udzielanie uprawnień do:

- obszar: rozbrój, uzbrój, reset;
- linia: odblokuj, zablokuj, reset;

- drzwi: otwórz, zablokuj, odblokuj, wyłącz, włącz, czasowo odblokuj;

- zarządzanie personelem: dodawanie/usuwanie użytkowników, przypisywanie kart, programowanie kart.

3. Uzyskanie kodu bezpieczeństwa

Aby uzyskać kod bezpieczeństwa, należy wykonać następujące kroki w Menu oprogramowania zarządzającego:

1278 Enter

19 Enter

19 Enter

Kod bezpieczeństwa: 000000000

Następnie zaznacz poniższe opcje:

- Autoryzacja połączenia z komputerem: NIE;
- Włącz zdalny up/download: TAK;
- Up/download, jeśli jakiś ob. Zazb.: TAK;
- Włącz zdalne sterowanie: TAK;
- Zdalne sterowanie, gdy jakiś obszar zazb.: TAK;
- Raportuj alarmy do komputera: TAK;
- Raportuj zdarzenia dostępu do komputera: TAK;
- Adres komputera: Adres gdy TCP/IP;
- Kod bezpieczeństwa (domyślny: 000000000) wpisać do EQU.

4. Połączenie Komputer – Centrala

Komunikacja komputera z centralą odbywa się za pomocą protokołu UDP z wykorzystaniem interfejsu ATS1806. Przed konfiguracją połączenia z EQU należy prawidłowo skonfigurować połączenie ATS1806 z centralą. Urządzenia powinny być w jednej sieci Ethernet oraz powinny się "pingować". Zapory ogniowe, kontrola kont użytkownika Windows oraz antywirusy powinny być wyłączone na czas nawiązywania pierwszego połączenia. Zabezpieczenie systemu operacyjnego można konfigurować dopiero po zakończeniu prac związanych z połączeniem EQU ze wszystkimi stacjami roboczymi oraz z centralami.

5. Przykładowe ustawienia połączenia z centralą

5.1.Ustawienia centrali z poziomu programu TITAN

5.1.1. Uruchomienie programu TITAN

Do poniższych ustawień centrali możemy wejść z poziomu programu **TITAN**. Program należy uruchomić i się zalogować. Standardowe dane do logowania:

- login: ADVISOR MASTER,
- hasło: 998765.

5.1.2. Import systemu do programu TITAN

Jeśli konfigurację centrali mamy jedynie w formie pliku .zip (np. exp_080814.zip), należy najpierw zaimportować odpowiedni system znajdujący się w tym pliku do programu TITAN. Standardowo plik ten znajduje się w katalogu bin z programem TITAN.

(C:\Program Files\Titan\bin). **Pomijamy ten krok, jeśli** odpowiedni system jest już otwarty w programie TITAN i program ten prawidłowo łączy się z centralą.

a) Jeśli system nie jest zaimportowany do programu TITAN, należy go najpierw zaimportować.

W oknie, które się pojawi, należy wybrać zakładkę **Import.** Następnie należy kliknąć 2 razy w plik z exportem .zip (np. exp_080814.zip). W polu "Import systemu numer:" wartość zmieni się na poprawną. W polu **Nowy system nr** podaj kolejną liczbę. Wartość tą ustawiamy na większą o 1 niż ilość posiadanych systemów (domyślnie powinna być podana już odpowiednia liczba). Następnie należy wskazać folder, gdzie wklejone zostały pliki konfiguracyjne (np. exp_080814.zip). W okienku po lewej stronie zaznaczyć plik konfiguracyjny. Kliknąć **Importuj**.

R Eksport/Import systemu Eksport/Import systemu Eksport/Import systemu Import systemu nr: Centrala Advisor MASTER nr: Import danych formatu karty Import danych formatu karty Import danych formatu karty Import system nr: Z exp_080914.zip Pogram Files Tian Opis Nowy system nr: 3 Nowa centrala Advisor MASTER nr: Opis Nowa centrala Advisor MASTER nr: Upis Nowa centrala Advisor MASTER nr: J Importui Zamknii MASTER	TITAN - System 1 (ik <u>S</u> ystem Ekran <u>a</u> larm	(<mark>System 1 (don</mark> nu <u>H</u> istoria S <u>t</u> er	nyślny)) aktualny stan Nie rowanie Diagnostyka Użytkow	a ktywny: asd, asdads (AD) nicy Admin Ad <u>w</u> isorAdvanced	/ISOR MASTER) Advisor <u>M</u> ASTER	<u>O</u> kno <u>R</u> aporty Poi	mo <u>c</u>
Eksport//Import systemu ? Eksport / Importing Koping Lisuri Opcie Import systemu nr: Centrala Advisor MASTER nr: Centrala Advisor MASTER nr: Import darych formatu karty Import darych formatu karty Import darych formatu karty Import darych formatu karty Import darych formatu karty Z exp_080914.zip Export / Import darych formatu karty Import darych formatu karty		🛷 Eksport/In	nport systemu				
Eksport importui Kopiu Lisuri Import systemu nr: Centrala Advisor MASTER nr: Import darych formatu karty Import darych formatu k		Eksport/	Import systemu		?		
Import systemu nr: Opcie Centrala Advisor MASTER nr: Import systemu Import danych formatu karty Import danych PhotoID Z exp_080914.zip exp_210314.zip C \ Program Files Import danych formatu karty Import danych PhotoID Import danych PhotoID Z exp_210314.zip Import in the second of the sec		Eksport Impo	rtui Kopiuj Usuń				
Import danych formatu karty Import danych formatu karty Import danych PhotoID C\ Program Files Import danych formatu karty Import danych PhotoID C\ Program Files Images		Import system Centrala Adv	mu nr:	Opcje O	dvisor MASTER		
Z exp_000914.zip exp_210314.zip Dis Nowy system nr: Nowa centrala Advisor MASTER nr: Umportuj Zamknij			,	☐ Import danych form ☐ Import danych Phot	atu karty toID	1	
Image: Constraint of the second s		z	ехр_080914.zip ехр_210314.zip	C:\ Program Files Titan bin drivers en mages			
Opis Nowy system nr: 3 Nowa centrala Advisor MASTER nr: Importuj Zamknij Importuj Zamknij 02				🔳 c: []	•	1	
Nowy system nr: 3 Nowa centrala Advisor MASTER nr: stem 1 (domyślny) Zamknij MASTER 02		11.000		Opis			
I ANASTER		Nowy system Nowa centra	n nr: 3 ala Advisor MASTER nr: 5		Zamkoji	stem 1 (di Classic	omyślny)
0%				Tuborol		- RMASTER	R
)				(0%	

b) Aby włączyć zaimportowany system należy wejść w zakładkę System → Wybierz
 c) Wybieramy zaimportowany system → OK. Dopiero teraz możemy poruszać się po zaimportowanym systemie.

5.1.3. Ustawienia IP oraz portów komunikacyjnych

Aby wejść do poniższego okna należy otworzyć zakładkę Admin \rightarrow Połączenia \rightarrow IP (ATS1806).

🥷 TITAN - System 3	() aktualny stan Nieakty	wny: ift, ifter (ADVISOR	MASTER)				
Plik System Ekrai	n alarmu Historia St	erowanie Diagnostyka	Użytkownicy	Admin A	dvisor MASTER	Okno Raporty	Pomoc
P P I I I	[*] Połączenia : Nr 1 Połączenia ołączenie Okno czasow Adres IP 192.168.0.100 Używaj szyfrowania Klucz szyfrujący	e IP (ATS1806) Centra Port do wysyłania 3001	e ATS MASTER	<mark>∑ ⊘</mark> dbioru	<u>∎ </u>		
				Sta	n:	Nieaktywr	
				Op	erator:	ADVISO	R MASTER
0						0%	

Przykładowe ustawienie w przypadku, gdy łączymy się z tylko jedną centralą:

- Adres IP centrali: 192.168.0.161,
- Port wysyłania: 3001,
- Port odbioru: 3001.

Powyższe dane będą nam potrzebne do ustawienia komunikacji w EQU. Gdy mamy wiele central IP oraz Porty wysyłania i odbioru powinny być dla nich różne.

5.1.4. Kod bezpieczeństwa z poziomu programu TITAN

Aby wejść do poniższego okna należy otworzyć zakładkę Advisor MASTER→ Komunikacja → Przyłączenie komputera.

🐖 Przyłączenie komputera : AdvMR	10		3
Przyłączenie komputera Przwłaczenie komputera			
Advisor MASTER nr Kod bezpieczeństwa Numer telefonu komputera Numer telefonu U/D Liczba dzwonków Ciag inicializacji modemu	1 0000000000 0	Typ połączenia 0 · PSTN Liczba prób połączenia 255 Numer telefonu oddzwaniania Adres komputera 1 Liczba wywołań przed odebraniem 0	
 ₩łącz zdalny Up/Download Up/Download gdy obszar zaz Włącz zdalne sterowanie Zdalne sterowanie gdy obsza 	r zbrojony rr zazbrojony	 Stosuj modem zewn.& Init-String Raportuj zdarzenia alarmu do komputera Raportuj zdarzenia dostępu do komputera Pomijanie automatycznej sekretarki Używaj tonów modemu Bell 	
		Operator: ADVISOR M	 4STE

Kod bezpieczeństwa będzie nam potrzebny do ustawienia komunikacji w EQU.

5.2. Ustawienia modułu ATS1806

5.2.1. Uruchomienie strony modułu ATS1806

Przy pierwszym uruchomieniu ATS1806 należy:

• Założyć jumper J8 na ATS1806. Spowoduje to ustawienie domyślnego adresu IP interfejsu na 192.168.0.100,

- Włączyć zasilanie centrali i ATS1806,
- Poczekać 20 sekund,

• Włączyć komputer do sieci TCP/IP i ustawić jego adres IP w tej samej podsieci (np. 192.168.0.101 i maska 255.255.255.0),

•Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać domyślny adres interfejsu (*http://192.168.0.100*),

- Pojawi się strona startowa interfejsu ATS1806,
- Zalogować się (Log-in) domyślnym użytkownikiem ADVISOR MASTER z hasłem 998765.

5.2.2. Ustawienie lub sprawdzenie adresu modułu

Należy wybrać zakładkę Panel Physical Address. Wyświetli nam się numer modułu.

GE Security	Setup the Panel Physical Address (Computer Address)
User Authentication	
Home	Panel address: 1
Login	
Logout	Submit Reset
Change user details	
Network Setup	
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	
Panel Setup	
SecureStream: Event ACK interval	
SecureStream: Heartbeat interval	
Panel physical address	
Panel security password	
Twofish Encryption key	
Firewall Setup	
Show all rules	
Add a new rule	
Delete a rule	
Utilities	
Auto enroll	
Restart communications	
Local event log	
Printer event log	
CPU load	
System uptime	
Flash ROM version	
Reboot CPU	
Upload ROM image	

Adres modułu będzie nam potrzebny do ustawienia komunikacji w EQU.

5.2.3. Ustawienie połączenia z komputerem

Aby wejść do poniższego okna, należy za pomocą przeglądarki internetowej zalogować się na stronie modułu **ATS1806**, a następnie wybrać zakładkę **Central station parameters**. Wyświetli nam się numer modułu.

			1000
	CE	Coc	unitu
(0)	GE	SEC	untu

User Authentication



Alarm	Reporting	Central	Stations	

Station IP Address					Protocol	Port	Event Type	Encryption
1	0	. 0	. 0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔻
2	0	. 0	. 0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔻
3	o	. 0	. 0	. 0	TCP 👻	0	None 🔻	None 🔻

Login
Logout
Change user details
Network Setup
Static address parameters
Central station parameters
Network Receiver
Email/TFTP parameters
Network Probing
Panel Setup
SecureStream: Event ACK interval
SecureStream: Heartbeat interval
Panel physical address
Panel security password
Twofish Encryption key
Firewall Setup
Show all rules
Add a new rule
<u>Delete a rule</u>
Utilities
Auto enroll
Restart communications
Local event log
Printer event log
<u>CPU load</u>
System uptime
Flash ROM version
Reboot CPU
Upload ROM image

Management Central Stations

Station	IP Ad	dress			Protocol	Port	Event Type	Encryption
4	192	. 168	.0	. 101	UDP -	3001	Computer 🔻	None 🔻
5	0	0	.0	.0	тср 🔻	0	None 🔻	None 🔻
6	0	. 0	.0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔹
7	0	0	.0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔻
8	0	.0	.0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔹
9	0	. 0	.0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔹
10	0	.0	.0	. 0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔻
11	0	0	.0	.0	тср 🔻	0	None 🔻	None 🔻
12	0	. 0	.0	. 0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔻
13	0	0	.0	.0	тср 🔻	0	None 🔻	None 🔻
14	0	.0	.0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔹
15	0	.0	.0	.0	TCP 🔻	0	None 🔻	None 🔻

Submit Reset all

Ważne, aby w jednej z linijek tabeli **Management Central Stations** tym miejscu wybrać ustawienia:

- Protocol: UDP
- Event Type: Computer
- Encryption: NONE
- IP Address: Adres IP komputera
- Port: numer portu odbioru

Powyższe ustawienia (IP oraz numer portu odbioru) powinny być zgodne z ustawieniami w komputerze i na centrali.

5.2.4. Ustawienie kodu bezpieczeństwa modułu

Należy wybrać zakładkę Panel Security password. Wyświetli nam się poniższa tabelka:



Powinien być tu ustawiony kod dostępu taki jak dla centrali.

5.2.5. Ustawienia IP modułu ATS1806

Należy wybrać zakładkę Static address parameters. Wyświetli nam się poniższa tabelka:

(gE)	

GE Security

User Authentication	
<u>Home</u>	Enter IP address:
Login	Enter netmask:
Logout	Enter gateway add
Change user details	Linei Balenay add
Network Setup	Submit Reset a
Static address parameters	
Central station parameters	
Network Receiver	
Email/TFTP parameters	
Network Probing	
Panel Setup	
SecureStream: Event ACK interval	
SecureStream: Heartbeat interval	
Panel physical address	
Panel security password	
Twofish Encryption key	
Firewall Setup	
Show all rules	
Add a new rule	
Delete a rule	
Utilities	
Auto enroll	
Restart communications	
Local event log	
Printer event log	
CPU load	
System uptime	
Flash ROM version	
Reboot CPU	
Upload ROM image	



Enter IP address:	192	168	.0	100
Enter netmask:	255	255	255	.0
Enter gateway address:	192	168	.0	. 1

all

W tym miejscu ustawiamy docelowy adres IP interfejsu oraz maskę sieci i bramkę (jeżeli potrzebna).

Uwaga: Ważne, aby adres IP modułu był dokładnie tym samym adresem, który jest ustawiony dla centrali w programie TITAN.

Po zapisaniu zmian i zdjęciu jumpera J8, należy na chwilę wyłączyć zasilanie i uruchomić interfejs z nowymi ustawieniami sieci.

Uwaga: stosownie do wykonanych zmian, należy też uaktualnić ustawienia sieci dla komputera PC!

6. Ustawienie połączenia w EQU oraz Import pliku konfiguracyjnego do systemu EQU Advisor Master

6.1.Import systemu z pliku .zip do programu TITAN

Program do zarządzania centralą: ATS8118-STANDARD (Titan)

Plik konfiguracyjny: plik wyeksportowany z centrali o rozszerzeniu .zip

a) Wkleić spakowany folder (.zip) z plikami konfiguracyjnymi z centrali do katalogu C:\Program Files\Titan.

b) Wyłączyć EQU na wszystkich stacjach roboczych, jeśli jest włączone. (TITAN oraz EQU nie mogą być uruchomione w tym samym czasie)

 c) Uruchomić program Titan i zalogować się, gdzie Użytkownik to ADVISOR MASTER, a hasło: 998765.

Filtr bazy danych:	* 5	
	<u>E</u>	dytuj filtr
Baza danych	Domyślna baza danych	-
	Zarządzanie listą baz	zy danycl
Użytkownik		
Hasto	l.	

d) Wybrać pozycję System, a następnie Eksport/Import systemu.





e) Jeśli system, z którego mamy pobrać konfigurację nie jest zaimportowany do programu TITAN należy go najpierw zaimportować. W oknie, które się pojawi wybrać zakładkę Import. Następnie należy kliknąć 2 razy w plik z exportem .zip (np. exp_080814.zip). W polu "Import systemu numer:" wartość zmieni się na poprawną. W polu **Nowy system nr** podać kolejną liczbę, czyli wartość tą ustawiamy na większą o 1 niż ilość posiadanych systemów (domyślnie powinna być podana już odpowiednia liczba). Następnie należy wskazać folder, gdzie wklejone zostały pliki konfiguracyjne (np. exp_080814.zip). W okienku po lewej stronie zaznaczyć plik konfiguracyjny. Kliknąć **Importuj**.



🕏 TITAN - System 1 (System 1 (don	nyślny)) aktualny stan Nie	aktywny: asd, asdads (ADV	ISOR MASTER)		
<u>Plik System Ekran a</u> larmu <u>H</u> istoria S <u>t</u> er	owanie <u>D</u> iagnostyka <u>U</u> żytkov	nicy Admin Ad <u>v</u> isorAdvanced	Advisor MASTER Okno	<u>R</u> aporty Pomo <u>c</u>	
Eksport/In Eksport/I Eksport Import syster Centrala Adv	nport systemu Import systemu III Kopiuj Lusuń nu nr: isor MASTER nr:	Opcje Import systemu Importuj centralę Ad	Ivisor MASTER		
z	exp_080914.zip exp_210314.zip	Import danych form Import danych Phot C:\ Program Files Titan Titan Titan in drivers en Images	atu karty olD		
		Opis			
Nowy system Nowa centra	nr: 3	Importuj	Zamknij	stem 1 (domy Classic RMASTER	(ślny)
0			0%		-
		17			

f) Aby włączyć zaimportowany system należy wejść w zakładkę System → Wybierz
 → Wybieramy zaimportowany system → OK. Dopiero teraz możemy poruszać się po zaimportowanym systemie.

g) Możemy zamknąć program **TITAN**.

6.2. Tworzenie integracji UTC – Advisor Master

- a) Aby uruchomić EQU program Titan musi być zamknięty.
- b) Uruchamiamy EQU na prawach administratora.
- c) Logujemy się do programu za pomocą operatora Ifter.
- d) Po uruchomieniu EQU dodajemy integrację UTC Advisor Master. W tym celu

klikamy kolejno: Start \rightarrow Eksplorator \rightarrow Integracja \rightarrow Dodaj

- e) Otworzy nam się okno, w którym wybieramy integrację UTC Advisor Master po czym klikamy Dalej >
- f) W kolejnym oknie wybieramy Serwer integracji, a następnie Dalej >
- g) Wpisujemy kod bezpieczeństwa i klikamy Dalej >, a następnie Zakończ
- h) Utworzy nam się nowa integracja Master

6.3.Ustawienie połączenia w programie EQU

Aby w EQU prawidłowo skonfigurować połączenie z integracją UTC – Advisor Master należy:

- a) Wejść do właściwości integracji Master (Start \rightarrow Eksplorator \rightarrow Integracja \rightarrow
- 💕 właściwości)
- b) W otwartym oknie ustawić Adres modułu taki jaki jest ustawiony na stronie modułu ATS1806 w zakładce Panel Physical address.

łaściwości Advisor Master		X
Ogólne Alarmy Transmisja Zapytania Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę podstawowych parametrów centrali ADVISOR MASTER		
Serwer:		
monitoring		
Nazwa:		
Master	📝 Załącz komunikację	
Opis:		
	1 Adres modułu	
Zakres dostępu:		
Zakres domyślny 🔹 🔽 Zakres dostępu dla całej integracji		
Import konfiguracji Importuj konfiguracje z bazy danych programu Tytan		
Transmisja Kod bezpieczeństwa		
© R\$232		
	OK	Anutri
	UK	Anulu

- c) W polu Transmisja wybieramy TCP/IP
- d) Następnie otwieramy zakładkę Transmisja



łaściwo	ści Advis	or Ma	ster				×
gólne	Alarmy	Trans	smisja	Zapy	tania		
Poniżs alarmo	sze ustawie ową Maste	enia po r.	izwolą I	Ci na z	mianę	parametrów konfiguracji TCP/IP wykorzystywanego do transmisji danych pomiędzy IFTER EQU, a centralą	
		192	168	0	100	Adres IP	
				30	01	Port wysyłania	
				30	01	Port odbioru	
						OK A	Anuluj

e) W tym miejscu ustawiamy Adres IP centrali oraz porty wysyłania i odbioru, tak jak jest to ustawione w programie TITAN oraz module komunikacyjnym (Admin \rightarrow Połączenia \rightarrow

Właściwości Advisor Maste	er				X
Ogólne Alarmy Transmi	isja Zapytania				
Poniżej należy wybrać o s	stan jakich elementów pr	ogram ma odpytywać ce	ntrale.		
🔽 Obszary	🔽 Wyjścia	MZD			
🔽 Linie	🔽 Drzwi				
Poniżej należy ustawić ma Jeżeli będą się pojawiać t	aksymalny czas przesyła ołędy transmisji należy c	ania pakietu przez central zas wydłużyć.	le. Im dłuższy czas tym ceni	rala wolniej się komunik	uje ale transmisja jest stabilniejsza.
Szybko	Ustawio	no: 100	Wolno		
•			•		
1			20		
Liczba błędów transm	isji:				
0 Kasuj					

IP (ATS1806)). Następnie przechodzimy na zakładkę **Zapytania** i wybrać o stan jakich elementów program ma odpytywać centralę.

IFTER®

- f) Naciskamy OK, aby zatwierdzić zmiany.
- g) W drzewku EQU rozwijamy gałązkę Sieć IFTER EQU, po czym wybieramy stację roboczą z którą wybraliśmy jako serwer integracji we właściwościach integracji, a następnie wchodzimy do jej właściwości.
- h) W otwartym oknie w polu Adres IP wpisujemy adres IP komputera, z którym będzie się łączyła centrala. Ten adres musi się też zgadzać z ustawieniem na stronie modułu ATS1806 w zakładce Central Station parameters oraz fizycznym adresem komputera z zainstalowaną aplikacją.

Igólne	Ustawienia okna	Obsługa monitorów	Zdarzenia	Klucz licencyjny	,		
	nazwa stacji	roboczej			Opis		
	monitoring	2000 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 - 1910 -					
	Zakres dostę	pu					
	Zakres dom	yślny		•			
		Ustawi	enia TCP/IP			Identyfikator BAC	inet
	Adres IP	192	168 0	101 Pa		4194303	
	🔘 Nazwa k	omputera		10)24		
	Domyślny op ifter	erator:	•				
	Obsługa par	neli dotykowych do obsługi paneli doty	kowych				
	Serwer plikó	w (zasoby zdieć użytky	owników)				
	Ścieżki dosta	ępu do zasobów zdjęć	użytkowników	Ą			
]	

Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.

i) Wyłączamy, a następnie włączamy EQU, aby rozpocząć komunikację.

6.4.Import konfiguracji

Uwaga: Przed importem konfiguracji należy prawidłowo ustawić połączenie we właściwościach integracji w EQU wg punktu nr 3.

- a) Po wyłączeniu programu TITAN i uruchomieniu EQU <u>na prawach administratora</u> i dodaniu do systemu integracji UTC Advisor Master, należy w drzewku EQU;
- b) wybrać gałązkę Master, a następnie otworzyć 🐼 właściwości tej integracji, po czym otworzy nam się poniższe okno:

Właściwości Advisor Master		x
Ogólne Alarmy Transmisja Zapytania Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę podstawowych parametrów centrali ADVISOR MASTER		
Server:		
Manuar		
Master	Załacz komunikacje	
Dois:		
a har	1 Adres modułu	
Zakres dostępu:		
Zakres domyślny 🔹 🗖 Zakres dostępu dla całej integracji		
Import konfiguracji Importuj konfiguracje z bazy danych programu Tytan		
© RS232		
TCP/IP		
		Anului

c) Należy kliknąć przycisk **Import konfiguracji**. W oknie, które się wyświetli, zaznaczyć wszystko i kliknąć przycisk **Dalej**,



Elementy konfiguracji		
🔽 Obszary	🔽 Grupy alarmów	
V Linie alarmowe	📝 Grupy drzwi	
🔽 Wyjścia	🔽 Grupy pięter	Zaznacz wszystko
🔽 Drzwi	🔽 Okna czasowe	Odznacz wszystko
🔽 Użytkownicy	V Piętra	
Vazwy		
Vstaw identyfikator	w nazwie	

d) Wskazać katalog z programem Titan i kliknąć przycisk **Dalej** (Uwaga: katalog ten musi być kompletny),



🖃 c: [] Ścieżka: C:\Program File	 Proszę wskazać katalog, w którym zainstalowany jest program Tytan s (x86)\Titan 	
C:\ Program Files (x86)		
 Titan Additional AMTemplates Bin CardFormat db db db_nowa dbstruct Help kasuj PhotoID Temp 		
	<< Wstecz Dalej >> Ar	nului

e) Z listy należy zaznaczyć system, z którego zaimportowana zostanie konfiguracja centrali,

Nr		Nazwa	
	1	System 1 (domyślny) Resen Olimpijski	
12	2	Basen Olimpijski	
10			
12			
12			
•			*

- f) Kliknąć OK, aby zaimportować konfigurację.
- g) Sprawdzamy, czy zaimportowały się wszystkie potrzebne elementy integracji.
- h) Wyłączamy, a następnie włączamy EQU, aby rozpocząć komunikację.

7. Komponent Użytkownicy – Advisor Master

7.1.Umieszczanie komponentu na grafice

Aby umieścić komponent Użytkownicy na grafice:

- a) należy po wejściu w Edytor grafik przejść w zakładkę Systemowe,
- b) zakładce tej spośród komponentów wybieramy Advisor Master- Użytkownicy i ustalamy:
 - Tryb wprowadzania danych,
 - Port COM, jeśli wybraliśmy typ Programator,
 - Centralę alarmową i Urządzenie, jeśli wybraliśmy typ Programowanie IUM,
 - Rozmiar komponentu na grafice,
 - Warstwę,
 - Zakres dostępu widoku.
- c) Umieszczamy komponent klikając lewym przyciskiem myszy na daną grafikę. Komponent po odtworzeniu grafiki będzie dopasowany automatycznie do wielkości okna.



🔅 Panel Komponent					_ 8 ×
🔆 Edytor grafik	X J	<	alarmy	>	Í
Integracie Alamy Systemowe	Typ wprowadzania danych Programator Programowanie IUM				
Stacje robocze Advisor Master	Port CDM:				
Satel	Szerokość: Wysokość: 578 425				E
Compas Vicadar de de una restancia a céla Vicadar de de una restancia a céla poziom l	Warstwa: Wszystkie • Zakres dostępu do widoku: Zakres donyślny •		Użytkownicy		
←→ kontrola transmisji					
					•
ETER 2018-11-26 07:33:25	Licencja bez ograniczeń, wyk	corzystywane elementy 1004	Zalogowany: ifter	Stacja:	

d) Po umieszczeniu komponentu zapisujemy zmiany przyciskiem 📘 Zapisz.

7.2.Wygląd i funkcje komponentu na wizualizacji

Komponent Użytkownicy umożliwia wyświetlanie panelu kontroli dostępu oraz uprawnień wybranych użytkowników w integracji Advisor Master. Pozwala na zarządzanie uprawnieniami Użytkowników i kart w centrali włamaniowej.

isko	-			Saitup		Oprawnienia Dane				
	_	Et	tutkoumików	Nr użytkownika (rosnąco)	•	Numer uzytkownika:	Numer karty:			
	N. 11	Ekspolt u	zyikownikow					Grupy drzwi		
ownika Imię	Nazwisko	Dział/Stanowisko	Numer karty	Seria karty	Status	Imię				
						and and similar	Storowitko			
	A					wyaziar	DISTOVATION (
						Grana				
						(Nis unknown				
						Tvie wybrano	_			
						I yiko karta	Przedłużony czas dostępu			
						Sledzenie	Uprzywilejowany			
						Ważna od				
						2015-07-20 - 12:36	28 🖶 🖸			
						2015.07.20 - 12.20				
						2010/07/20 + 12.36	20 🐨			
						Wymagany pin		Grupy pięter		
						Ph				
						Nowy	Edytuj Usuń			
						Wysłą użytko	ownika do central			
								Grupy alarmowe		
								-	>	
						Polacz z programatore	Borkacz z programalorem			
						T orges a programatoren				
						Numer uzytkownika:	oena kart.			
							0			
						Zaprogramuj kartę	Czytaj kartę			
						Następny użytkownik	Poprzedni użytkownik			
						0.00	Grupowa czwrzozania			
						Czyść kartę	andpowe czyszczenie			
						Anului				

Panel komponentu Użytkownicy

A)

Po włączeniu danej grafiki wizualizacji widzimy nowe okno. Po lewej stronie znajduje się pole z listą osób przypisanych do integracji Advisor Master [1]. Nad listą znajduje się pole do wyszukiwania danych osób [2]. Osoby mogą być wyszukiwane według Numeru użytkownika, Nazwiska, Działu/Stanowiska lub Numeru karty. Możemy również dokonać sortowania

🔅 Start Okno	Pomoc					
Nazwisko	•	2		4 Sortuj:		3
			Eksport użytł	kowników Nr użył	kownika (rosnąco)	•
Nr użytkownika	Imię	Nazwisko	Dział/Stanowisko	Numer karty	Seria karty	Status
	1					
	- -					

IFTER®

wyników [3], a także eksportować Użytkowników z listy do zewnętrznego pliku [4]. Eksportowana lista zostanie zapisana w formacie .CSV .

B)

Zakładka Uprawnienia

W środkowej części okna widnieją dane Użytkownika wraz jego uprawnieniami [1]:

- Numer użytkownika,
- Numer karty,
- Imię,
- Nazwisko,
- Wydział,
- Stanowisko,
- Grupa grupa użytkowników.

Poniżej znajdują się okienka [2], które umożliwiają ograniczanie lub udzielanie uprawnień kartom Użytkowników:

Śledzenie - wszystkie funkcje alarmów i dostępu wykonywane przez użytkownika będą powodować wysłanie komunikatu związanego ze śledzeniem użytkownika do systemu TITAN. **Tylko karta** Użytkownik NIE będzie uprawniony do korzystania z kodu PIN. Umożliwia to używanie pola kodu PIN do programowania kart w formatach, które zazwyczaj nie są zgodne centralą Advisor MASTER, w przypadku korzystania ze specjalnego czytnika.

Uprzywilejowany - Kod/karta użytkownika będzie zastępować wszystkie ograniczenia "Antipassback".

Dostęp poszerzony - Użytkownik będzie uprawniony do rozszerzenia przedziałów czasowych odblokowania drzwi np. dłuższy czas otwarcia drzwi w przypadku osób niepełnosprawnych. Możemy zmienia datę ważności karty z dokładnością co do godziny w polu [3].

IFTER®

Wymagany PIN [4]– zaznaczamy, czy przejścia będą obsługiwane dodatkowo za pomocą obowiązkowego kodu PIN. Wpisujemy kod składający się z co najmniej 4 znaków, po czym potwierdzamy go wpisując go ponownie.

Opcje zarządzania Użytkownikami [5]:

Nowy – umożliwia dodanie nowego Użytkownika- wybranie tej opcji aktywuje pola z danymi Użytkownika, dając możliwość ich edycji;

Edytuj – po wybraniu Użytkownika z listy po lewej strony, mamy możliwość edycji danej osoby;

Usuń – opcja umożliwia usunięcie zaznaczonego na liście Użytkownika;

Wyślij użytkownika do centrali – wysyła dodanego lub edytowanego Użytkownika do urządzenia. Jest to bardzo ważne, aby po zakończeniu edycji wysłać użytkownika do centrali, ponieważ samo dodanie go do listy nie oznacza, że znajdzie się w urządzeniu.

Zakładka Dane

W tej zakładce mamy możliwość dodania lub usunięcia zdjęcia z Danych użytkownika [1]. Znajduje się tu również okienko umożliwiające podgląd dodanego zdjęcia [2]. Zaznaczamy płeć użytkownika [3], wpisujemy numer ewidencyjny [4] oraz dodajemy dodatkowe informacje [5]. Przycisk OK potwierdza wprowadzone dane, Anuluj- anuluje je.

C)

W zależności od określonego wcześniej typu programowania, pole programatora może się różnić wyglądem i funkcjami

Typ wprowadzania danych - Programator





Połącz z programatorem – łączy kartę z wcześniej określonym programatorem;

Rozłącz z programatorem – rozłącza kartę z programatorem;

Numer użytkownika – numer danego użytkownika;

Seria kart – seria kart użytkownika;

Zaprogramuj kartę – umożliwi zaprogramowanie karty;

Czytaj kartę – umożliwia odczytanie karty;

Następny użytkownik – wybiera kolejnego użytkownika z listy;

Poprzedni użytkownik – wybiera poprzedniego użytkownika z listy;

Czyść kartę – usuwa dane z karty;

Anuluj – anuluje proces;

Grupowe czyszczenie – usuwa dane z karty wszystkich Użytkowników.

Połącz z programatorem	Rozłącz z programatorem		
Numer użytkownika:	Seria kart: 0		
Zaprogramuj kartę	Czytaj kartę		
Następny użytkownik	Poprzedni użytkownik		
Czyść kartę	Grupowe czyszczenie		
Anuluj			

Typ wprowadzania danych – Programowanie IUM

Zczytany numer karty – wyświetla numer karty, który został sczytany przez programator; Przypisz numer karty użytkownikowi - przypisuje numer karty użytkownikowi.



D)

Po prawej stronie okna znajdują się pola umożliwiające zarządzanie dostępem do poszczególnych obszarów oraz alarmów:

- grupy drzwi;
- grupy pięter;
- grupy alarmowe.

Grupy te możemy dodawać i edytować wchodząc w drzewko EQU w zakładkę Integracja \rightarrow Master. W tym miejscu możemy również sprawdzić jaki numer mają dane grupy. Po tym numerze możemy wyszukiwać je w polu **Numer grupy**[1]

Listy po lewej stronie [2] zawierają grupy dostępne do wyboru a listy po prawej [3] zawierają grupy wybrane, do których dostęp został przydzielony.

Pośrodku znajdują się strzałki [4], służące do przenoszenia grup z jednego okna do drugiego.

