

Spis treści

1.	Star	t	.1
2.	Okn	o Ethernet	.1
2.	1.	TRYBY SERWISOWE KONTROLERA	1
	2.1.1.	Instalacja	1
	2.1.2	Serwis	2
	2.1.3.	Konfiguracja	2
	2.1.4.	Blokada	2
2.2	2.	INNE URZĄDZENIA	3
3.	Stro	na kontrolera	.3
3.3	1.	Urządzenie	4
3.2	2.	LAN	5
3.3	3.	CZAS	6
3.4	4.	Certyfikaty	7
3.	5.	DZIENNIK	8
3.0	6.	HASŁO	9
3.1	7.	Serwis	10
3.8	8.	WYLOGUJ	11
4.	Okn	o wybranego kontrolera	12
	4		4.2
4.	1. ว		12
4	2.	USUWANIE URZĄDZEN TRWALE ODŁĄCZONYCH.	12
4.:	5.	WYMIANA USZKODZONEGO URZĄDZENIA	13
5.	Okn	o Przejścia	14
5.3	1.	Koncepcja konfigurowalnych połączeń	14
5.2	2.	Konfiguracja połączeń	14
	5.2.1.	Nazwa przejścia	14
	5.2.2.	Wyjścia	14
	5.2.3.	Wejścia	15
	5.2.4.	Czytniki	15
	5.2.5.	Sluzy	15
	5.2.6.	Zapis konfiguracji	15
г.	5.2.7.	Raport	16
5.: E	<u>э</u> . л		10
5.4 E 1	4. 5		16
5.	5. 6	rodzaj przejscia	17
6	Covi	tnik administratora systemu	17
.	CZy T		10
/.	Inst	alacja IF I ER EQUACC	18
/.:	⊥. ว	INSTALACIA EKSPRESOWA	18
0	2. D.J		20
8.	Doa	anie pierwszej stacji roboczej ACC	30
8.1	1.	DODAWANIE STACJI ROBOCZEJ JESLI W KONFIGURACJI JEST JUŻ STACJA ROBOCZA EQU	37
9.	Uru	chomienie	41
9.1	1.	URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA PRZY BRAKU KLUCZA USB I KODÓW LICENCYJNYCH	41
9.2	2.	DEKLARACJA SERWERA KLUCZY LICENCYJNYCH	42
9.3	3.	KLUCZ LICENCYJNY	44
9.4	4. -		45
9.	5.	DOMYSLNY UZYTKOWNIK	4/
10.	Pi	erwsze otwarcie programu IFTER EQUACC	47
11.	K	onfiguracja systemu Grade 3*	48

12.	Podstawowa konfiguracja	52
12.1.	Import konfiguracji z kontrolerów	52
13.	Grupy dostępu	55
13.1. 13.2.	Dodawanie grupy dostępu Przydzielenie grupy dostępu do grupy organizacyjnej	55 56
14.	Grupy organizacyjne	58
14.1.	Tworzenie nowej grupy organizacyjnej	58
15.	Wydawanie kart	59
16.	Podgląd personelu	62
16.1.	Edycja personelu	63
17.	Otwieranie przeiścia tylko za pomoca karty zbliżeniowej + kodu pin – ustawienie	65
17.1. 17.2.	USTAWIENIE KARTY Ustawienie przejścia	65 65
18.	Otwierania przejścia tylko za pomocą kodu pin – ustawienie	66
18.1. 18.2.	Ustawienie karty Ustawienie przejścia	66 66
19.	Wejście komisyjne	66
20.	Przejście z losową kontrolą	68
20.1.	Ustawianie przejścia z losową kontrolą	68
21.	Dodawanie kalendarza rocznego	70
22.	Dodawanie kalendarza tygodniowego	72
23.	Harmonogramy dostepu	74
23.1. 23.2. 23.3.	Dodawanie harmonogramów dostępu Ustawienie Harmonogramu dostępu Przypisanie harmonogramu dostępu dla przejść	74 75 76
24.	Obszary dostępu – Anti-passback	78
24.1. 24.2. 24 24.3. 24	DODANIE OBSZARÓW DOSTĘPU ANTI-PASSBACK USTAWIENIE NA PRZEJŚCIACH 1.2.1. Włączanie anty–passbacku dla przejść GLOBALNY ANTI-PASSBACK 1.3.1. Ustawienie funkcji globalnego anti–passbacku	78 79 <i>81</i> 82 <i>82</i>
25.	Harmonogramy sterujące	87
25.1. 25 25 25 25	Dodawanie Harmonogramu sterującego 5.1.1. Zakładka: Dzienne 5.1.2. Dni specjalne 5.1.3. Podgląd roku 5.1.4. Kopiowanie harmonogramu	87 87 90 91 92
26.	Sterowanie	92
26.1. 26.2.	Sterowanie ręczne Ustawienie sterowania automatycznego	92 93
27.	Dostarczanie alarmów	94
27.1. 27.2. 27 27	Ogólne Dostarczanie 7.2.1. Konfiguracja wiadomości e-mail 7.2.2. Konfiguracja wiadomości SMS	94 95 <i>96</i> 98

28.	Definicja alarmów	
28.1.	. ALARM STANDARDOWY: ZAKŁADKA OGÓLNE	
28.2.	ALARM STANDARDOWY: ZAKŁADKA WYGLĄD I DŹWIĘK	
28.3.	ALARM STRUKTURALNY: ZAKŁADKA OGÓLNE	
29.	Punkty alarmowe	
29.1.	. Dodawanie punktów alarmowych	
30.	Procedury alarmowe	
30.1.	Ogólne	
30.2.	2. Domyślne komentarze	
30.3.	B. PROCEDURY ALARMOWE	
30.4.	Powiązania	
30.5.	OBSŁUGA PROCEDUR ALARMOWYCH	

1. Start

Aby rozpocząć konfigurację urządzenia podłączonego do sieci LAN, należy uruchomić program **EquConfig**, znajdujący się w folderze "Autorun" z oprogramowaniem IFTER EQU.

Program znajduje się w miejscu, w którym użytkownik zapisał go po pobraniu z Internetu lub po skopiowaniu go z pendrive'a otrzymanego wraz z kluczem sprzętowym. Ścieżka to [miejsce_zapisu]\Autorun IFTER.

Organizuj 🔻	🖬 Otwórz	Udostępnij 🔻	Nagraj Nowy	folder	8	•
🛚 🚖 Ulubione	A Nazwa	*		Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
	🔋 🚺 Eq	uConfig1.3.2 - EQU-K	153	2017-08-29 13:00	Folder plików	
Biblioteki	E Mi Eq	uConfig_1.3.1.exe		2017-01-31 14:31	Aplikacja	1 544 k
🛛 🌉 Komputer						

2. Okno Ethernet

2.1. Tryby serwisowe kontrolera

W oknie *Ethernet*, przy każdym znalezionym w sieci urządzeniu systemu EQU podany jest jego aktualny tryb pracy. Występują 4 tryby:

Instalacja	- instalowanie kontrolera i urządzeń na magistrali equBUS,
Serwis	- serwis urządzeń na magistrali equBUS,
Konfiguracja	- konfiguracja ustawień na stronie www kontrolera,
Blokada	- zablokowana edycja ustawień.

We wszystkich trybach pracy kontrolera możliwe jest zalogowanie się na jego stronę www. Klawisz *www* pozwala otworzyć stronę wybranego urządzenia w standardowej przeglądarce systemu.

Edytowanie ustawianych tam parametrów jest możliwe we wszystkich trybach z wyjątkiem trybu *Blokada*. Tryb *Blokada* to tryb normalnej (nie serwisowej) pracy kontrolera.

2.1.1. Instalacja

Początkowo kontroler pracuje w trybie *Instalacja*. W tym trybie możliwe jest konfigurowanie połączeń wszystkich urządzeń podłączonych do magistrali equBUS (RS485) kontrolera. Tryb ten ułatwia przetestowanie sprzętu poprzez przyjęcie pierwszej karty, jaką odczyta dowolny z czytników podłączonych do kontrolera, jako karty serwisowej, mającej uprawnienia do otwierania wszystkich przejść. Karta ta jest przechowywana w pamięci RAM kontrolera - po ponownym włączeniu zasilania inna karta może być kartą serwisową. Karta serwisowa jest usuwana z pamięci kontrolera przy wyjściu z trybu *Instalacja*.

Wyjść z trybu *Instalacja* można przestawiając tryb pracy kontrolera na jego stronie www. Nawiązanie przez kontroler połączenia z serwerem powoduje automatyczne przejście do trybu *Blokada*.

Po wyjściu z trybu Instalacja nie będzie można już do niego powrócić.

2.1.2. Serwis

Jeśli, po wyjściu z trybu *Instalacja* wystąpi potrzeba modyfikacji ustawień systemu lub wymiany urządzeń, to jest to możliwe tylko w trybie *Serwis*. Różni się on od trybu *Instalacja* tylko tym, że w trybie *Serwis* żadna nie zdefiniowana w sposób normalny w systemie karta nie uzyskuje uprawnień do otwierania przejść.

Aby z trybu Blokada przejść do trybu Serwis należy:

- nacisnąć na chwilę przycisk Reset kontrolera,
- zalogować się na stronę www kontrolera,
- w zakładce *Serwis* wybrać tryb *Serwis urządzeń equBUS* i zaakceptować zmianę przyciskiem *Zmień tryb*.

Po wykonaniu tych czynności, aby program EquConfig wczytał ustawienia z kontrolera, należy w oknie Ethernet kliknąć na nazwę kontrolera.

2.1.3. Konfiguracja

W trybie *Konfiguracja* nie ma możliwości manipulacji ustawieniami związanymi z magistralą equBUS kontrolera, ale nadal możliwa jest edycja ustawień na jego stronie www.

Ze strony www kontrolera można między innymi:

- wykonać aktualizację oprogramowania kontrolera,
- edytować ustawienia sieciowe (adres IP, serwer czasu SNTP),
- wczytać certyfikaty danej instalacji,
- przeglądać dziennik zdarzeń,
- przestawić tryb pracy kontrolera.

2.1.4. Blokada

W trybie Blokady nie mamy możliwości edycji ustawień kontrolera, gdyż jest on zablokowany do edycji. Istnieje tylko możliwość zapisania stanu urządzenia do pliku zewnętrznego komputera. Tryb blokady umożliwia jedynie wyświetlanie parametrów oraz ustawień kontrolera.

2.2. Inne urządzenia

Poza kontrolerami, w oknie *Ethernet* wypisywane są również rejestratory czasu pracy systemu EQU. Wyszukanie ich w sieci i pokazanie w oknie pomaga znaleźć ich adres IP i wywołać ich stronę www.

Kontroler: K150_00016/B11 Czytnik: R150_00002/B4 Czytnik: R151_00009/A4 Czytnik: R151_00010/A4 Czytnik: R152_00001/B4 Terminal: 1150_00001/B4 Terminal: 1150_00001/B4 Terminal: 1150_00001/B4 Moduł: D150_00001/B4 Moduł: D151_00001/B4 Zastępowanie Stary					
Pomoc Usuń nieaktywne Zastępowanie Stary Nowy	Ko () T(T(T(ntroler: K1: Czytnik: R1: Czytnik: R1: Czytnik: R1: Czytnik: R1: erminal: T1: erminal: T1: Moduł: D1: Moduł: D1:	50_00016/811 50_00002/84 51_00010/A4 52_00001/A4 50_00001/84 50_00002/84 50_00002/84 50_00002/84 50_00003/84 50_00001/81, 51_00001/84	(now	y)
Zastąp					

3. Strona kontrolera

Aby wejść na stronę kontrolera, należy wpisać adres IP urządzenia w pasek adresu w dowolnej przeglądarce, innej niż Internet Explorer. Należy podać login oraz hasło:

Login: Administrator

Hasło: ifter

Dane do logowania będzie można zmienić w późniejszym czasie.

Na stronie urządzenia znajdują się informacje o kontrolerze. Strona składa się z zakładek:

- Urządzenie,
- LAN,
- Czas,
- -Certyfikat,
- Dziennik,
- Hasło,
- Serwis,
- Wyloguj.

Zakładki te umożliwiają wyświetlanie ale również edycję ustawień kontrolera, w zależności od trybu konfiguracji kontrolera.

Niezależnie od wybranej przez nas zakładki, pod paskiem zakładek wyświetlają się informacje odnośnie Trybu konfiguracji urządzenia oraz połączenia lub skojarzenia z instalacją i węzłem.

3.1. Urządzenie

Kontroler EQU-K153 :: MicroMa 🗙 +		23
(←) → C [*] ① ③ 192.168.0.158/# ···· ♡ ☆	III\ 🗊	≡
	153	^
Kontroler windy sys	stemu EOU	
MicroMade		
Urządzenie LAN Czas Certyfikat Dziennik Hasło Serwis V	Wyloguj	
Tryb kofiguracji: Blokada edycji.		
Urządzenie połączone z węzłem 192.168.0.115 instalacji 0.		
Kontroler FOU-K153		
Informacje o urządzeniu		
Typ: 153 Identyfikator: 3561 Numer: 17		
Firmware: Wersja: 1.0.11 Data: 28.04.2017		
Plik Upgrade: Wersja: 1.0.11 Data: 28.04.2017		
Upgrade		
Plik Upgrade Przegladaj Nie wybrano pliku. Zapisz zmiany		
Zapisz stan urządzenia do pliku		
Zapisz stan urządzenia do pina Zapisz nijk na dysku		
© MicroMade. Konfiguracia urzadzenia Eou-K153 - kontroler windy systemu EOU.		
		Ŧ

Informacje o urządzeniu: w tym miejscu wyświetlane są dane identyfikacyjne kontrolera; **Upgrade** : umożliwia aktualizację oprogramowania kontrolera;

Zapisz stan urządzenia do pliku: zapisuje stan urządzenia na dysku w formie pliku tekstowego. W pliku znajdą się wszystkie informacje, które możemy znaleźć na stronie urządzenia, jak również dziennik zdarzeń.

3.2. LAN

Kontroler EQU-K153 :: MicroMa 🗙 🕂	X 0 -
(←) → C ²	
	ECU-K153
	Kontroler windy systemu EQU
MicroMade	
Urządzenie LAN Czas Certyfikat	Dziennik Hasło Serwis Wyloguj
Tryb kofiguracji:	Blokada edycji.
Urządzenie połączone z węzłen	192.168.0.115 instalacji 0.
LA	N
Adres IP sieci WAN : 255.255.2	55.255
Adres MAC urządzenia : A8 8C EE 0	0 48 11
Ustawienia sieci lokalnej LAN	unarris a data 10
Adres IP 2 DRCP (Dynamiczny) State	yczny adres iP
Maska podejeri: 255 255	155.0
Adres bramy: 192.168.0	.1
DNS1: 192.168.	.1
DNS2: 0.0.0.0	
Zanicz z	miany
Zahaz z	incluy in the second
e NimeMada Kasfauratia medania an	
© MicroMade. Konfiguracja urządzenia EQ	5-K153 - Kontroler windy systemu EQU.

W tej zakładce znajdują się informacje o sieci lokalnej:

- Adres IP sieci WAN,

- Adres MAC urządzenia.

W tym miejscu możemy również odczytać lub zmienić ustawienia sieci lokalnej LAN:

- Adres IP z DHCP (Dynamiczny) – nie daje możliwości edycji danych, aktualizuje się automatycznie;

- Statyczny adres IP- umożliwia ręczną zmianę parametrów, jednocześnie chroni je przed zmianami automatycznymi, które nie są pożądane przez użytkownika.

Po wprowadzeniu zmian w Ustawieniach sieci lokalnej należy nacisnąć przycisk Zapisz zmiany.

3.3. Czas

Kontroler EQJ-K153 :: MicroMa 🗙 +		23
$\leftarrow \rightarrow$ C \textcircled{a} \textcircled{i} 192.168.0.158/# \bigtriangledown \swarrow	III\ 🗊	≡
MicroMade Kontroler windy	K153 systemu EQU	*
Urządzenie LAN Czas Certyfikat Dziennik Hasło Serwis	Wyloguj	
Tryb kofiguracji: Blokada edycji.		
Urządzenie połączone z węzłem 192.168.0.115 instalacji 0.		
Data i czas		
Data i czas		
Data: 23.11.2018 Czas: 09:45:46		
Zsynchronizowany: 22.11.2018 21:34:24 (Serwer SNTP) Czas lokalny: UTC+1/UTC+2(lato)		
Serwer czasu SNTP		
 Internet Lokalny 0.24.0.0 		
Zapisz zmiany		
© MicroMade . Konfiguracja urządzenia Equ-K153 - kontroler windy systemu EQ	2 U .	
		-

Zakładka Czas umożliwia wyświetlenie daty i czasu z kontrolera. Informuje o dacie zsynchronizowania oraz o czasie lokalnym urządzenia.

W polu Serwer czasu SNTP mamy możliwość wyboru typu serwera czasu- może być to Internet lub serwer Lokalny. W przypadku wybrania serwera lokalnego należy wpisać numer IP tego serwera.

Po wprowadzeniu zmian zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz zmiany.

3.4. Certyfikaty

M Kontro	oler EQU	-K153 :: MicroMa	< +	Service .			2 23
(←) → C ^a	۵	i 192	168.0.158/#		ເ ☆	III\ 🗉	_ ≡
						(153	ŕ
					Kontroler wind	v svstemu EOU	
MicroMade							-81
Urządzo	enie	LAN Cz	s Certyfikat	Dziennik	Hasło Serwis	Wyloguj	
			Tryb kofiguracj	i: Blokada edy	rcji.		
		Urządzenie	połączone z węzł	em 192.168.0	.115 instalacji 0.		
			Cort	fikatu			
			Certy	JIKaty			
Certyfil	kat:	Wydany:	Dane w certyfikad	cie			
Cert	KeyP:	10.01.2018	KluczProd: 5A55E	39F / IFTER			
Cert	KeyI:	13.11.2018	KluczInst: 5BEA79	D7 / IFTER			
		Instalacja :	0.0.1				
	А	dres serwera :	192.168.0.120 / 4	5389			
	Adres	dod. serwera :	192.168.0.115 / 4	5389			
Załaduj	j <mark>plik c</mark> e	ertyfikatu					
		Plik c Przeoladaj	ertyfikatu Nie wybrano pliki	L	Wyślij plik		
		C rzegiądaj.			in for the second se		
	© Mi	croMade. Konfig	uracja urządzenia i	EQU-K153 - ko	ntroler windy systemu E	QU.	
							-

W zakładce Certyfikaty znajdują się Certyfikaty producenta kontrolera. Potwierdzają one zgodność produktu. Znajdziemy tu informacje o rodzaju certyfikatu, dacie jego wydania oraz danych znajdujących się w certyfikacie.

Mamy także możliwość przesłania pliku certyfikatu, jeśli taki posiadamy. Po załadowaniu certyfikatu klikamy **Wyślij plik**.



3.5. Dziennik

→ C û	(i) :	192.168.0.158/	/#		•••	• ₪ ☆	II\ 🗉	
MicroMade								
Urządzenie	LAN	Czas Cer	tyfikat 🛛	Dziennik	Hasło	Serwis	Wyloguj	
		Tryb ko	ofiguracji: B	lokada edyc	ji.			
	Urządzo	enie połączon	e z węzłem	192.168.0 .1	15 instala	cji 0.		
		Dz	iennik z	zdarzeń				
Tun	Kod	Data	(735	Onic		<u>P</u>	oprzednie »	
Informacia	4888:0400	23.11.2018	09:40:47	Logowanie	do servera	www		
			09:16:19	Połączenie :	z węzłem ze	estawione (0	0000:	
Sukces	0BBB:0300	23.11.2018	05110115	0000:0001)				
Sukces Błąd	0BBB:0300 CBBB:0303	23.11.2018	09:08:32	0000:0001) Węzeł zako	ńczył połącz	zenie		
Sukces Błąd Sukces	0BBB:0300 CBBB:0303 0BBB:0300	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19	0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001)	ńczył połącz z węzłem ze	zenie estawione (0)000;	
Sukces Błąd Sukces Błąd	0BBB:0300 CBBB:0303 0BBB:0300 CBBB:0303	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19 08:41:50	0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001) Węzeł zako	ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz	zenie estawione (0 zenie	0000;	
Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces	0BBB:0300 CBBB:0303 0BBB:0300 CBBB:0303 0BBB:0300	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19 08:41:50 08:40:59	0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001)	ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze	zenie estawione (C zenie estawione (C	0000;	
Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd	0BBB:0300 CBBB:0303 0BBB:0300 CBBB:0300 0BBB:0300 CBBB:0303	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19 08:41:50 08:40:59 08:34:53	0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001) Węzeł zako	ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz	zenie estawione (C zenie estawione (C zenie	0000;	
Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces	0BBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19 08:41:50 08:40:59 08:34:53 08:30:39	0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001)	ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze	zenie estawione (C zenie estawione (C zenie estawione (C	0000;	
Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd	0BBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 0BBB:0300 CBBB:0300	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19 08:41:50 08:40:59 08:34:53 08:30:39 08:08:39	0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001) Węzeł zako	ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz	zenie estawione (C estawione (C zenie estawione (C estawione (C	0000;	
Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd Błąd	0BBB:0300 CBBB:0303 0BBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 0BBB:0300 CBBB:0303 CBBB:0303	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19 08:41:50 08:40:59 08:34:53 08:30:39 08:08:39 07:08:38	0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001) Węzeł zako Połączenie z 0000:0001) Węzeł zako Węzeł zako Węzeł zako	ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz ńczył połącz ńczył połącz	zenie estawione (C estawione (C estawione (C estawione (C zenie zenie zenie	0000;	
Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd Sukces Błąd Błąd Błąd	0BBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0300 CBBB:0303 CBBB:0303	23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018	09:08:32 08:43:19 08:41:50 08:40:59 08:34:53 08:30:39 08:08:39 07:08:38	0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001) Węzeł zako Połączenie : 0000:0001) Węzeł zako Węzeł zako	ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz z węzłem ze ńczył połącz ńczył połącz	zenie estawione (C estawione (C estawione (C estawione (C zenie zenie zenie P	0000; 0000; 0000; 0000; 0000;	

Dziennik zdarzeń wyświetla wszystkie zdarzenia z danego kontrolera.



3.6. Hasło

Kontroler FOU-K153 :: MicroMa 🗙	+	-	
			w 🕤 –
	2.168.0.158/#	··· © 잡	III\ 🙂 =
® MicroMade			(153 systemu EQU
Urządzenie LAN Czas	Certyfikat Dzi	ennik Hasło Serwis	Wyloguj
	Tryb kofiguracji: Bloka	ıda edycji.	
Urządzenie p	ołączone z węzłem 192	.168.0.115 instalacji 0.	
	Hasło		
Zmiana hasła			
Nazwa użytkownika :	Administrator		
Hasło :			
Powtórz hasło :		BRAK ZG	ODNOŚCI
Hasło p	oowinno składać się co n	ajmniej z 4 znaków	
	Zmień hasło)	
© MicroMade. Konfigur	acja urządzenia equ-K1	53 - kontroler windy systemu EQL	J.
			-

Zakładka Hasło umożliwia zmianę hasła do kontrolera. Aby zmienić hasło należy dwukrotnie wpisać nowe hasło, które składa się przynajmniej z 4 znaków i nacisnąć przycisk **Zmień hasło**.

3.7. Serwis

Kontroler EQU-K153 :: MicroMa 🗙 +		
) → C' û (i) ‰ 192.168.0.158/#	▽ ☆	כ
MicroMade	Kontroler windy systemu EQU	
Urządzenie LAN Czas Certyfikat Dzien	nik Hasło Serwis Wyloguj	
Tryb kofiguracji: Blokada	a edycji.	
Urządzenie połączone z węzłem 192.1	68.0.115 instalacji 0.	
Serwis		
Tryb konfiguracji		
 Instalacja urządzeń EQUBUS 		
Serwis urządzeń EQUBUS		
 Konfiguracja kontrolera 		
Blokada edycji Zmień tryb		
Do zakońszoniu konfiguracji urządzonia zalosa cie zakl	okowania mażliwaćci odwaji wstawiać	
Po zakończeniu konfiguracji urządzenia zaleca się zabi Ponowna edvcia bedzie możliwa dopiero po wciśniec	iu przycisku DEFAULT na urzadzeniu.	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
@ MicroMado, Konfiguracia urzadzonia rou-K152	kontrolor windy systemu EOU	
G Micromade. Koninguracja urządzenia EQU-K153		

W zakładce Serwis mamy możliwość zmiany Trybu konfiguracji urządzenia na :

- Instalacja urządzeń equBUS,
- Serwis urządzeń equBUS,
- Konfiguracja kontrolera,
- Blokada edycji.

Po wybraniu innego trybu klikamy przycisk Zmień tryb.

IFTER®

3.8. Wyloguj



Po wejściu w tę zakładkę użytkownik zostanie automatycznie wylogowany ze strony kontrolera i utraci dostęp do informacji o urządzeniu oraz możliwość jego edycji. Aby na nowo uzyskać dostęp należy się ponownie zalogować.

4. Okno wybranego kontrolera

Wszystkie urządzenia podłączone do magistrali equBUS (RS485), wybranego w oknie Ethernet kontrolera, przedstawiane są w oknie, któremu nadawana jest nazwa zgodnie z typem i numerem kontrolera. Lista ta ma ułatwić orientację we wszystkich dostępnych wejściach, wyjściach i czytnikach, które są przydzielane do odpowiednich funkcji poszczególnych przejść w oknie *Przejścia*. Sam kontroler również jest umieszczony na pierwszej pozycji tej listy, gdyż też posiada wejścia i wyjścia podlegające przypisaniu podczas konfiguracji.

Lista jest automatycznie aktualizowana po każdej zmianie na magistrali equBUS.

4.1. Lista urządzeń magistrali equBUS

Kontroler przechowuje listę podłączonych do niego urządzeń i ich konfigurację w nieulotnej pamięci. W przypadku zaniku komunikacji z urządzeniem, kontroler nie usuwa go automatycznie z tej listy, aby nie utracić konfiguracji urządzenia, które być może tylko na chwilę zostało odłączone.

4.2. Usuwanie urządzeń trwale odłączonych

Obecność na liście urządzeń, które kiedyś były podłączone do kontrolera, nie ma żadnego wpływu na jego pracę. Jeśli brakuje miejsca na nowe urządzenia (do kontrolera można podłączyć do 100 urządzeń) lub "dla porządku", można stare urządzenia usunąć z listy. Służy do tego celu klawisz *Usuń nieaktywne*, który jest aktywny gdy któreś z urządzeń na liście jest oznaczone jako nieaktywne. Klawisz ten usuwa wszystkie urządzenia z którymi w danym momencie kontroler nie ma połączenia.

Przed użyciem klawisza *Usuń nieaktywne* należy się upewnić, że wszystkie urządzenia dla których nie chcemy utracić ustawień są aktualnie połączone z kontrolerem.

Po usunięciu nieaktywnych urządzeń program wczytuje aktualną konfigurację z kontrolera. Dlatego nie zapisane zmiany dokonane w oknie *Przejścia* zostają utracone.

4.3. Wymiana uszkodzonego urządzenia

2 3 4 5 6 7 8 Nazwa przejścia: Przejście_1 Wejścia Przycisk wyjścia: T150_00001:ln2 • NC Drzwi Rygiet: T150_00001:ln1 • V NC Ewakuacja: • NC Czujnik otwarcia: T150_00001:ln1 • V NC Uzbrojenie: • NC Wyjścia Przypomnienie: • NC Przypomnienie: • NC NC Alarm: • NC NC Uzbrojenie: • NC Straźnik: • NC On/Off: K150_00016:Out2 • NC Straźnik: • NC 2. R151_00009.Rd1 • V 3 • I • I 4 • I • I	ejścia		
Nazwa przejścia: Przejście_1 Drzwi Rygieł: T150_00001:0ut1 • NC Czujnik otwarcia: T150_00001:1n1 • NC Wyjścia Image: Strażnik: NC Vzbrojenie: NC Uzbrojenie: NC Strażnik: NC Strażnik: NC Vyjście NC Czytniki Wyjście 1: T150_0001:6.0ut2 • NC Strażnik: NC Quzbrojenie: NC On/Off: K150_00016:0ut2 • NC Strażnik: NC 2: R151_00009:Rd1 • I 2: R151_00009:Rd1 • I 3: - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 3 4 5 6	7	8
Nazwa przejscia: Przejscia: Przycisk wyjścia: T150_00001:ln2 • NC Drzwi Rygieł: T150_00001:ln1 • NC Ewakuacja: NC Czujnik otwarcia: T150_00001:ln1 • V NC Uzbrojenie: NC Wyjścia Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Wyjścia Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Vwyjścia Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Vujścia Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Vujścia Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Uzbrojenie: Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Strażnik: Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 2: R151_00009:Rd1 I Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc 2: R15_00009:Rd1 I Inc	Presettere d		Wejścia
Drzwi Rygiet: 1150_00001:Out1 I INC Rygiet: 1150_00001:Out1 I INC INC Czujnik otwarcia: 1150_00001:In1 I INC INC Wyjścia INC Przypomnienie: INC Alarm: INC Uzbrojenie: INC Uzbrojenie: INC Strażnik: INC On/Off: K150_00016:Out2 I INC Strażnik: INC I: T150_00001:Rd1 I II I: III 100009:Rd1 I III I: III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Nazwa przejscia: Przejscie_1		Przycisk wyjścia: T150_00001:ln2 💌 🗖 NC
Czujnik otwarcia: T150_00001:In1 Wyjścia Przypomnienie: Przypomnienie: Image: 1:	Rygiel: T150_00001:Out1	□ NC	Ewakuacja: 📃 🔽 🕅 NC
Wyjścia Przypomnienie: Przypomnienie: Imple: Przypomnienie: Imple:	Czujnik otwarcia: T150_00001:In1 💌	NC	Uzbrojenie:
Przypomnienie: INC Tamper 1: INC Alarm: INC Tamper 2: INC Uzbrojenie: INC Tamper 3: INC Strażnik: INC Inc Brak zasilania AC: INC On/Off: K150_00016:Out2 INC Akumulator: INC Czytniki Wyjście It Ito Internet is klamką Ito Internet is klamką 1: T150_00001:Rd1 Ito Internet is klamką Ito Internet is klamką Ito Internet is klamką 2: R151_00009:Rd1 Ito Internet is klamką Ito Internet is klamką Ito Internet is klamką 4: Ito Internet is Internet	└ Wyjścia ······		Dzwonek: 💌 🗖 NC
Alarm: Image: Constraint of the second	Przypomnienie:	🗖 NC	Tamper 1: 🔄 🔽 🔽 NC
Uzbrojenie: Image: 3: Image: 3: <td>Alarm:</td> <td>🗖 NC</td> <td>Tamper 2:</td>	Alarm:	🗖 NC	Tamper 2:
Strażnik: On/Off: K150_00016:Out2 NC Akumulator: Wyjście 1: T150_00001:Rd1 2: R151_00009:Rd1 3: 4: Brak zasilania AC: NC Akumulator: Siluzy Czytniki Wyjście 1: T150_00001:Rd1 Impuls otwarcia: Impuls otwarcia: 10: s	Uzbrojenie:	🗖 NC	Tamper 3: NC
On/Off: K150_00016:Out2 Czytniki Wyjście 1: T150_00001:Rd1 2: R151_00009:Rd1 Impuls otwarcia rygla: 1: Impuls otwarcia: 1: Impuls otwarcia: 1:	Strażnik: 💌	NC NC	Brak zasilania AC: 📃 🔽 🔽 🕅 NC
Czytniki Wyjście 1: T150_00001:Rd1 2: R151_00009:Rd1 3: Impuls otwarcia rygla: 4: Impuls otwarcia: 10 s	On/Off: K150_00016:Out2 💌	nc 🗖	Akumulator: 🔽 🕅 NC
Wyjście Impulsowania w stawania w stawani stawania w stawania w stawania w stawania w stawania w	Czytniki	Śluzy	Testowanie
1: T150_00001:Rd1 2: R151_00009:Rd1 3: 4: Dozw. czas otwarcia: 10 s	Wyjście		🔽 🗌 🔽 Otwieranie klamką
2: R151_00009:Rd1 ▼ Implies of warcia: Normalne ▼ 3: Implies of warcia: Inspiles of warcia: 1,5 s 4: Implies of warcia: Implies of warcia: 10 s	1: T150_00001:Rd1 🔽 🗖	1	Pełny impuls rygla
3: Impuls otwarcia rygla: 1,5 s 4: Impuls otwarcia: 10 s	2: R151_00009:Rd1 💌 🔽		Typ przejścia: Normalne 💌
4: Dozw. czas otwarcia: 10 s	3:		Impuls otwarcia rygla: 1,5 s
	4:		Dozw. czas otwarcia: 10 s
Pomoc Raport Zapisz	Pomoc		Raport Zapisz

Aby przenieść wszystkie ustawienia ze starego urządzenia na nowe (tego samego typu), należy, po zainstalowaniu nowego, na liście urządzeń kontrolera, zastąpić stare nowym. Kontroler nie robi takiej podmiany automatycznie, gdyż mogłoby to powodować niezamierzone efekty np. w czasie rozbudowy systemu, gdy niektóre urządzenia miałyby wyłączone zasilanie, a jakieś nowe zostało by podłączone. Jeśli na liście urządzeń znajdują się zarówno urządzenia nieaktywne jak i nowe tego samego typu to w oknie *Zastępowanie* pojawia się lista możliwych zamian i klawisz *Zastąp* staje się aktywny. Należy go użyć po wybraniu z listy pary urządzeń do zamiany. Po wybraniu tego polecenia urządzenie nieaktywne znika z listy urządzeń, a urządzenie nowe zostaje czasowo oznaczone jako nieaktywne. Oznaczenie to znika po kilku sekundach.

Wpisanie konfiguracji przejść do kontrolera oznacza akceptację listy urządzeń. Urządzenia nowe przestają być nowe i automatyczne zastąpienie urządzenia nieaktywnego staje się niemożliwe.

Po zastąpieniu urządzenia nieaktywnego nowym, program wczytuje aktualną konfigurację z kontrolera. Dlatego niezapisane zmiany dokonane w oknie *Przejścia* zostają utracone.

5. Okno Przejścia

5.1. Koncepcja konfigurowalnych połączeń

Kontroler wykorzystuje wejścia, wyjścia i czytniki podłączonych do jego magistrali RS485 urządzeń prawie tak, jakby to były jego własne wejścia, wyjścia, czy podłączone bezpośrednio do niego czytniki. W tym sensie kontroler wraz z podłączonymi urządzeniami można traktować jak jeden duży (rozproszony w przestrzeni) kontroler.

Funkcje poszczególnych wejść, wyjść i czytników nie są z góry określone. Dzięki temu urządzenia wejściowe i wyjściowe (czujki, przyciski, rygle itp.) można podłączać praktycznie do dowolnych wejść/wyjść dowolnego z podłączonych do kontrolera urządzeń. Sygnał alarmu wygenerowany przez dane przejście może być wyprowadzony na wyjście urządzenia znajdującego się na drugim końcu magistrali RS485. Podobnie sygnał otwarcia danego przejścia może pochodzić z przycisku wyjścia czy czytnika, znajdujących się daleko od samego przejścia.

Dowolność wykorzystania wejść/wyjść ogranicza jeden wyjątek:

• rygiel i czujnik otwarcia danego przejścia muszą być podłączone do tego samego urządzenia.

Kontroler musi wiedzieć co gdzie zostało podłączone. Instalując urządzenia należy notować które urządzenie gdzie zostało zamontowane i co zostało podłączone do jego wejść/wyjść a następnie należy wprowadzić do kontrolera te informacje za pomocą programu EquConfig. Program uniemożliwia przypisanie jednego wejścia/wyjścia do różnych funkcji i pilnuje, aby rygiel i czujnik otwarcia były przypisane do jednego urządzenia.

5.2. Konfiguracja połączeń

Konfiguracji połączeń dokonuje się nie poprzez ustalenie funkcji poszczególnych wejść, wyjść i czytników, ale poprzez przypisanie poszczególnym funkcjom przejścia wybranych wejść, wyjść i czytników. Pozostawienie danej funkcji przejścia bez przypisania żadnego elementu oznacza, że nie jest ona wykorzystywana.

5.2.1. Nazwa przejścia

Każdemu przejściu można nadać nazwę (do 15 znaków). Nadanie odpowiednich nazw przejściom podczas konfiguracji kontrolerów ułatwi potem konfigurację całego systemu.

5.2.2. Wyjścia

Funkcje wyjść związanych z każdym przejściem:

Rygiel	- sterowanie ryglem otwierającym drzwi,
Przypomnienie	- przypomnienie o konieczności zamknięcia drzwi,
Alarm	- alarm (nie zamknięte / wyważone drzwi),
Uzbrojenie	- strefa związana z przejściem jest uzbrojona,
Strażnik	- sygnalizacja (dzwonek, wyrywkowa kontrola osób),
On/Off	- wyjście ustawiane przez aplikację lub przełączane kartą.

Wyjścia przekaźnikowe mają wyprowadzone zarówno styki NC jak i NO przekaźnika i zmianę

funkcjonowania wyjścia uzyskuje się podłączając przewody pod odpowiednie styki. Takiej możliwości nie ma w przypadku wyjść OC. Dlatego jeśli do danego wyjścia przejścia przypisane zostaje fizyczne wyjście typu OC program daje możliwość zaznaczenia flagi NC. Zaznaczenie flagi oznacza, że w stanie normalnym (nie aktywnym) wyjście jest 'connected' (zwarte z GND) - np. sterowanie rygla rewersyjnego wyjściem OC.

5.2.3. Wejścia

Funkcje wejść związanych z każdym przejściem:

Czujnik otwarcia	- czujnik otwarcia drzwi (musi być w tym samym urządzeniu co Rygiel),
Przycisk wyjścia	- otwieranie drzwi bez karty (od wewnątrz),
Ewakuacja	- wymuszenie otwarcia przejścia,
Uzbrojenie	- sygnał od systemu alarmowego o uzbrojeniu strefy,
Dzwonek	- sygnał przekazywany do wyjścia strażnik,
Tamper 1	- dowolny czujnik sabotażu,
Tamper 2	- dowolny czujnik sabotażu,
Tamper 3	- dowolny czujnik sabotażu,
Brak zasilania AC	- sygnał z zasilacza - brak napięcia AC 230V,
Akumulator	- sygnał z zasilacza - niskie napięcie (lub brak) akumulatora.

Z każdym wejściem związana jest flaga NC. Ustawienie tej flagi oznacza, że styk podłączony do danego wejścia (między wejście a GND) w stanie normalnym (nie aktywnym) jest zwarty.

5.2.4. Czytniki

Z przejściem mogą być związane 4 czytniki. Za pomocą programu EquConfig przypisuje się kolejnym czytnikom związanym z danym przejściem fizyczne czytniki poszczególnych urządzeń. Zaznaczenie flagi *Wyjście* oznacza, że dany czytnik rejestruje wyjścia ze strefy chronionej.

Rodzaje zdarzeń rejestrowanych przez poszczególne czytniki danego przejścia ustala się w aplikacji.

5.2.5. Śluzy

Wybrane przejścia obsługiwane przez kontroler mogą stanowić śluzę. Definiuje się to poprzez przypisanie do przejścia numeru śluzy do której dane przejście należy. Wszystkie przejścia którym przypisano ten sam numer śluzy stanowią jedną śluzę (kontroler pozwoli otworzyć jedno z nich tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe są zamknięte).

5.2.6. Zapis konfiguracji

Podczas edycji konfiguracji wykonane zmiany nie są od razu przesyłane do kontrolera. Dopiero użycie klawisza *Zapisz* powoduje wpisanie konfiguracji do pamięci kontrolera. Dopóki konfiguracja nie zostanie zapisana możliwy jest powrót do jej stanu początkowego (wczytanie z kontrolera) poprzez ponowne wybranie danego kontrolera w oknie *Ethernet*.

5.2.7. Raport

Konfigurację kontrolera można zapisać na dysku w formie pliku tekstowego. Służy do tego klawisz *Raport*. Raporty pozwalają na archiwizację wykonanych konfiguracji. W raporcie, oprócz danych konfiguracyjnych, zapisywana jest również data jego wykonania oraz opis lokalizacji danego kontrolera (program pyta o ten opis). Sugerowana przez program nazwa pliku zawiera datę wykonania raportu oraz typ i numer kontrolera.

5.3. Testowanie instalacji

Jeśli kontroler pracuje w trybie *Instalacja*, to program pozwala na edycję wybranych parametrów funkcjonowania przejść. Ma to na celu umożliwienie przetestowania wszystkich elementów instalacji. Po wyjściu z trybu *Instalacja* zarządzanie tymi parametrami przejmuje aplikacja (ich edycja w programie EquConfig jest blokowana).

W trybie *Instalacja*, kontroler uznaje pierwszą kartę, zbliżoną do dowolnego czytnika, za kartę testową posiadającą uprawnienia do otwierania wszystkich przejść. Karta ta (przechowywana w pamięci RAM) jest zapominana po wyłączeniu zasilania oraz przy wyjściu z trybu *Instalacja*. Automatyczne wyjście z tego trybu następuje w momencie nawiązania przez kontroler połączenia z serwerem.

Po wyjściu z trybu Instalacja nie ma już do niego powrotu.

W trybie *Serwis* przeprowadzanie testów jest możliwe w oparciu o wykonane w docelowej aplikacji ustawienia parametrów przejść i wydaną do danej instalacji kartę.

5.4. Flagi

Z każdym przejściem związane są następujące flagi:

Otwieranie klamką - dozwolone otwarcie drzwi klamką (nie ma alarmu wyłamania drzwi),

Pełny impuls rygla - otwarcie przejścia nie kończy impulsu sterującego ryglem.

Normalnym działaniem kontrolera jest zdjęcie impulsu otwarcia rygla gdy czujnik otwarcia potwierdzi, że drzwi zostały już otwarte. Niektóre elektromagnesy blokujące drzwi z wbudowanym czujnikiem otwarcia po zdjęciu z nich napięcia (otwarcie drzwi) od razu dają sygnał, że drzwi są otwarte. W przypadku stosowania takich elektromagnesów należy zaznaczyć flagę "Pełny impuls rygla" gdyż zdjęcie impulsu otwarcia rygla, spowodowane błędną informacją o tym, że drzwi już zostały otwarte, uniemożliwia ich otwarcie.

5.5. Rodzaj przejścia

Rodzaj przejścia określa sposób sterowania przejściem. Przejście może być:

Otwarte	- przejście jest cały czas otwarte,
Normalne	- uprawniona karta otwiera przejście na określony czas,
Bistabilne	- uprawniona karta odwraca stan przejścia na przeciwny,
Astabilne	- przejście jest otwarte jak długo uprawniona karta jest w polu czytnika,
Zablokowane	- przejścia nie można otworzyć.

Przycisk wyjścia dla przejścia Normalnego i Bistabilnego wywołuje taki sam skutek jak uprawniona

karta. Dla przejścia Astabilnego nie przewiduje się stosowania przycisku wyjścia.

5.6. Czasy

Program pozwala na ustawienie dwóch czasów związanych z obsługą przejścia:

Impuls otwarcia rygla - długość impulsu otwierającego rygiel,

Dozwolony czas otwarcia - czas otwarcia drzwi, po którym wszczynany jest alarm.

Przed wszczęciem alarmu nie zamkniętych drzwi kontroler, za pomocą buzzerów czytników, przypomina o konieczności zamknięcia drzwi. Sygnał ten wyprowadzany jest również na wyjście *Przypomnienie* danego przejścia.

6. Czytnik administratora systemu

Do komputera, na którym zamierzamy dodawać karty do systemu, należy podłączyć Czytnik administratora systemu, który umożliwia dodawanie kart zbliżeniowych do systemu.



Na systemach Windows 8 i 10 wystarczy podłączyć czytnik do portu USB komputera.

Na systemie Windows 7 należy zainstalować sterowniki do urządzenia.

1. Podłączamy do portu USB kartę z instalatorem IFTER EQU;

2. W systemie Windows wchodzimy do **menadżera urządzeń:** (Panel sterowania \rightarrow System i zabezpieczenia \rightarrow System \rightarrow Menadżer urządzeń);

3. W gałązce Inne urządzenia odnajdujemy urządzenie;

4. Aktualizujemy oprogramowanie sterownika:

- Wybieramy urządzenie prawym przyciskiem myszy,
- Wybieramy Aktualizuj oprogramowanie sterownika,
- Wybieramy Przeszukaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika,
- Wybieramy Kartę USB z instalatorem IFTER EQU,
- Wybieramy przycisk Dalej,
- Instalujemy sterownik.

7. Instalacja IFTER EQUACC

7.1. Instalacja ekspresowa

Otwieramy instalator (Autorun.exe). Ukaże się poniższy kreator instalacji. Wybieramy opcję Instalacja Ekspresowa.



Mamy do wyboru dwie opcje: instalację na jednym komputerze (stacji roboczej) lub na wielu.

1. Instalacja na jednym komputerze



Klikamy "Dalej" i przechodzimy do poniższego okna, w którym należy ustalić podstawowe dane na temat stacji roboczej: nazwę i opis. **Ważne! Należy koniecznie za znaczyć opcję "Stacja ACC"!**

() Zamknij	IF	-TEREQU®
		Dane stacji roboczej Nazwa stacji roboczej: Portiernia
H		Dodatkowy opis: Stacja 1
1	R R	Typ Stacji: O Stacja EQU Stacja ACC
ver. 1.1	Wstecz	Dalej >>

Przechodzimy Dalej.



Klikamy "Rozpocznij instalację".

2.Instalacja na wielu komputerach

() Zamknij	FTEREQU®
	Na ilu komputerach będzie instalowane oprogramowanie IFTER EQU? O Na jednym O Na wielu
ver. 1.1 << Wstecz	Dalej >>

Klikamy "Dalej" i przechodzimy do poniższego okna, w którym należy ustalić podstawowe dane na temat stacji roboczej: nazwę i opis. Ponadto, należy podać adres IP stacji roboczej. **Ważne! Należy koniecznie zaznaczyć opcję "Stacja ACC"!**

() Zamknij	I	FTEREQU®
		Dane stacji roboczej Nazwa stacji roboczej: Portiernia Dodatkowy opis: Stacja 1 Adres IP: 127 . 0 . 0 . 1 Typ Stacji: Stacja EQU Stacja ACC
ver. 1.1		
~	Wstecz	Dalej >>

Przechodzimy dalej i wybieramy, czy tworzone stanowisko będzie zwykłą stacją roboczą, czy serwerem.

() Zamknij	IFTER EQU®
	 Czy ten komputer to serwer czy stacja? Serwer Stacja
ver. 1.1	
<< Wstecz	Dalej >>

Przechodzimy dalej.



Wybieramy Rozpocznij Instalację.



Czekamy aż program zakończy kolejny etap instalacji.



Po zakończeniu tego etapu, otworzy się kreator instalacji. Klikamy Next.

謬	IFTER EQU - InstallShield Wizard	×
Li	icense Agreement Please read the following license agreement carefully.	ß
LICENCJA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA. Definicje: W treści niniejszego dokumentu wykorzystano następujące określenia: Licencjodawcy - Udzielający pozwolenia na korzystanie z oprogramowania: IFTER Jerzy Taczalski z siedzibą w Woli Niemieckiej k/Lublina. Przedstawiciel Licencjodawcy - firmy współpracujące z Licencjodawcą, posiadające stosowną wiedzę i warunki do prowadzenia dystrybucji i szkoleń. Licencjobiorca - Użytkownik oprogramowania na podstawie otrzymanej licencji. Oprogramowanie - Zbiór programów, procedur, reguł i wszelkiej dokumentacji związanej z systemem przetwarzania danych dostarczonych przez Licencjodawcę. Materiały Towarzyszące - materiały zarówno w formie elektroniczne jak i papierowej zawierające informacje o produkcie, znaki towarowe, elementy graficzne właściwe dla Oprogramowania		
	I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement	
Inst	< Back Next > Cancel	

Następnie należy zaakceptować warunki licencyjne i ponownie wybrać Next.

Uzupełniamy dane w kolejnym oknie: nazwę użytkownika, firmę (organizację). Wybieramy, czy aplikacja będzie dostępna dla każdego użytkownika danej stacji roboczej (komputera), czy tylko dla jednej osoby.

謬	IFTER EQU - InstallShield Wiza	ard 🛛 🗡
Ci	ustomer Information Please enter your information.	
	<u>U</u> ser Name: <mark>Ifter</mark>	
	Organization:	
	Install this application for:	
	Anyone who uses this computer (all users)	
	○ Only for me (Ifter)	
Insta	illShield	
	< Back N	ext > Cancel

W tym kroku wybieramy folder, w którym program zostanie zapisany.

谩	IFTER EQU - InstallShield Wizard	×
Destinati Click Nex	tion Folder ext to install to this folder, or click Change to install to a different folder.	
	Install IFTER EQU to: C:\Ifter\EQU\ Change	
InstallShield -	< Back Next > Cance	2

W tym miejscu możemy jeszcze zmienić poprzednie ustalenia: jeżeli nie ma takiej potrzeby, klikamy Install.

18 IFTER EQU - Insta	allShield Wizard
Ready to Install the Program	
If you want to review or change any of your in exit the wizard.	stallation settings, click Back. Click Cancel to
Current Settings:	
Setup Type:	
Destination Folder:	
C:\Ifter\EQU\	
User Information:	
Name: Ifter	
Company:	
1	
InstallShield	
<	Back Install Cancel

Program automatycznie kontynuuje instalację.

閿	IFTER EQU - InstallShield Wizard 🚽 🗖 🗙
Installing The prog	IFTER EQU gram features you selected are being installed.
1 6	Please wait while the InstallShield Wizard installs IFTER EQU. This may take several minutes.
TestallChield	
Instalishield -	< Back Next > Cancel

Jeżeli instalacja się powiedzie, wyświetli się poniższe okno:



Po pierwszym uruchomieniu programu, wyświetli się okno, w którym należy wkleić kod wykupionej licencji (lub licencji trial).



🗷 IFT	ER EQU Aktywacja produktu
IFT	ER EQU Aktywacja produktu
Umieszczony klucz sprzętow	y serwera
Numer Klucza:	
Proszę wprowadzić pierwszą	licencję
1	
Aktywuj produkt	Aktywuj licencję czasową
Aktywacja	Aktywacja
	Aktywuj później Wyjdź z programu

7.2. Instalacja zaawansowana

Przed przystąpieniem do instalacji zaawansowanej należy upewnić się, czy zostały zainstalowane komponenty Microsoft Visual C++ 2010 i Microsoft Visual C++ 2015. Jeśli komponenty nie zostały jeszcze zainstalowane, należy w pierwszej kolejności przystąpić do ich instalacji.

Otwórz instalator (Autorun.exe). Uruchomi się poniższy kreator instalacji:



Uwaga! W przypadku oprogramowania ACC, konieczne jest wybranie instalacji zaawansowanej! W przeciwnym razie, poprawna konfiguracja stacji roboczej nie będzie możliwa.

Krok 1: Instalacja bazy danych



Wybierz pierwszą zakładkę z menu, aby rozpocząć proces instalacji.



Przejdź przez kolejne okna, klikając przycisk Next.



hoose Destination Location	n	ORAC
Select folder where setup will in:	stall files.	CATAB Express to
Setup will install Oracle Databa	se 10g Express Edition in the follow	ing folder.
To install to this folder, click Ne another folder.	xt. To install to a different folder, clid	ck Browse and select
🗸 Oracle Database 10g Expres	s Edition	1655988 K
Oracle Database 10g Expres	ss Edition	1655988 K
Oracle Database 10g Expres	is Edition	1655988 K
Oracle Database 10g Expres Destination Folder	is Edition	1655988 K
Oracle Database 10g Expres Destination Folder C:\oraclexe\	ss Edition	Browse
Oracle Database 10g Expres Destination Folder C:\oraclexe\ Space Required on C:	1655988 K	Browse
Oracle Database 10g Expres Destination Folder C:\oraclexe\ Space Required on C: Space Available on C: IIShield	1655988 K 490597392 K	Browse

W poniższym oknie należy uzgodnić hasło dostępu. Rekomendowane hasło: ifter. Następnie przejdź dalej za pomocą przycisku Next.

Oracle	e Database 10g Express Edition - Install Wizar	d ×
Specify Database	e Passwords	CRACLE CATABASE EXPRESS EDITION
Enter and confirm pa the SYSTEM databa	sswords for the database. This password will be used for both t se accounts.	he SYS and
Enter Password	JANKAN	
Confirm Password	жжжж	
Note: You should u Database Home Pa	se the SYSTEM user along with the password you enter here to ge after the install is complete.	log in to the
InstallShield		
	< Back Next >	Cancel

Summary Review settings before proceeding with the Installation.	
Current Installation Settings:	
Destination Folder: C:\oraclexe\ Port for 'Oracle Database Listen Port for 'Oracle Services for Mic Port for HTTP Listener: 8080	er': 1521 rosoft Transaction Server': 2030
4	~
stallShield	>

Kliknij Install, żeby zakończyć ten etap.

Oracle Database 10g Express Edition - Install Wizard	×
Setup Status	CRACLE
The InstallShield® Wizard is installing Oracle Database 10g Express Edition	
Copying Files	
InstallShield	Cancel

Po poprawnym zainstalowaniu bazy danych, wyświetli się poniższe okno:




Krok 2: Dodanie schematu bazy danych

Wybierz kolejną zakładkę, zgodnie z ilustracją powyżej. Wyświetli się poniższe okno. Jeżeli chcesz zmienić domyślne ustawienia, zaznacz pole "Zmiana danych". W przeciwnym razie, kliknij "Dodaj

O Zamknij	IFTEREQU®
	Timiana danych Hasło użytkownika systemu bazy danych ifter Nazwa użytkownika bazy danych sysora Hasło użytkownika masterkey
ver. 1.1 << Wstecz	Dodaj schemat

schemat".

Następnie wybierz plik konfiguracyjny, jak niżej:

8		Otwieranie	
🛞 🏵 🔹 🕇 🚺 🕨 Ti	en komputer 🔸 Nowy (D:) 🕨 Autorun	IFTER EQU PL → Config	V C Przeszukaj: Config 🔎
Organizuj 👻 Nowy fo	lder		
🔆 Ulubione	Nazwa	Data modyfik rem 1.00 rem Ifter EG	QU V 1.0
💷 Ostatnie miejsca	J DVXDLL	2017-06-27 12 CREATE TABLE	E "ACCESSLEVEL"
🚺 Pobrane	kod_oracle.sql	2017-04-12 1; C "ACCES	SSLEVEL1" VARCHAR2(32),
Pulpit Constant of the second secon	kod_oracle_event.sql	2017-04-12 12 "ACCE "ACC	SSLEVEL3" VARCHAR2(32), SSLEVEL4" VARCHAR2(32), SSLEVEL5" VARCHAR2(32), SSLEVEL5" VARCHAR2(32), SSLEVEL6" VARCHAR2(32), SSLEVEL8" VARCHAR2(32) E "ALARMPOINTS" NUMBER(9,0), NUMBER(9,0), NUMBER(9,0), NUMBER(9,0),
Acer (C:)		"ID4" CONS" ("ID") ENABI	NUMBER(9,0), TRAINT "ALARMPOINTS_PK" PRIMARY KEY LE
🐨 Stacja dysków D\	¢	CREATE TABLE	E "AREAS" ID" NUMBER(9,0),
Nazw	a pliku: kod oracle.sol	"DADE"	
			Otwórz Anuluj

Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo, wyświetli się następujący komunikat:





Krok 3: dodanie pierwszej stacji roboczej

Wybierz kolejną zakładkę, zgodnie z ilustracją powyżej. Wyświetli się poniższe okno. Uwaga! Koniecznie zaznacz typ stacji ACC! Pamiętaj o uzgodnieniu adresu IP stacji roboczej. Podaj wszystkie niezbędne dane do prawidłowego utworzenia stanowiska.

amknij	II=- T -1	=REQU'
	IP serwera bazy danych	Adres IP komputera
Nazwa stacji roboczej:	127.0.0.1	192.168.1.45
Dodatkowy opis:	Użytkownik: sysora	Hasło:
Typ Stacji: Stacja EQU Stacja ACC	Korzysta z osobnego Aro	chiwum rwera zdarzeń
1 << Wstecz		Zapisz

Po zapisaniu stacji, kliknij przycisk Zamknij, aby wyjść z kreatora.

8. Dodanie pierwszej stacji roboczej ACC

Jeśli w konfiguracji nie ma żadnej stacji roboczej, możemy dodać pierwszą za pomocą instalatora.

- 1. Otwieramy instalator (Autorun.exe),
- 2. Ukaże się nam kreator instalacji,
- 3. Naciskamy przycisk Instalacja Zaawansowana,



4. W następnym oknie wybieramy Dodanie pierwszej stacji roboczej,



- 5. W kolejnym oknie nadajemy nazwę nowej stacji roboczej,
- 6. Typ Stacji ustawiamy na Stacja ACC,
- 7. Sprawdzamy poprawność adresów IP,
- 8. Naciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje utworzenie stacji roboczej,

Compared and the second		REQU®
Nazwa stacji roboczej: monitoring_acc Dodatkowy opis:	IP serwera bazy danych 127.0.0.1 Użytkownik: SYSORA	Adres IP komputera 192.168.0.133 Hasto:
Typ Stacji: Stacja EQU	Korzysta z osobnego Arch	iwum rera zdarzeń
ver. 1.1		Zapisz

9. Wychodzimy z instalatora przyciskiem Zamknij.

8.1. Dodawanie stacji roboczej jeśli w konfiguracji jest już stacja robocza EQU

W przypadku gdy istnieje już stacja robocza EQU, stację roboczą ACC należy dodać przez program IFTER EQU.

Po uruchomieniu programu, w drzewku EQU wybieramy gałąź Sieć IFTER EQU. Dodajemy nową stację roboczą wybierając ikonkę i z belki w górnej części programu. Wyświetli się okienko dodawania nowej stacji roboczej:



Start Okno Pomoc				
⊳ I Ustawienia		🔉 🏔 🧭	Dodawanie nowej stacji roboczej	22
⊳	Nazwa	Opis	Wprowadź podstawowe informacje dotyczące nowej stacji roboczej	
D - Sieć IFTER EQU				
🔤 Zdarzenia z urządzeń			Nazwa stacji roboczej	
			Stacja test ACC	
			Opis	
			Tup Staoir	
			Stacja ACC	
				فسنلبذ
			Dalet	Anulu

Wprowadzamy nazwę nowej stacji roboczej, dodajemy opis (opcjonalnie) i wybieramy typ stacji: w tym przypadku należy wybrać Stację ACC.

Dodawanie nowej stacji robocz	ej	23
Skonfiguruj połączenie	e sieciowe, aby komunikacja z tą stacją była możliwa	
Adres IP 192 168 0 128		
Port 1024		
Port 2 1026		
	< Wstecz Dalej > Anu	luj

W kolejnym oknie wpisujemy adres IP komputera, który będzie łączył się z tą bazą danych, oraz ustawiamy numery portów, po których łączyć się będą oprogramowanie IFTER EQU z IFTER EQU ACC. W tym przypadku numery ustawione są domyślnie i nie powinny być zmieniane.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, klikamy Dalej. W kolejnym oknie należy ustawić opcje okna.

Dod	lawanie nowej stacji roboczej	×
	Wybierz jak chciałbyś aby wyglądało okno w którym będziesz pracował	
	🔲 Możliwość minimalizacji	
	🦳 Maksymalny rozmiar okna	
	Ukryj pasek tytułowy	

Jeżeli opcja Maksymalny rozmiar okna nie zostanie zaznaczona, po przejściu Dalej pojawi się poniższe okno:

Dodawanie nowej stacji roboczej	×
Nie wybrałeś maksymalny rozmiar okna. Poda stałe.	jaki byś chciał usta w ić rozmiar na
Rozmiar okna	
800 x 600 1024 x 768	
○ 1280 x 1024	
◯ 1600 x 1200	

Po przejściu Dalej pojawi się okno z dodatkowymi możliwościami:

Dodawanie nowej stacji roboczej				
W tej chwili możesz ustawić dodatkowe możliwości				
Zarządzanie widokiem				
✓ Zarządzanie dostępem				
🔲 Dostosuj do obsługi paneli dotykowych				
Dostosuj do obsługi wielu monitorów				

Po zaznaczeniu opcji **Dostosuj do obsługi wielu monitorów,** pokaże się okno, w którym możliwe jest ustawienie obsługi tylko jednego monitora lub zwiększenie liczby obsługiwanych monitorów. Liczbę tę można zwiększyć maksymalnie do ośmiu.

Dodawanie nov	vej stacji roboczej	
W tej chwili możesz ustawić dodatkowe możliwości		
	Monitor 1 Nazwa: Monitor 1	Monitor 2 Nazwa: Monitor 2
	Monitor 3 Nazwa: Monitor 3	Monitor 4 Nazwa: Monitor 4
	Monitor 5	Monitor 6 Nazwa: Monitor 6
	Monitor 7 Nazwa: Monitor 7	Monitor 8 Nazwa: Monitor 8
Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.		
< Wstecz Dalej > Anuluj		

Po przejściu Dalej należy określić ścieżkę dostępu do zasobów zdjęć personelu i wskazać lokalizację folderu, w którym będą się znajdowały. Po kliknięciu na przycisk przy ścieżce pokaże się okno, z którego należy wybrać dysk i folder.

1	Dodawanie nowej stacji roboczej
	Podaj gdzie znajduje się serwer plików
	Serwer zdięć personelu Ścieżki dostępu do zasobów zdięć personelu
	Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. < Wstecz Dalej > Anuluj

W kolejnym oknie wybieramy z listy użytkownika, który będzie logowany automatycznie po uruchomieniu stacji roboczej.

Dodawanie nowej stacji roboczej		
Który z operatorów będzie automatycznie k	ogowany po włączeniu stacji roboczej?	
Wybierz któregoś z operatorów: Nie wybrano		
	< Wstecz Zakończ Anuluj	

Aby zakończyć proces, kliknij Wprowadź. Utworzona zostanie nowa stacja robocza, która będzie działała również w programie IFTER EQU ACC.

IFTER®

9. Uruchomienie

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy sprawdzić czy dostępne są:

- sprzętowy klucz USB,

kod licencyjny,

niezbędne do poprawnej aktywacji produktu.

Aktywacja produktu nie wymaga połączenia z Internetem i jest dwuetapowa:

- definicja serwera klucza licencyjnego (deklaracja, do którego komputera zostanie wpięty klucz sprzętowy),

dodawanie kodów licencyjnych.

W przypadku braku klucza USB i kodu licencyjnego, możliwa jest:

praca w trybie DEMO, istnieje możliwość połączenia się z urządzeniem zawierającym do 20 elementów;

– praca w trybie TEST, czas działania programu to około 30 minut bez możliwości łączenia się z urządzeniami. Po upłynięciu czasu działania, należy zamknąć program i uruchomić ponownie, aby kontynuować konfigurację.

praca w trybie TRIAL, wersja czasowa, działająca do określonej daty. Jest możliwość łączenia się z urządzeniami.

Minimalne wymagania sprzętowe:

- system operacyjny Windows serii 7 lub 8;
- komputer klasy PC, indeks wydajności systemu Windows nie mniejszy niż 5;
- monitor odpowiedni do potrzeb obiektu.

9.1. Uruchomienie oprogramowania przy braku klucza USB i kodów licencyjnych

Brak klucza licencyjnego i kodu licencji powoduje, że podczas uruchamiania pojawia się komunikat:



Po kliknięciu OK, program uruchomi się w wersji demo, zawierającej maksymalnie 20 elementów. Przekroczenie 20 elementów konfiguracyjnych spowoduje automatycznie przejście programu w tryb Test.

Wersja Trial nie wymaga fizycznego klucza USB. Niezbędny jest kod aktywacyjny z zakodowaną "datą ważności".

9.2. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych

Licencjonowanie IFTER EQU ACC oparte jest na kluczu sprzętowym typu USB i kodach licencyjnych, które udostępniają zakupione funkcjonalności. Użytkownik potrzebuje jednego klucza USB na jeden obiekt. Klucz należy wpiąć do komputera, który pełni funkcje serwera kluczy. Pozostałe komputery muszą mieć bezpośrednie połączenie po sieci komputerowej z serwerem kluczy. Liczba otrzymanych kodów odpowiada liczbie otrzymanych licencji.

Kody licencyjne są przypisane do danego klucza. Po otrzymaniu klucza i kodu licencji, należy wejść w Ustawienia systemu w Eksploratorze i w Narzędzia zaawansowane wybrać Deklarację serwera kluczy licencyjnych.

Eksplorator Personel	Raporty Z	darzenia	Alarmy	RCP	Wyloguj	•			
EQUAC		 * 							
Kontrola dostępu	Narzędzia z	zaawansowa	ne						
× Konnguracja	Nazwa								
Harmonogramy sterujące	ujące Właściwości rejestracji zdarzeń								
Zakresy dostępu	Niestandardo	Niestandardowe kolory zdarzeń							
Deklaracja serwera kluczy licencyjnych									
Operatorzy Dodawanie niestandardowych tekstów zdarzeń									
	Przypisywani	e niestandardowych	n tekstów zdarzeń						
Stacje robocze	Przypisywani	e niestandardowycł	n funkcji alarmu						
Zaawansowane ustawienia grup organizacyjnych									
Narzędzia zaawansowane Ustawienia automatycznego odbierania uprawnień									
*									
Dostarczanie Konfiguracja blokad dostępu przy pobieraniu kluczy									

Otworzy się okno Deklaracja serwera kluczy, w którym należy wybrać stację, która będzie serwerem i do której zostanie wpięty fizyczny klucz USB zarządzający licencjami.

Serwer kluczy:	
ACC	
ACC	
Adres IP serwera:	
192.168.0.128	
OK Anuluj	

Po wybraniu stacji roboczej pokaże się napis: Adres IP serwera i numer IP serwera. Kliknij OK.

i IFTER EQU Aktywacja produktu	X
IFTER EQU Aktywa	cja produktu
Umieszczony klucz sprzętowy serwera Numer Klucza:	
Proszę wprowadzić pierwszą licencję	
Aktywuj produkt Aktywuj licen Aktywacja Aktywa	icję czasową
	Aktywuj później Wyjdź z programu

Po kliknięciu OK otworzy się okno IFTER EQU Aktywacja produktu, w którym:

- wyświetli się numer klucza licencyjnego i okno, w którym należy wkleić kod licencji. Następnie pod Aktywuj produkt kliknij na przycisk Aktywacja,
- w przypadku licencji czasowej, w oknie Proszę wprowadzić pierwszą licencję należy wkleić kod licencji. Następnie, pod Aktywuj licencję czasową, kliknij na przycisk Aktywacja. IFTER EQU ACC będzie działał przez taki czas, jaki został zaprogramowany w licencji (standardowo 30 dni).

Aktywuj później – po naciśnięciu przycisku program IFTER EQU ACC przechodzi w stan DEMO.

Wyjdź z programu – zamyka IFTER EQU.

Po wprowadzeniu kodu licencji należy ponownie uruchomić program.

9.3. Klucz licencyjny

Stacja robocza, która jest serwerem, zawiera we właściwościach stacji roboczej dodatkową zakładkę **Klucz licencyjny,** na której widzimy wszystkie zadeklarowane w systemie licencje. Z tego miejsca dodajemy licencje zarówno dla serwera kluczy, jak i dla pozostałych stacji roboczych. Klucze licencyjne pasują wyłącznie do przypisanego im klucza USB.

aściwości stacji roboczej	ACC			
golne Ustawienia okna Informacje o licen Kod licencji	cjach	darzenia Klucz licencyjny	Informacje o kluczu Klucz	
		~	0	
Wybór hosta:		•		
	Þ 🚺 🎽 🛱	6		
Numer licencji	Stacja robocza	Opis licencji		Data wygenerowania
15517570	EQUwiz	IFTER ACC RCP no limit		2018-10-22
8863197	EQUwiz	IFTER EQU Enterprise CCTV C	:S no limit	2018-10-22

Informacje o licencjach – zawiera tekst kodu licencyjnego. Kod licencyjny można przenieść opcją

u góry okna "wklej ze schowka" (zaznaczyć tekst i kliknąć na przycisk) lub przy pomocy myszki (kopiuj/wklej);

Informacje o kluczu – numer fizycznego klucza USB wpiętego do komputera; **Wybór hosta** – wybór stacji roboczej, dla której dodawana jest licencja.

Poniżej znajduje się okno licencji, zawierające listę wszystkich licencji.

Przycisk **Dodaj** umożliwia dodawanie licencji nowych stacji roboczych. Jeśli klucz licencyjny zostanie przepięty do innej stacji, w rubryce **stacja robocza** można kliknąć na listę z nazwą poprzedniej stacji i wybrać nową stację z listy.

Właściwości – zawarte są wszystkie informacje o licencji.

9.4. Logowanie

Podczas pierwszego uruchomienia systemu pojawia się okno do logowania, umożliwiające wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Po zainstalowaniu oprogramowania użytkownikiem domyślnym jest **ifter,** posiadający uprawnienia administratora z pełnym dostępem do systemu.

Użytkownik : ifter Hasło: ifter

Po pierwszym zalogowaniu do systemu, należy zmienić hasło dla tego użytkownika. Nie należy usuwać tego użytkownika, ponieważ jako jedyny ma możliwość w pełni zarządzać tworzeniem i przydzielaniem uprawnień do zakresów dostępu.

Nazwa operatora I Hasło Domyślny Wprowadź	

Wpisywane hasło ukryte jest za znakami maskującymi. Jest to mechanizm bezpieczeństwa, uniemożliwiający odczytanie hasła przez osoby postronne.

Przycisk Domyślny pozwala na zalogowanie się użytkownikiem zdefiniowanym we właściwościach stacji roboczej jako użytkownik domyślny.

Po wprowadzeniu hasła, w górnej części okna pojawi się pomarańczowa belka z przyciskami: Eksplorator, Personel, Raporty, Zdarzenia, Alarmy. Na samym końcu belki pojawi się przycisk Wyloguj.



Użytkownik ma możliwość wybrania dwóch opcji: wciśnięcie przycisku Wyloguj lub rozwinięcie listy opcji przez kliknięcie przycisku strzałki. Po wciśnięciu przycisku Wyloguj użytkownik zostaje wylogowany z systemu, natomiast rozwijając listę funkcji otrzymuje do dyspozycji opcje:

- Pomoc,
- Wyloguj,
- Zamknij.

Po rozwinięciu menu Start pojawia się:

- Wyloguj pozwala wylogować się z systemu. Powoduje wywołanie okna do logowania,
- Zamknij pozwala na zamkniecie systemu,
- Pomoc pojawia się okienko IFTER EQU Informacje.

Informacje dotyczą produktu IFTER EQU: nazwa produktu, wersja, data utworzenia produktu, nazwa producenta.



9.5. Domyślny użytkownik

Na każdej stacji roboczej możemy ustawić domyślnego użytkownika, który po uruchomieniu programu będzie automatycznie logowany na tej stacji. Wybór użytkownika odbywa się we Właściwościach stacji roboczej w pozycji Domyślny użytkownik. Na każdej stacji roboczej może być skonfigurowany inny użytkownik domyślny.

Właściwości s	tacji roboczej ACC		i no	100					23
Ogólne Ust	awienia okna 🛛 Obsługa m	ionitorów Za	larzenia Klu	ucz licencyjny					
	Nazwa stacji roboczej				Opis				
	ACC								
	Zakres dostępu								
	Zakres domyślny			-					
		Ustawienia	ICP/IP	Po	t1 Port 2	Port ba	zu danuch		
	Adres IP	192 168	0 12	28 10	25 1027	1521	zy danyon		
	<u> </u>							Identyfikator BACne	et 💿
	🔘 Nazwa komputera							4194303	ē
	Domyślny operator:				Uwierzytelnianie		. ·		
	ifter				Logowania Nazwą ope	ratora i hasłem	Sterowania 🔘 Nazwą o	peratora i hasłem	
					🔘 Hasłem) Hastem		
					🔲 Kartą		🔲 Kartą		
	Dostosuj do obskugi r	yon Danali datukau	web						
		paneli aotykov	yen						
	Serwer plików (zasoby zo	djęć użytkowni	ków)						
	Ścieżki dostępu do zaso	bów zdjęć uży	tkowników						
								OK Ar	nuluj

Jeżeli na liście brakuje odpowiedniego użytkownika, należy go dodać w zakładce Operatorzy.

Po wylogowaniu ze stacji roboczej, pojawi się okno logowania z dodatkowym przyciskiem Domyślny. Po kliknięciu na ten przycisk, użytkownik zaloguje się do systemu jako domyślny, bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła.

10. Pierwsze otwarcie programu IFTER EQUACC

Uruchomienie programu następuje po otwarciu pliku IFTER_EQU_ACC.exe, bądź jego skrótu. Po otwarciu ukaże mam się okno programu z przyciskami:

Eksplorator Personel Raporty Zdarzenia Alarmy Wyloguj *	r
---	---

11. Konfiguracja systemu Grade 3*

W przypadku korzystania z kontrolerów K160:

1. W menu Eksploratora wybieramy przycisk Narzędzia zaawansowane, znajdujący się w panelu Ustawienia systemu,

2. Z listy wybieramy Konfiguracja systemu Grade 3, po czym klikamy przycisk właściwości,

3. Wyświetli nam się okienko Konfiguracji. W okienku, w zakładce **Ogólne,** należy zaznaczyć opcję System GRADE 3, po czym wybrać serwer klucza instalacji.

E	ksplorator	Personel	Raporty	Zdarzenia	Alarmy	R	CP	Wyloguj	•		
E					2						
>> >>	Kontrola dostęj Konfiguracja	pu	Narzęd	zia zaawansow	ane		Konfigura	cja systemu Grade 3		l	X
*	Harmonogramy	sterujące	Nazwa Właśc	i iwości rejestracji zdarzer	ń	-	Ogólne	Programator kart			
Zakresy dostępu Deklaracja serwera kluczy licencyjnych				ń ncyjnych		Serwer	klucza instalacji:				
nia syst	Operatorzy Operatorzy Przypiswanie niestandardowych tekstów zdarzeń				tekstów zdarzeń ch tekstów zdarzeń		N	lie wybrano	•		
<mark>Jstawie</mark>	Stacje robocze		Przypis	Przypisywanie niestandardowych funkcji alarmu							
	Narzędzia zaawa	ansowane	Ustaw	Zaawansowane ustawienia grup organizacyjnych Ustawienia automatycznego odbierania uprawnień							
*	Dostarczanie		Konfig	Konfiguracja systemu GRADE 3 Konfiguracja blokad dostępu przy pobieraniu kluczy						OK Anulu	j
×	Definicje					l					
Alarm	Punkty alarmow	ve									

4. Po wybraniu serwera klucza instalacji pojawi się nowa zakładka **Klucz HAK Instalacji**, która informuje nas o statusie podłączonego klucza. W polu Opcje należy wybrać przycisk Zaprogramuj, który powoduje zaprogramowanie nowego klucza instalacji.

Konfiguracja systemu Grade 3							
Ogólne Klucz HAK Instalacji Programato	or kart						
Status	Opcje						
Klucz wpięty do portu USB	Zaprogramuj nowy klucz instalacji						
Klucz producenta:	Zaprogramuj						
ок	Zapisz plik backup-u dla duplikatu klucza						
Klucz instalacji:	Zapisz						
Brak (257)	Utwórz duplikat klucza z backup-u						
Odśwież	Utwórz						
	OK Anuluj						

5. Po wybraniu opcji Zaprogramuj wyświetli nam się okno, w którym będzie można wygenerować sygnaturę i wylosować klucz. Naciskamy przycisk **Wygeneruj sygnaturę** i **Wylosuj klucz.**

Konfiguracja systemu Grade 3
Ogólne Klucz HAK Instalacji Programator kart
Sygnatura:
Wygeneruj sygnaturę
Wprowadź klucz (32 bity, zapis hex):
Wylosuj klucz
Wyślij do klucza Wstecz

6. Naciśnięcie tych przycisków spowoduje wygenerowanie losowej sygnatury i klucza. Na tym etapie należy skopiować do zewnętrznego pliku tekstowego zarówno sygnaturę jak i klucz, aby w przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza fizycznego, nie utracić dostępu do kart.

Konfiguracja systemu Grade 3	22
Ogólne Klucz HAK Instalacji Programator kart	
Sygnatura:	
Wygeneruj sygnaturę	
Wprowadź klucz (32 bity, zapis hex):	
0C013FA1090A000%852A716/071573702AF502404607622D84077033002030A3E10	
Wyłosuj klucz	
Wyślij do klucza Wste	cz

7. Po ich wygenerowaniu wybieramy przycisk **Wyślij do klucza,** co spowoduje zapisanie sygnatury i klucza we wpiętym kluczu fizycznym.

8. Po wysłaniu danych do klucza zmieni się status klucza instalacji i będzie wyświetlał się na zielono:

Konfiguracja systemu Grade 3	22
Ogólne Klucz HAK Instalacji Progra	mator kart
Status	Opcje
Klucz wpięty do portu USB	Zaprogramuj nowy klucz instalacji
Klucz producenta:	Zaprogramuj
ок	Zapisz plik backup-u dla duplikatu klucza
Klucz instalacji:	Zapisz
ок	Utwórz duplikat klucza z backup-u
Odśwież	Utwórz
	OK Anuluj

9. Kiedy klucz i sygnatura zostaną wysłane do klucza fizycznego, należy koniecznie zapisać je w pliku zewnętrznym, aby w sytuacji zgubienia lub uszkodzenia klucza fizycznego można było łatwo go odzyskać. Do tego celu służy przycisk **Zapisz** - zapisuje on plik backup-u dla duplikatu klucza. Będzie on jednak zaszyfrowany.

Można również samodzielnie zapisać sygnaturę i klucz w pliku tekstowym, dzięki czemu będziemy mieli możliwość przypisania naszych danych nowemu kluczowi fizycznemu. Przy zaprogramowywaniu naszego klucza należy skopiować sygnaturę i klucz, po czym wkleić je do pliku tekstowego.

W przypadku posiadania kopii zapasowej danych, mamy możliwość nadania tych samych danych czyli klucza i sygnatury innemu kluczowi fizycznemu. Wtedy przy Konfiguracji systemu GRADE3 nie generujemy nowej sygnatury i klucza, tylko wklejamy nasze dane z pliku tekstowego.

Przycisk **Utwórz** pozwala na utworzenie duplikatu klucza z backup-u. Po jego wybraniu program automatycznie wczyta dane zapisane w pliku backup-u.

Uwaga! Utrata dostępu do klucza fizycznego jest jednoznaczna z utratą dostępu do urządzeń oraz kart. Kart nie będzie można odczytać i staną się one bezużyteczne. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć kopię zapasową danych z klucza.

10. W kolejnej zakładce **Programator kart** mamy możliwość wyświetlenia statusu programatora oraz przypisania go do instalacji. W celu przypisania programatora klikamy przycisk **Przypisz**:

Konfiguracja systemu Grade 3	2
Ogólne Klucz HAK Instalacji Programa	tor kart
Status programatora	Opcje programatora
Programator wpięty do portu USB	Przypisz programator do instalacji
Klucz producenta:	Przypisz
Brak	
Klucz instalacji:	
Brak	
	OK Anuluj

11. Po przypisaniu programatora, status klucza instalacji będzie wyświetlany na zielono.

Programator może zostać przypisany do instalacji tylko raz.

W przypadku kontrolerów typu grade 3 należy używać **wyłącznie** kart o wyższym poziomie zabezpieczenia typu Mifare Plus, które są zgodne z czytnikami dostarczanymi przez naszą firmę.

12. Podstawowa konfiguracja

Na etapie konfiguracji kontrolerów bardzo ważne jest, aby kontroler znajdował się <u>w tej samej</u> <u>podsieci</u> co komputer. W innym wypadku może wystąpić problem z połączeniem – komputer może nie odnaleźć kontrolera znajdującego się w innej podsieci.

12.1. Import konfiguracji z kontrolerów

- 1. Naciskamy przycisk Eksplorator,
- 2. Następnie, w panelu Konfiguracja, wybieramy przycisk Kontrolery,
- 3. Ukaże się nam puste okno z niezaimportowanymi jeszcze kontrolerami,



- 4. Klikamy Dodaj ଢ,
- 5. W kolejnym oknie zostawiamy zaznaczoną opcję Wyszukiwanie urządzeń i klikamy Dalej,
- 6. W kolejnym oknie ukaże się nam okno z kontrolerami do dodania,

02770	IP	Status	UDP	Tryb	Konf. producenta	Konf. instalacji
QU-C150 nr. 19	192.168.0.183	Gotowy	UDP	blokada edycji	ок	ок
QU-K153 nr. 17	192.168.0.192	Gotowy	UDP	blokada edycji	ок	ок
QU-K150 nr. 18	192.168.0.184	Gotowy	UDP	blokada edycji	ок	ок
QU-C150 nr. 16	192.168.0.185	Gotowy	UDP	blokada edycji	ок	ОК
QU-C150 nr. 21	192.168.0.141	Gotowy	UDP	blokada edycji	ок	ок
QU-K150 nr. 16	192.168.0.148	Gotowy	UDP	blokada edycji	ок	ОК
] []					

- 7. Wybieramy jeden z kontrolerów i naciskamy Dodaj wybrany,
- 8. Sprawdzamy poprawność danych w kolejnym oknie,

Nazwa: EQU-K150 nr. 18		
Kontroler Typ: EQU-K150 Numer: 18 Adres IP: 192 168 0 184	Serwer podstawowy: monitoring_acc Opcje dodatkowe: Serwer zapasowy: Nie wybrano Domena: [

- 9. Naciskamy OK,
- 10. W podobny sposób dodajemy kolejne kontrolery,
- 11. Gdy dodamy już wszystkie potrzebne kontrolery, zamykamy okno przyciskiem OK,
- 12. Zapisujemy zmiany na urządzeniach przyciskiem Zapisz 🔳,

13. Po potwierdzeniu okienka musimy poczekać na import konfiguracji z urządzeń do bazy danych ACC,

				Thyb doddwony	mannunuyranı pizerquzania	impuis otwarcia rygia	utwarcie drzwi klamką	Sluza
Przejscie 4	EQU-K150 nr. 16	4	normalny	normalny	Nigdy	•		Wyłączona
Przejscie 5	EQU-K150 nr. 16	5	normalny	normalny	Nigdy	•	•	Wyłączona
orzejscie 6	EQU-K150 nr. 16	6	normalny	normalny	Nigdy	-		Wyłączona
orzejscie 7	EQU-K150 nr. 16	7	normalny	normalny	Nigdy	-		Wyłączona
orzejscie 8	EQU-K150 nr. 16	8	normalny	normalny	Nigdy	-		Wyłączona
Przejście 1	EQU-K150 nr. 16	1	normalny	normalny	Nigdy	•		Wyłączona
Przejście 2	EQU-K150 nr. 16	2	normalny	normalny	Nigdy	•		Wyłączona
^o rzejście 3	EQU-K150 nr. 16	3	normalny	normalny	Nigdy			Wyłączona

14. Wybieramy przycisk Przejścia. Należy sprawdzić, czy zaimportowały się wszystkie przejścia z kontrolerów do programu ACC.

13. Grupy dostępu

Grupy dostępu pozwalają na określenie zakresu dostępu do przejść dla konkretnych osób. Do jednej grupy dostępu można dołączyć kilka przejść. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia w jakich godzinach które przejścia są dla danej grupy dostępne. Dla jednej karty można przypisać maksymalnie 4 grupy dostępu. Nazywając grupy dostępu można podawać przykładowo nazwy działów firmy do których udzielają dostępu.

13.1. Dodawanie grupy dostępu

Eksplorato	r Personel	Raporty	Zdarzenia	Alarmy	RCP	Wyloguj
				谢 🗳 🗌		
Grupy organ	izacyjne	Grupy o	dostępu			
Grupy doste	pu	Nazwa	3		Numer	
Sterowanie						
× Kalendarze r	oczne					
Kalendarze t	ygodniowe					
Harmonogra	my dostępu					
kamy Eksp	l <mark>orator</mark> , a nast	epnie Grupy o	dostępu	. Otworzy	y nam sie p	oniższy pa

2. Dodajemy grupę dostępu przyciskiem . Otworzy nam się okno:

744.51	Przejścia dostępne:	Przejścia wybrane:
299d;	Przejście	Przejście
	Lewa strona	
mer identyrikacyjny:	Prawa strona	
	EQU-K150 nr. 18/3	
	czetery cztery	
	pięć	
	ssaddsasaddsad	
	si	
	osiem osiem	

3. Nadajemy nazwę grupie i przeciągamy na prawą stronę te przejścia, które mają należeć do tej grupy,

🛊 Dodawanie : Grupy		
	Przejścia dostępne:	Przejścia wybrane:
Nazwa:	Przejście	Przejście
Przykładowa grupa dostępu		Lewa strona
Numer identyfikacyjny:		Prawa strona
1		EQU-K150 nr. 18/3
		czetery cztery
		nieć
		>
		ssadusadu
		SI SI
		osiem osiem
		OK Anuluj

- **4.** Potwierdzamy przyciskiem
- 5. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🔳 i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem 💷

13.2. Przydzielenie grupy dostępu do grupy organizacyjnej

- 1. Klikamy przycisk
- 2. Wybieramy jedną z grup organizacyjnych,

Grupy organizacyjne

Grupy organizacyjne						
[Pracownicy]						
[+]						
-[Goście]						
▶ [Samochody]						

3. W panelu po prawej stronie przeciągamy na prawą stronę te grupy dostępu, które mają należeć do grupy organizacyjnej:

မက္ခြင်းများ မမားများ		ur u					
Nazwa:	Po	dalad arup doste	וחמי				
Pracownicy		Desterne grupu deste		,	Wubrana grupu dastanur		
Kolejność:		Grupa	pu.		Grupa		
0		citapa			chapa		
					Przykładowa grupa dostęp	u	
				\rightarrow			
				<			
				<<			
- · ·		I					н.
. Zapisujemy zn	nıany n	a kontrolerze	przyciskiem	— 1	potwierdzeniem	kolejnego	0
nravoialriam	Tak						
	-						



14. Grupy organizacyjne

Grupy organizacyjne to grupy osób znajdujących się w jednym dziale lub w jednej firmie. Mogą być to przykładowo grupy pracowników, kierowników, lub odwiedzających. Grupy organizacyjne służą uporządkowaniu osób przez przypisanie ich do konkretnych grup. Ułatwia i usprawnia to dalszą pracę z programem. Grupom organizacyjnym można przypisywać grupy dostępu. Grupy organizacyjne są złożone z osób o konkretnym dostępie, podczas gdy na grupy dostępu składają się poszczególne przejścia. Tworząc taką grupę podajemy przykładowo nazwę działu do którego należą poszczególne osoby lub nazwę funkcji jakie pełnią.

14.1. Tworzenie nowej grupy organizacyjnej

- 1. Klikamy przycisk Grupy organizacyjne
- 2. Wybieramy jedną z grup organizacyjnych, w której tworzymy nową grupę organizacyjną,

Grupy organizacyjne	
[Pracownicy]	
[+]	
[Goście]	
[Samochody]	

- 3. Klikamy przycisk 🚺 lub [+]
- 4. W kolejnym oknie nadajemy nazwę i potwierdzamy przyciskiem

🗱 Dodawanie : Grupy per 💷 💷 💌
Nazwa:
Produkcja
OK Anuluj

5. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🗐 i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem 🔲

IFTER EQU ACC	×
Czy chcesz zapisać zr Dodane : Edytowane : Skasowane :	niany? 1 0 0
<u>I</u> ak !	<u>N</u> ie Anuluj

6. Grupa organizacyjna została dodana.

15. Wydawanie kart

- 1. Wybieramy przycisk Personel,
- 2. Następnie wybieramy przycisk Wydawanie kart. Pojawi się poniższy panel:

Ek	splorator	Personel	Rap	porty	Zdarze	nia Alarr	ny	RCP		Wyloguj	•					
E	BQL		\square	Oczek	kujące I	stniejące										
۲	Podgląd			Osoby	(4/7)		Nazwisko:		lmię:		Identyfik	ator kadrowy:	Odczyta	ai da	okument tożsar	ności
	Wydawanie	kart		Employees			Dane			Identyfikator kadro	wy:	Grupa organiz	acyjna			
<u>a</u> .	Odebranie k	art		New Group-1 New Group-2				e3 Megan				New Group-1				
Cepc				- New Group-3 - Full- time employees			Employe	e4 John				New Group-2				
Re	Weryfikacja kart						test test	eo belly				Full- time empl	oyees			
	Osoby odwie	edzające														
	Zastrzeżenia	I														
0	Obszary															
0	Odblokowyw	anie														
	Do weryfikad	cji														
Impor	Bezpośredni	0														

- 3. W drzewku grup znajdującym się po lewej stronie należy wybrać grupę organizacyjną, do której ma zostać przypisana osoba,
- 4. Zaznaczamy opcję Dodaj nową osobę
- 5. Po prawej stronie okna pojawią się pola do których należy wprowadzić dane pracownika:

	acyjny / PESEL:				2	
Nazwisko:						
Imię:				M	k]	
Grupa organ	zacyjna 1					
Płeć						
Kobieta						
Mężczy:	zna					
Rok urodzen	a:	1.4.1				
1900		÷				
Telefon						
Email						
Identyfikator	kadrowy					
Idencyfikator	Kadi owy.					
Opis dodatk	owy:					
	daj nową oso	bbę				
v Dor	daj nową osc	obę				
V Doc	daj nową oso	obę		Zapisz	Wydaj kartę >>	

możemy dodać informacje o karcie i uprawnieniach,

mployee3 Megan			
Dane karty Rodzaj przepustki © Jednodniowa © Terminowa © Bezterminowa	Potwierdź pin-		
Możiwa autoryzacja tylko na j Zezwolenie na rejestracje RCP ty Zezwolenie na rejestracje RCP ty Uprawnienie do czasów otwarcia Powód wydania karty:	odstawie kodu pin p 1 (typowo służbowe) p 2 (typowo socjalne) VIP		
Osoba do której się udaje: Nie wybrano Grupy dostępu:	•		
group 1			
<< Wstecz	Wyd	aj kartę >>	

- 7. Wybieramy rodzaj przepustki czy jest to przepustka jednodniowa, terminowa czy bezterminowa. W przypadku przepustki terminowej należy wybrać datę ważności karty.
- 8. Możemy ustalić kod pin. Jeśli chcemy, aby osoba posługiwała się kartą lub kodem dostępu, zaznaczamy opcję "Możliwa autoryzacja tylko na podstawie kodu PIN". Umożliwi to otwieranie drzwi poprzez wprowadzenie numeru PIN bez konieczności używania karty,
- 9. W razie potrzeby możemy zaznaczyć inne opcje:

- zezwolenie na rejestracje RCP typ 1 (typowo służbowe)- umożliwia korzystanie z wyjść typu służbowego;

- zezwolenie na rejestracje RCP typ 2 (typowo socjalne)- umożliwia korzystanie z wyjść typu socjalnego;

- Uprawnienie do czasów otwarcia VIP- pozwala na dłuższe otwarcie drzwi bez uruchamiania alarmu.

- 10. Wpisujemy powód wydania karty (opcjonalnie),
- 11. W przypadku osób odwiedzających zaznaczamy osobę, do której się udaje,

- 13. Następnie naciskamy przycisk Wydaj kartę >>
- 14. Po pojawieniu się okienka:

Odczyt karty		
	Odczyt karty	
	Zbliż kartę do czytnika	
	Odczytaj kartę ponownie)
		Anuluj

przybliżamy kartę do czytnika. Karta została wydana.

Dodawanie nieznanej karty bez użycia programatora

Istnieje możliwość dodania karty bez użycia programatora. Aby w ten sposób dodać kartę, należy wykorzystać czytnik na jednym z przejść. Zostanie wywołane zdarzenie związane z nieznaną kartą. Nowe zdarzenie związane z nieznaną kartą zostanie wyświetlone w zakładce Zdarzenia → Nieznana karta.



Aby dodać nieznaną kartę, należy w zakładce **Nieznana karta** kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane zdarzenie i wybrać wyświetloną opcję **Dodaj nieznaną kartę.**

Ek	splorator	Personel	Rap	orty	Zdarzenia	Alarmy	RCP		Wyloguj	•	
=				Zdarzer	nia						
*	Wszystkie			Data/Cz 2018-12 2018-12	as rejestracji Data 17 12:01:55 2018 17 12:00:14 2018	/Czas wystąpienia Nazu 3-12-17 12:10:08 3-12-17 12:08:27	wisko	Imię	۵ ۸ ۱)pis 2 Vieznar Vieznar	na karta 00000000464797C4 na karta 00000000464797C4
enia	KD										Dodaj nieznaną kartę
Zdarze	RCP										
	Nieznana Ka	ırta									

Zostanie otwarty kreator dodawania nowych osób. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, przechodzimy dalej przyciskiem Wydaj kartę >> Wydaj kartę, znajdującym się w prawym dolnym rogu.

W następnym oknie uzupełniamy właściwości danej karty. Po wypełnieniu niezbędnych danych wybieramy przycisk **Wydaj kartę**. Karta zostanie wydana bez konieczności odczytywania jej przez programator.

16. Podgląd personelu

W Edycji personelu widnieją wszelkie informacje na temat danej osoby. Użytkownik ma możliwość zmiany jej danych, określenia grupy organizacyjnej, płci, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail i identyfikatora kadrowego. Opis dodatkowy może zawierać nazwę stanowiska lub opis wykonywanej przez osobę pracy. Do osoby można przypisać również samochód oraz dodać zdjęcie pracownika.

W tym miejscu użytkownik ma również możliwość podglądu kart danej osoby. Dla jednej osoby może zostać przypisanych kilka kart. Dane karty można edytować.

Ek	plorator Personel Ra	porty 2	Zdarzenia	Alarmy	RCP	Wylog	juj	•				
E	QUACC	Wszy	stkie osoby	Wszyst	kie samocho	ody						
8	Podgląd	Wszy	/scy Wa	ażne karty	/ Nieważn	e karty	Us	unięci				
	Wydawanie kart	Lista osól Nazwisko:	b (12, kart: 6) Imię:	Ide	entyfikator kadrowy:	ID / PESEL:		Dpis karty:	Numer fizy	zny: (irupa dostępu:	Grupy brak organizacyjne
ja	Odebranie kart											O dostępu
epo		Nazwisko	Imię	Identyfikator G	ârupa organizacyjna	ID / PESEL	Тур	Opis karty	Numer fizyczny	Grupy dostępu	Ważność karty	Ważność
ý 2	Weryfikacja kart	Employee1	Mark	F	full- time employees		Osoba	Karta 1	00000000B9F76DFE	All,	Bezterminowa	Tak
	Orahu adviadnian	Employee2	Carol	F	full- time employees		Osoba	Karta 2	000000004B306E5C	All,	Bezterminowa	Tak
	Osoby odwiedzające	Employee3	Megan	N	New Group-1		Osoba	Karta 21	000000004B2FAFBD	group 1,	26.10.2018	Tak
	Zastrzeżenia	Employee4	John	N	New Group-2		Osoba					
	Zastrzczenia	Employee5	Jack	N	New Group-3		Osoba	Karta 3	000000048307829	group 3,	22.10.2018 - 29.12.201	8 Tak
2	Oheren	Employee6	Betty	N	New Group-3		Osoba					
ŝ	Obszary	Employee7	Patrick	N	New Group-2		Osoba	Karta 4	000000007B44F345	group 2,	22.10.2018 - 23.11.201	8 Tak
5	O dhialanna annais	Employee8	Harry	F	Full- time employees		Osoba	Karta 5	000000004B25D6A4	All,	Bezterminowa	Tak
5	Oublokowywanie	Guest1	Mary	G	Guests		Osoba					
	D 4	Guest2	Ann	G	Guests		Osoba					
	Do werytikacji	Guest3	Monica	6	auests		Osoba					
ğ	Bezpośrednio	test	test	F	Full- time employees		Osoba					



16.1. Edycja personelu

- 1. Wybieramy przycisk Personel,
- 2. Następnie wybieramy przycisk Podgląd,
- 3. Wybieramy osobę z listy klikając na nią dwukrotnie,
- 4. Wyświetli się poniższe okno z danymi pracownika:

Employee1 Mark				
Karta 1				
Dane osoby Nr. Identyfikacyjny / PESEL: Nazwisko:	Γ			
Employee 1 Imię: Mark Grupa organizacyjna Full- time employees v Płeć				
© Kobieta ⊚ Mężczyma Rok urodzenia: 1967 Telefon				
Email Identyfikator kadrowy:				
Samochody: Numer rejestracyjny:				
Wybrane (0)				
<< Wstecz	Dodaj kartę >>	Dodaj wniosek >>	Edycja danych	Usuń

- 5. Możemy edytować dane osoby. W tym celu:
 - Wybieramy przycisk Edycja danych,
 - Zmieniamy dane,
 - Wybieramy dolny przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany;
- 6. Możemy edytować dane przypisane do karty pracownika. W tym celu:
 - Klikamy na belkę opisującą kartę wydaną pracownikowi;

• Wybieramy przycisk Edycja danych;

Employee1 Mark			
Karta 1			
Dane karty			
Numer fizvczny:			
000000089F76DFE			
Rodzaj przepustki			
🔘 Jednodniowa			
O Terminowa			
Bezterminowa			
Pin Potwieraz pir	1:		
Możliwa autoryzacia tylko na podstawie kod	u pin		
Zezwolenie na rejestracje RCP typ 1 (typowo s	użbowe)		
Zezwolenie na rejestracje RCP typ 2 (typowo s	ocjalne)		
Uprawnienie do czasów otwarcia VIP			
Powód wydania karty:			
Osoba do której sie udaje:			
Nie wybrano 👻			
Grupy dostępu:			
Wybrane (1)			
All			
<< Wstecz	Edycja danych	Odbierz kartę	Wydaj jednodniowy duplikat

- Zmieniamy dane;
- Możemy dodać więcej grup dostępu poprzez przeniesienie ich z tabeli po lewej stronie do tabeli po prawej stronie przy pomocy strzałek. W tabeli dostępnych grup pojawią się tylko te grupy dostępu, które zostały przypisane do danej grupy organizacyjnej w której znajduje się osoba;
- Wybieramy dolny przycisk **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

17. Otwieranie przejścia tylko za pomocą karty zbliżeniowej + kodu pin – ustawienie

17.1. Ustawienie karty

- 1. Wchodzimy do Edycji danych przypisanych do karty (opisane w rozdziale "Edycja personelu"),
- 2. Sprawdzamy czy opcja Możliwa autoryzacja tylko na podstawie kodu PIN jest odznaczona,
- 3. Zaznaczamy opcję PIN,
- 4. Wpisujemy i potwierdzamy wybrany PIN,

5. Upewniamy się, że karcie przydzieliliśmy odpowiednią grupę dostępu, odpowiednią ważność, oraz czy inne dane są poprawne,

6. Klikamy przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany do systemu.

17.2. Ustawienie przejścia

- 1. Wybieramy przycisk Eksplorator,
- 2. Następnie wybieramy przycisk Przejścia,
- 3. Wybieramy przejście, na którym chcemy aby była możliwa autoryzacja za pomocą kodu PIN,
- 4. Klikamy przycisk Właściwości 💆,
- 5. Przechodzimy na zakładkę Szczegóły,
- 6. Zaznaczamy opcję Wymagany pin przy wejściu dla wejścia,
- 7. Zaznaczamy opcję Wymagany pin przy wyjściu dla wyjścia,
- 7. Wybieramy przycisk OK,
- 8. Aby zapisać zmiany na kontrolerach naciskamy przycisk Zapisz 📃,

9. Powyższe ustawienie należy wykonać na wszystkich przejściach, na których chcemy, aby PIN przy przejściu był wymagany,

18. Otwierania przejścia tylko za pomocą kodu pin – ustawienie

18.1. Ustawienie karty

1. Wchodzimy do Edycji danych przypisanych do karty (opisane w rozdziale "Edycja personelu"),

- 2. Zaznaczamy opcję Możliwa autoryzacja tylko na podstawie kodu PIN,
- 3. Zaznaczamy opcję PIN,
- 4. Wpisujemy i potwierdzamy wybrany PIN,

5. Upewniamy się, że karcie przydzieliliśmy odpowiednią grupę dostępu, odpowiednią ważność, oraz czy inne dane są poprawne,

6. Klikamy przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany do systemu.

18.2. Ustawienie przejścia

- 1. Wybieramy przycisk Eksplorator,
- 2. Następnie wybieramy przycisk Przejścia,
- 3. Wybieramy przejście, na którym chcemy, aby była możliwa autoryzacja za pomocą kodu PIN,
- 4. Klikamy przycisk Właściwości 💆,
- 5. Przechodzimy na zakładkę Szczegóły,
- 6. Zaznaczamy opcję W systemie są osoby, które autoryzują się tylko pinem,
- 7. Wybieramy przycisk OK,

8. Aby zapisać zmiany na kontrolerach naciskamy przycisk Zapisz 📃,

9. Powyższe ustawienie należy wykonać na wszystkich przejściach, na których chcemy aby była możliwa autoryzacja za pomocą kodu PIN.

19. Wejście komisyjne

Dostęp do takiego przejścia może być przyznany tylko po autoryzacji określonej liczby osób, które należą do wybranej grupy dostępu.



E	ksplorator Personel Ra	aporty Zdarzeni	a Alarmy	v V	Vyloguj 🔹									
E														
	Kontrola dostępu	Przejścia (64)						Sortuj po: Nazwie przejścia	Nazwie kontrolera 🔿 A	dresie IP kontrolera				
	Kalendarze roczne	Nazwa	Kontroler	Przejście	Tryb podstawowy	Tryb dodatkowy	Harmonogram przełączania	Impuls otwarcia rygla	Otwarcie drzwi klamką	Śluza 🔺				
	Kalendarze tygodniowe	EQU-K162 nr. 41	EQU-K162 nr. 41	2	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
		EQU-K162 nr16/2	EQU-K162 nr. 16	2	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
	Harmonogramy dostępu	EQU-K162 nr18/2	EQU-K162 nr. 18	2	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
		EQU-K162 nr20/2	EQU-K162 nr. 20	2	normalny	otwarty	Nigdy	•		Wyłączona				
	Obszary dostępu - Anti-passback	EQU-K162 nr22/2	EQU-K162 nr. 22	2	normalny	otwarty	Nigdy	-		Wyłączona				
acia		EQU-K162 nr24/2	EQU-K162 nr. 24	2	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona				
į	Obszary - Lokalizacja	EQU-K162 nr25/2	EQU-K162 nr. 25	2	normalny	otwarty	Nigdy		•	Wyłączona				
Kon I	Typy rejestracij	EQU-K162 nr35/2	EQU-K162 nr. 35	2	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
	Typy rejeacadi	EQU-K162 nr43/2	EQU-K162 nr. 43	2	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
	Kontrolery	EQU-K162 nr44/2	EQU-K162 nr. 44	2	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
		EQU-K162 nr46/2	EQU-K162 nr. 46	2	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
	Przejścia	Furtka A0.50	EQU-K162 nr. 16	1	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
		Furtka główna	EQU-K162 nr. 110	1	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
	Strefy sterowań	Gab.Prez A IIp.	EQU-K162 nr. 35	1	normalny	otwarty	Nigdy	•	•	Wyłączona				
8		Garaż bud.A	EQU-K162 nr. 44	1	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona				

- 2. Z listy wybieramy przejście, na którym chcemy włączyć wejście komisyjne,
- 3. Wybieramy przycisk Właściwości 🧭,
- 4. Przechodzimy do zakładki Szczegóły:

Właściwości : Przejście	
Ogólne Szczegóły Uzbrojenie Alarmy Obs Dodatkowe warunki przyznania dostępu: Image: Comparison of the system of th	ary Czas załączenia rygla: 5 Czas dozwolonego otwarcia: 10 Czas załączenia rygla VIP: 2 Czas dozwolonego otwarcia VIP: 2 W systemie są osoby, które autoryzują się tylko PIN-em Kawiatura na wyświetlaczu w układzie losowym Wymagany pin przy wejściu Wymagany pin przy wyjściu
	OK Anuluj

5. Jako Dodatkowe warunki przyznania dostępu wybieramy wejście komisyjne,

6. Wybieramy grupę, która ma nadzorować przejście,

7. Gdy chcemy, aby kontrola odbywała się przy wejściu i wyjściu zaznaczamy opcję **Komis również przy wyjściu**, jeśli chcemy, aby kontrola odbywała się jedynie przy wejściu, <u>odznaczamy</u> tę opcję,

- 8. Ustawiamy minimalną liczbę osób w komisji,
- 9. Wybieramy przycisk OK, aby potwierdzić,
- 10. Wybieramy przycisk **Zapisz**, aby ustawienia wysłać do kontrolerów.

20. Przejście z losową kontrolą

Przejście z losową kontrolą polega na tym, że losowa osoba przechodząca przez przejście po odbiciu kartą może zostać wylosowana do kontroli. W takim wypadku przejście zostaje zablokowane i powiadamiany jest strażnik w celu przeprowadzenia kontroli. Po kontroli karta strażnika odblokowuje przejście, a następnie skontrolowana osoba może przez nie przejść.

20.1. Ustawianie przejścia z losową kontrolą

1. Dodajemy nową grupę dostępu, która posłuży nam do odblokowywania przejścia oraz przydzielamy ją do jednej z grup organizacyjnych (Wytłumaczone w rozdziale "Podstawowa konfiguracja"),

2. Kartę strażnika, który będzie kontrolował przechodzących przez przejście przydzielamy do powyższej grupy (Wytłumaczone w rozdziale "Edycja personelu"),

3. Klikamy Eksplorator	a następnie	Przejścia	. Otworzy nam	się poniższy panel,
------------------------	-------------	-----------	---------------	---------------------

Eksplorator Personel I	Raporty Zdarzen	ia Alarm	y	RCP W	yloguj 🔹						
		ò 谢 ¢		0							
» Kontrola dostępu	Przejścia (19)						Sortuj po: Nazwie przejścia (🔿 Nazwie kontrolera 🛛 🔘	Adresie IP kontrolera	Podgląd czytników przejścia	
Kalendarze roczne	Nazwa	Kontroler	Przejście	Tryb podstawowy	Tryb dodatkowy	Harmonogram przełączania	Impuls otwarcia rygla	Otwarcie drzwi klamką	Śluza	Typ czytnika	
Kalendarze tyrodojowe	Elevator	EQU-K153 nr. 17	1	otwarty	normalny	Nigdy			Wyłączona	Czytnik 1 bez wyświetlacza	
Raiendaize Cygounowe	EQU-K150 nr. 18	EQU-K150 nr. 18	3	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona	Czytnik 2 bez wyświetlacza	
Harmonogramy dostępu	EQU-K150 nr. 18	EQU-K150 nr. 18	4	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona	Czytnik 3 bez wyświetlacza	
	EQU-K150 nr. 18	EQU-K150 nr. 18	5	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona	Czytnik 4 bez wyświetlacza	
Obszary dostępu - Anti-passback	EQU-K150 nr. 18	EQU-K150 nr. 18	6	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona	Czytnik:	
	EQU-K150 nr. 18	EQU-K150 nr. 18	7	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona	bez wyswietłacza 👻	
Obszary - Lokalizacja	EQU-K150 nr. 18	EQU-K150 nr. 18	8	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona	☑ Długie trzymanie karty	
	K150_Door1	EQU-K150 nr. 18	1	normalny	otwarty	testowy Gw			Wyłączona	Typ rejestracji: Typ rejestracji:	
Yypy rejestracji	K150_Door2	EQU-K150 nr. 18	2	normalny	otwarty	Nigdy			Wyłączona		•
Kontrolen	K152_Door1	EQU-K152 nr. 30	1	normalny	otwarty	testowy Gw			Wyłączona	Dostep	efy 🔹
Koncolery	K152-Door2	EQU-K152 nr. 30	2	normalny	normalny	Nigdy			Wyłączona	Kierunek rejestracji: Kierunek rejestracji:	
Przejścia	Przejscie 4	EQU-K150 nr. 16	4	normalny	normalny	Nigdy	-		Wyłączona	Wejście	•
	Przejscie 5	EQU-K150 nr. 16	5	normalny	normalny	Nigdy			Wyłączona	Typ rejestracji może być zmieniony na Typ rejestracji może być	zmieniony na
Strefy sterowań	przejscie 6	EQU-K150 nr. 16	6	normalny	normalny	Nigdy	•		Wyłączona	V Wyłaczenie czujnika sabotażu w czytniku	

- 4. Z listy wybieramy przejście, na którym chcemy włączyć kontrolę,
- 5. Wybieramy przycisk 🐼 Właściwości,
- 6. Przechodzimy do zakładki Szczegóły,
- 7. Jako Dodatkowe warunki przyznania dostępu wybieramy przejście z losową kontrolą,
| 🔅 Właściwości : Przejście | | |
|--|---------|--|
| Ogólne Szczegóły Uzbrojenie Alarmy | Obszary | |
| Ogoine Szczegoły Uzbrojenie Alarmy Dodatkowe warunki przyznania dostępu: Przejście z losową kontrolą Grupa nadzorująca przejście: kontrola Komis również przy wyjściu Minimalny odstęp 2 Maksymalny odstęp 5 | Obszary | Czas załączenia rygla:
5 Czas dozwolonego otwarcia:
10 Czas załączenia rygla VIP:
5 Czas dozwolonego otwarcia VIP:
10 Czas dozwolonego otwarcia VIP:
10 Vsystemie są osoby, które autoryzują się tylko PIN-em
Klawiatura na wyświetlaczu w układzie losowym
Wymagany pin przy wejściu
Wymagany pin przy wejściu |
| | | OK Anuluj |

8. Jako grupa nadzorująca wejście wybieramy grupę, którą stworzyliśmy w punkcie nr 1,

9. Gdy chcemy, aby kontrola odbywała się przy wyjściu zaznaczamy opcję **Komis również przy wyjściu**, jeśli chcemy, aby kontrola odbywała się przy wejściu, <u>odznaczamy</u> tę opcję,

10. Ustawiamy minimalny odstęp i maksymalny odstęp. Odstęp oznacza co ile osób ma następować kontrola,

- 11. Wybieramy przycisk OK, aby potwierdzić,
- 12. Wybieramy przycisk **Zapisz** , aby ustawienia wysłać do kontrolerów.

21. Dodawanie kalendarza rocznego

1. Klikamy panel:

Kalendarze roczne	
Nazwa	

- 2. Dodajemy kalendarz roczny przyciskiem
- 3. Otworzy nam się okno, w którym należy wpisać nazwę kalendarza i potwierdzić przyciskiem ok

Dodawanie : Kalendarza opartego o rok	23	
Nazwa:		
	8	
(OK Anuluj	

4. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🔲 i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem 🔲 Iak

IFTER EQU ACC	×
Czy chcesz zapisać zmiany? Dodane : 1 Edytowane : 0 Skasowane : 0	
Iak <u>N</u> ie	Anuluj

- 5. Aby zdefiniować kalendarz roczny należy w oknie po prawej stronie wybrać miesiąc, w którym chcemy zdefiniować dni i wybrać typ dnia w tabeli, po czym zaznaczyć wybrane dni na podglądzie miesiąca.
- 6. Nowo dodany kalendarz jest wypełniony w całości Typem dnia 1. Istnieje również możliwość uzupełnienia miesiąca lub roku wybranym typem dnia.

Podgląd k	aler	nda	arz	a																																		
		N	Pn	w	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	Ν	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	w	Ś	C	Pt	Sc	N	Pn
Grudzień								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Styczeń				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Luty							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Marzec		_					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Kwiecień			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Maj				_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	_		
Czerwiec		_		-	-			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Lipiec			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				_	
Sierpien			2	2	4	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	1/	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	20	29	30	31		
Vyrzesien		1	2	3	4	2	0	-	8 6	9	10	- 11	10	13	19	12	14	15	18	17	10	10	22	23	24	25	20	27	28	29	30	20	20	21				
Listopad				1	2	3	1	2	3	4	5	5	7	8	0	10	11	12	13	14	15	15	17	19	10	20	21	20	20	2/	20	29	22	228	20	30		
Grudzień		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	20	26	27	28	29	30	31	21	20	23	50		
Styczeń		-	-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ד ד	Typ dr Typ dr	nia 1 nia 2	L 2									P	n		Wt 1		Ś	år 2		Cz 3		F	Pt 4		So 5			N 6			Ра 20	ździ 19	ern	ik			_	+ - +
												7	7		8		9	9		10		1	11		12			13										-
I	l yp dr	nia 3	\$									1	4		15		1	6		17		1	18		19			20										
т	Typ dr	nia 4	ŧ									2	1		22		2	3		24		-	25		26			27										
т	Typ dr	nia 5	5									2	8		29		3	10		31																		
т	Typ dr	nia 6	5																																			
т	Typ dr	nia 7	,								N	/vbr	anv	tvr																								
т	Typ dr	nia 8	3								ſ	.,	B	ak	wy	bra	neg	jo t	урі																			
Т	Typ dr	nia 9)																																			
T	'yp dni	ia 1	0									Uzu	ıpeł	nij n	niesi	ąc v	vybr	rany	/m t	ype	m																	
T	'yp dni	ia 1	1								ſ	U	zup	ełnij	rok	wy	brar	nym	typ	em																		
T	'yp dni	ia 1	2																																			
							-																															

Możemy również ręcznie zmienić dni roku na poszczególne typy poprzez kliknięcie na dany typ dnia i potem na konkretne dni na podglądzie miesiąca:

Podgląd k	alen	dar	za																																		
	N	Pr	w	Śr	Cz	Pt	So	Ν	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	Ν	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	Ν	Pr	W	Śr	Cz	Pt	So	Ν	Pn
Grudzień							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Styczeń			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Luty						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Marzec						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Kwiecień		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						_
Maj				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Czerwiec							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	_
Lipiec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					_
Sierpień					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		_
Wrzesień		L 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							_
Październik			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				_
Listopad					_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		_
Grudzień		1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		-				_
Styczen				1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1/	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Typ dnia: T	yp dni	a 1								Γ	P	n		Wt	t	ś	ŝr		Cz		F	Pt		So	1		N			Ma	arze	c				{	+
т	yp dni	a 2																				1		2			3			20	19					-	+
т	'vo dni	a 3									4	1		5			6		7			8		9			10										-
т	ivo doi	- 4									1	1		12		1	3		14		1	15		16			17										
-	yp un	a -									1	8		19		2	20		21		2	22		23	•		24										
1	yp an	a 5									2	5		26		2	27		28		- 2	29		30			31										
Т	'yp dni	a 6																										_									
Т	'yp dni	a 7								W	/ybr	any	/ typ):																							
т	'yp dni	a 8										В	rak	wy	bra	neg	jo t	ури																			
т	'yp dni	a 9																																			
T	yp dnia	a 10									Uzu	ıpeł	nij r	nies	iąc I	wybi	rany	/m t	ype	m																	
Ţ	yp dnia	a 11									U	zup	ełni	j ro	k wy	bra	nym	typ	em																		
Ţ	yp dnia	a 12																																			

22. Dodawanie kalendarza tygodniowego

- Klikamy panel:
 Kalendarze tygodniowe
 Otworzy nam się poniższy nam się poni się poniższy nam się poniższy nam się poniższy nam się poniższ
- 2. Dodajemy kalendarz tygodniowy przyciskiem **b**,

Nazwa

3. Otworzy nam się okno, w którym należy wpisać nazwę kalendarza i potwierdzić przyciskiem

Dodawanie : Kalendarza opartego o dni tygodnia	23
Nazwa:	
	8
OK	Anuluj

4. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🔲 i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem 🔲

IFTER EQU ACC		×
Czy chcesz za Dodane : Edytowane : Skasowane :	apisać zmiany? 1 0 0	
Tak	<u>N</u> ie	Anuluj

5. Aby zdefiniować kalendarz tygodniowy należy w oknie po prawej stronie wybrać miesiąc w którym chcemy zdefiniować dni i wybrać typ dnia w tabeli, po czym zaznaczyć wybrane dni na podglądzie miesiąca.

Podgląd kale	end	ar	za																																				
	Ν	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	Ν	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	W	Śr	Cz	Pt	So	N	Pr	n١	W	Śr	Cz	Pt	So	Ν	Pn	
Grudzień							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1 2	25	26	27	28	29	30	31	
Styczeń			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	3 2	29	30	31					
Luty						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	5 2	26	27	28					
Marzec						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	5 2	26	27	28	29	30	31		
Kwiecień		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	9 3	30							
Maj			_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	7 2	28	29	30	31				
Czerwiec				-		_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	12	25	26	27	28	29	30		
Lipiec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	93	30	31			-		_	
Sierpien		-	-	4	1	2	3	4	5	6	<u>.</u>	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1/	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2	27	28	29	30	31			
Wrzesien Daździereik	1	2	3	4	2	0	-	8	9	10	11	12	13	19	12	10	15	18	17	10	10	22	23	24	25	26	27	28	25	30		0	20	21				_	
Listopad			1	2	3	1	2	3	4	5	9	7	8	0	10	11	12	13	14	10	19	17	18	10	20	24	20	20	2/	20	5 2	6	30 27	28	20	30			
Grudzień	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	23	20	30	1 3	21	21	20	25	30		_	
Styczeń		-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	7 2	8	29	30	31				
Typy ustawiane au	itoma	atyc	znie	2		1																																-	
Ponie	dział	ek									Pr	n		Wt		Ś	ŝr		Cz		-	Pt		So)		N			C	zer	wie	ec.					Ē	
Wb	orek																-		~			-		1			2			20	019)						+	
Śro	oda										3 1(, n		4			2		13			/ 14		8 19	;		9												
Czw	arte	k									1	7		18		1	.9		20			21		22	2		23												
Pią	įtek										24	4		25		2	16		27		:	28		29	,		30												
Sob	oota																																						
Nied	lziela	9																																					
						-																																	
Typ dnia:						Do	stęp	ne:		w	ybr	any	typ	:																		_							
Тур с	dnia	8				0 n	na 16	5		L		Br	ak	wy	bra	neg	jo t	ури	1							Usu	uń												
Тур с	dnia	9				0 n	na 16	5												_	ſ										_								
Typ d	lnia :	10				0 n	na 16	5				l	Jsta	w d	lzier	h ruo	hon	ny						V	Vycz	zyść	: mie	siąc											
Typ d	lnia :	11				0 n	na 16	5																	Wy	czy	ść ro	ok	_	_									
Typ d	lnia 1	12				0 n	na 33	2																															

Funkcja **Ustaw dzień ruchomy** umożliwia dodawanie dni ruchomych związanych z datą Wielkanocy. Należy w tym celu wybrać typ dnia i określić przesunięcie w zakresie maksymalnie do 70 dni dla danego dnia. Funkcja ta umożliwia wprowadzenie stałego odstępu czasowego między dniem Wielkiej nocy a innymi ruchomymi świętami w odstępie czasowym do 70 dni. Odstęp ten będzie dla każdego roku taki sam.

Wyczyść miesiąc/wyczyść rok – usuwa dodane typy dnia z wybranego miesiąca lub z całego roku.

Dodawanie : Dnia ruch 🗖 🔍 💥
Możliwe jest zdefiniowanie dni ruchomych, związanych z datą Wielkanocy. Data Wielkanocy(w danym roku):
2018-04-01
Przesunięcie(+/-70 Dni): 0
Data Wynikowa(w danym roku):
2018-04-01
OK Anuluj

23. Harmonogramy dostępu

Harmonogram dostępu stosujemy w przypadkach gdy chcemy, aby osoby należące do określonej grupy dostępu były uprawnione do przejścia tylko w ustalonych godzinach.

23.1. Dodawanie harmonogramów dostępu

Harmonogram dostępu służy do umieszczania dostępu do określonych miejsc w pewnych ramach czasowych, z rozróżnieniem na poszczególne dni tygodnia lub typy dnia. Poszczególne osoby lub grupy mogą mieć dostęp do przejścia w 4 zakresach czasowych.

1. Klikamy panel:

	c' 🗆 💿 👘	¢
Harmonogramy dostępu		
Nazwa	Kalendarz	Typ kalendarza
Nigdy		
Zawsze		
jeden dzien	rok 2018	Roczny
testowy Gw	igihghi	Tygodniowy
co godzine	2019	Roczny
ranny	rok 2018	Roczny
Blokada drzwi	rok 2018	Roczny
Dostęp	rok 2018	Roczny
test	tydz 1	Tygodniowy
test 1	test 2	Tygodniowy

- 2. Dodajemy harmonogram przyciskiem **b**,
- Otworzy nam się okno, w którym należy wpisać nazwę kalendarza, przypisać wybrany kalendarz i potwierdzić przyciskiem . W zależności od wybranego kalendarza (czy będzie to roczny czy tygodniowy) podgląd harmonogramu będzie się różnił typami dnia.

Dodawanie : Harmonogramu	×
Nazwa:	
	8
Kalendarz:	
test	-
	OK Anuluj

4. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🗐 i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem 💶

IFTER EQU /	ACC		×
?	Czy chcesz za Dodane : Edytowane : Skasowane :	pisać zmiany? 1 0 0	
	<u>T</u> ak	<u>N</u> ie	Anuluj

23.2. Ustawienie Harmonogramu dostępu

1. Klikamy Eksplorator, a następnie

Harmonogramy dostępu

2. Na podglądzie harmonogramu po prawej stronie wybieramy dzień, który chcemy ustawić,

Podgląd harr	mon	ogr	amı	L L																					
	Dzie	eń ak	tualn	,	•	10	10		10	10			Dzi	eń ko	olejny	~		10	10		10	10	20		40
A12 1 2 1	, ,	Ę	4	Р.	8	10	12	14	16	18	20	-22	24	Ę	4	ь ,	8	10	12	14	16	18	20	22	48
Niedziela				_																					_
Poniedziałek																									
Wtorek																									
Środa																									
Czwartek																									
Piątek																									
Sobota																									
Typ dnia 8																									
Typ dnia 9																									
Typ dnia 10																									
Typ dnia 11																									
Typ dnia 12																									
Przeciągnij aby sko	piowa	ć																							
Dzień ak 0 2 4 1 2	tualny 4 6 '	8	10 1	12 1	4 16	18	20	22	Dzień 24 2	i kole 4	iny 6 '	8	10 '	12 1	14 16	5 18 '	20	22	48 1	Ham Od: 10	y cza 0:00 0:00	isu	Do: 10 10	D:00 D:00	
3																			4	10	0:00		10	D:00	

3. W dolnej części ustawiamy czas włączenia dostępu oraz czas wyłączenia dostępu,

Ramy czasu	
Od:	Do:
1 🚺 06:45 🚖	1 15:15 🚔
2 1 00:00 🚖	1 00:00 🚖
3 1 00:00 🚔	1 00:00 🚖
4 1 00:00 🚔	1 00:00 🚔

4. W przypadku, gdy osoba pracuje w nocy między jedną doba a drugą, ustawiamy czas włączenia dostępu, a następnie podczas ustawiania czasu wyłączenia dostępu zmieniamy numer doby na "2",

Ramy czasu	
Od:	Do:
1 1 21:45 🚔	215:15 🚔
2 1 00:01 🚔	1 00:00 🚔
3 1 00:00 🚔	1 00:00 🚔
4 🛾 00:00 🚔	1 00:00 🚔

5. W przypadku, gdy podczas jednego dnia osoba ma mieć dostęp w więcej niż jednym przedziale czasowym, możemy ustawić do czterech ram czasowych (np. gdy pracownik ma mieć dostęp do szatni przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy, ustawiamy dwie ramy czasu),

Ramy czasu	
Od:	Do:
1 🛛 06:30 🚔	1 07:00 🚔
2 🚺 15:00 🚔	1 15:30 🚖
3 🚺 00:00 🚔	1 00:00 🚔
4 1 00:00 🚔	1 00:00 🚔

6. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🔳 i potwierdzamy kolejne okno przyciskiem 💷

IFTER EQU ACC	
 Czy chcesz zapisać zmiany? Dodane : 0 Edytowane : 1 Skasowane : 0 	
<u>I</u> ak <u>N</u> ie Anuluj]

23.3. Przypisanie harmonogramu dostępu dla przejść

Dla każdego przejścia w każdej grupie dostępu możemy dopasować harmonogram dostępu:

1. Klikamy Eksplorator, a następnie Grupy dostępu

2. Wybieramy grupę dostępu,

Grupy	
Nazwa	Numer
Przykładowa grupa dostępu	1
Przykładowa grupa 2	2
	2

- 3. Po prawej stronie, z listy Dostęp do przejść, wybieramy przejście,
- 4. Ustawiamy harmonogram dla przejścia,

stęp do przejść:	Zezwolenia (dla wybranego pr	zejścia)													
Przejście		Dzi	eń akt	tualny			1	Dzień	kolejny					Harmonogramy dostęp	10
Crade3-P1		0	4	8	12	16	20	24	48	12	16	20	48	Zawsze	
Grades+1	Typ dnia 1/Niedziela														=
Grade3-P2	Typ dnia 2/Poniedziałek													Nigdy	
Przejście 1	Typ dnia 3/Wtorek													Nigdy	
Draciónio 2	Typ dnia 4/Środa														
	Typ dnia 5/Czwartek													Nigdy	
Przejście 3	Typ dnia 6/Piątek														
Przejscie 4	Typ dnia 7/Sobota														
Przejscie 5	Typ dnia 8														
Tradition of	Typ dnia 9														
przejscie 6	Typ dnia 10														
przejscie 7	Typ dnia 11														
przejącja 9	Typ dnia 12														

Po dodaniu harmonogramów dla wszystkich interesujących nas przejść, zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem .

IFTER EQU ACC
Czy chcesz zapisać zmiany? Dodane : 0 Edytowane : 1 Skasowane : 0
<u>T</u> ak <u>N</u> ie Anuluj

24. Obszary dostępu – Anti-passback

Anti-passback służy do tego, aby osoba uprawniona do przejścia weszła do obszaru tylko raz. Dwukrotne wejście do obszaru jest niemożliwe. Podobnie ta sama osoba nie może dwa razy wyjść poza obszar. Uniemożliwia to osobom nieuprawnionym przekroczenie danego przejścia przy pomocy karty nienależącej do niej.

Uwaga: Anti-passback ustawiamy w ramach jednego kontrolera.

24.1. Dodanie obszarów dostępu anti-passback

1.	Klikamy Eksplorator,	a następnie	Obszary dostępu		. Otwor	zy nam się p	oniższy panel:
		Obszary d	ostępu - Anti	-passback			
		Nazwa					
		Poza obsza	arem				
		Położenie r	nieznane				

2. Dodajemy obszar dostępu przyciskiem . Otworzy nam się okno, w którym wpisujemy nazwę obszaru,

Dodawanie : Obszaru	X
Nazwa:	
	8
	OK Anuluj

- 3. Potwierdzamy przyciskiem
- 4. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🔲 i potwierdzeniem kolejnego okna



24.2. Ustawienie na przejściach

1. Klikamy Eksplorator, a następnie

. Otworzy nam się panel z listą przejść,

k		ò 谢 🗳		٩					
Pr	zejścia (8)					S	ortuj po: Nazwie przejścia 🛛 🔿 N	Nazwie kontrolera 🛛 🔿 Adr	esie IP kontrolera
	Nazwa	Kontroler	Przejście	Tryb podstawowy	Tryb dodatkowy	Harmonogram przełączania	Impuls otwarcia rygla	Otwarcie drzwi klamką	Śluza
	Przejscie 4	EQU-K150 nr. 16	4	normalny	normalny	Nigdy	-	-	Wyłączona
	Przejscie 5	EQU-K150 nr. 16	5	normalny	normalny	Nigdy	•	•	Wyłączona
	przejscie 6	EQU-K150 nr. 16	6	normalny	normalny	Nigdy	•		Wyłączona
	przejscie 7	EQU-K150 nr. 16	7	normalny	normalny	Nigdy			Wyłączona
	przejscie 8	EQU-K150 nr. 16	8	normalny	normalny	Nigdy	•	•	Wyłączona
	Przejście 1	EQU-K150 nr. 16	1	normalny	normalny	Nigdy	•		Wyłączona
	Przejście 2	EQU-K150 nr. 16	2	normalny	normalny	Nigdy	•	•	Wyłączona
	Przejście 3	EQU-K150 nr. 16	3	normalny	normalny	Nigdy	•		Wyłączona

2. Wybieramy przejście do anti-passbacku, które ma pełnić funkcję wejścia,

Przejścia

3. Po prawej stronie ustawiamy kierunek rejestracji jako Wejście,

Podgląd	czytników przejścia									
	Typ czytnika									
Czytnik 1 bez wyświetlacza										
Czytnik 2	Czytnik 2 bez wyświetlacza									
Czytnik 3	Czytnik 3 bez wyświetłacza									
Czytnik 4	bez wyświetlacza									
Czytnik: bez wyświet	zytnik: bez wyświetlacza ▼									
Typ rejectra		Długie trzymanie karty								
KD	▼	KD -								
Rejestracja:		Rejestracja:								
Dostęp	•	Dostęp 👻								
Kierunek rej	estracji:	Kierunek rejestracji:								
Wejście	•	Wejście 🔻								
Typ rejeation Typ rejeation	stracji może być zmieniony na y	Typ rejestracji może być zmieniony na przeciwny								
Wyłączer	nie czujnika sabotażu w czytniku									

- 4. Następnie wybieramy przejście do anti-passbacku, które ma pełnić funkcję wyjścia,
- 5. Ustawiamy kierunek rejestracji jako Wyjście,
- 6. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🔳 i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem 💷,

IFTER EQU ACC
Czy chcesz zapisać zmiany? Dodane : 0 Edytowane: 2 Skasowane: 0
Iak <u>N</u> ie Anuluj

- 7. Wchodzimy do właściwości jednego z przejść, które chcemy ustawić:
 - a) Klikamy na przejście,
 - b) Klikamy przycisk Właściwości 🙆,
 - c) Przechodzimy do zakładki Obszary,
 - d) Zaznaczamy przycisk Włącz anti-passback,
 - e) Ustawiamy odpowiednio Obszar Wewnętrzny i Obszar Zewnętrzny,

Właściwości : Przejście	140 C		
Ogólne Szczegóły Uzbrojenie Alarmy Obszary Obszary dostępu - Anti-passback Włącz anti-passback Obszar wewnętrzny: Położenie nieznane Obszar zewnętrzny: Położenie nieznane	Obszary - Lokalizacja Zdarzenie oznaczające wejście do o Przejście przez przejście Wejście do obszaru Nie wybrano Wyjście do obszaru Nie wybrano Stacja nadzorująca przejście Nie wybrano	ibszaru: v v v v v	
			OK Anuluj

- f) Potwierdzamy przyciskiem
- g) Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem Ei potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem .

IFTER EQU ACC
Czy chcesz zapisać zmiany? Dodane : 0 Edytowane : 1 Skasowane : 0
<u>T</u> ak <u>N</u> ie Anuluj

 h) Powyższe ustawienia ustawiamy we właściwościach dla każdego przejścia, dla którego chcemy włączyć anti-passback.

24.2.1. Włączanie anty–passbacku dla przejść

- Wchodzimy w zakładkę Eksplorator \rightarrow Przejścia;
- Wybieramy przejście, dla którego chcemy włączyć anty-passback i wchodzimy w jego właściwości;
- W zakładce **Obszary** zaznaczamy opcję **Włącz anti-passback** i definiujemy obszar wewnętrzny oraz zewnętrzny;

Eł	splorator	Personel	Rapo	rty	Zdarzeni	a Ala	army	,	RCP	Wylo	guj r	2018-1	.1-28	11:40:10	Zapisano zmi
E						6	¢°		¢	X					
*	Kontrola dostęr	pu	P	rzejścia	(19)										Sortuj po: Nazwie przejścia
	Kalendarze rocz	ne		Nazwa		Kontroler		Przejście	Tryb podstawowy		Tryb dodat	kowy	Harmo	nogram przełączani	a Impuls otwarcia rygla
	Kalendarze tygo	odniowe		Przejście	1	EQU-K150 r	nr. 16	1	normalny		normalny		Nigdy		·
	Harmonogramy	dostenu		Przejście	2 sciwości : Przejś	EQU-K150 r	ır. 16	2	normalny		normalny		Nigdy		
	- namono granny	dobcępa	_	Ogólne	Szczegóły	Uzbrojenie	Alarm	y Obsza	гу						
_	Obszary dostęp	u - Anti-passback		ОЬ	szary dostępu - A	inti-passback				Obszary -	Lokalizacja				
figuracja	Obszary - Lokali	izacja		Włącz anti-passback Zdarzenie oznaczające wejście do obszaru: Obszar wewnętrzny: Przejście przez przejście • obszar1 Nie wybrano •											
Kont	Typy rejestracji	i								•					
	Kontrolery			oi oi	bszar zewnętrzny bszar2	:	-			Wyjście do obszaru Nie wybrano			•		
	Przejścia			L						Stacja n	adzorująca	przejście		_	
	Strefy sterowai	ń								Nie wyb	orano			•	
*	Harmonogramy	sterujące													
temu	Zakresy dostęp	u													
enia sys	Operatorzy													0	K Anuluj

- Zatwierdzamy przyciskiem OK;
- Zapisujemy zmiany przyciskiem Zapisz.

24.3. Globalny Anti-passback

Funkcja Anti–passbacku będzie działała na przejściach należących tylko do jednego kontrolera. Dlatego też, aby użyć anti-passbacku na przejściach z różnych kontrolerów, musimy skorzystać z funkcji **Globalnego Anti–passbacku.** Aby funkcja działała poprawnie, należy podłączyć urządzenie Serwer globalnego Anti–passbacku.

24.3.1. Ustawienie funkcji globalnego anti–passbacku

24.3.1.1. Dodawanie urządzenia Serwer globalnego antypassbacku

- Wchodzimy w zakładkę Eksplorator \rightarrow Kontrolery,
- Dodajemy nowy kontroler przyciskiem **Dodaj**;
- Wybieramy sposób dodawania urządzeń → Wyszukiwanie urządzeń: sposób ten umożliwia wyszukanie urządzeń już podłączonych;

E	ksplorator Persone	l Rapo	orty	Zdarzenia	a Alarmy	RCP	Wyloguj	- 2018	-11-28 08:46:15	5 Zapisa	ano zn
E					D 谢 🗳 🗔		Q				
»	Kontrola dostępu		Contro	olerv (5)							
*	Kalendarze roczne		Naz	wa	Połączony Wersja So	itware Adres	Serwer	Тур	schemat czasowy do apb	Przejście 1	Pr
	Kalendarze tygodniowe		Doe	dawanie : Kontrolera	146	10.000	8 140	12.45			×
	Harmonogramy dostępu					Witamy w krea	atorze dodawania	a kontroleri	ów Acc		
	Obszary dostępu - Anti-passbac	k									
iguraci	Obszary - Lokalizacja			Wybierz sp	oosób dodawania urza	ądzeń					
Kont	Typy rejestracji			Wyszuk	iwanie urządzeń						
	Kontrolery										
	Przejścia			🔘 Dodawa	inie ręczne						
	Strefy sterowań										
×	Harmonogramy sterujące										
stemu	Zakresy dostępu								Dale	:j Ar	nuluj

• Przechodzimy **Dalej**;

• Jeśli mamy już dodane kontrolery z których chcemy korzystać, wystarczy dodać tylko urządzenie, które funkcjonuje w trybie serwera globalnego antypassbacku.

W innym przypadku należy dodać wszystkie kontrolery, które będziemy wykorzystywać.



• Wybieramy przycisk **Dodaj wybrany;**

dawanie : Kontrolera										
Nazwa	IP	Status	UDP	Tryb	Konf. producenta	Konf. instalacji				
EQU-K162 nr. 72	192.168.0.197	Gotowy	UDP	serwis	ОК	ОК				
EQU-C150 nr. 19	192.168.0.202	Gotowy	UDP	blokada edycji	ок	ОК				
EQU-APB	192.168.0.68	Gotowy	UDP	serwer globalnego antypas:	ОК	Brak klucza instalacji				
Dodaj wybrany	Wyszukaj									

- W kolejnym oknie możemy zmienić nazwę urządzenia oraz wybrać stacje robocze;
- Klikamy **OK** aby dodać wybrane urządzenie do listy;

Nazwa:		
EQU-APB		
Kontroler Typ: EQU-APB Adres IP: 192 168 0 68	Stacje robocze Serwer podstawowy: Serwer 1 Serwer zapasowy: Nie wybrano	
		OK Ani

• Zamykamy okno i zapisujemy zmiany przyciskiem Zapisz

Teraz naszym Serwerem globalnego anty-passbacku jest kontroler EQU-APB.

•

	6	¢ 🗆 🛞	a
Kontrolery (5)			
Nazwa	Połączony	Wersja Software	Adres
EQU-APB	Serwer1		192.168.0.68
EQU-K150 nr. 16			192.168.0.114
EQU-K150 nr. 18			192.168.0.182
EQU-K152 nr. 30			192.168.0.135
EQU-K153 nr. 17			192.168.0.158

24.3.1.2. Dołączanie kontrolerów do globalnego antypassbacku

- Wchodzimy we właściwości pozostałych kontrolerów, które chcemy dodać do globalnego anty-passbacku;
- W zakładce Ogólne w Opcjach dodatkowych zaznaczamy okienko Dołącz kontroler do globalnego antypassbacku: opcję zaznaczamy dla każdego kontrolera, który ma być obsługiwany przez globalny anty-passback;

Właściwości : Kontrolera				23
Ogólne Alarmy				
Nazwa:			-	
EQU-K150 hr. 16				
Kontroler Typ:	Zakres dostępu Zakres domyślny	-		
EQU-K150 👻	Serwer podstawowy:			
Numer:	Serwer1			
16	Domena:			
Adres IP:	Opcie dodatkowe:			
192 168 0 114				
	Serwer zapasowy:			
	Serwer2			
	🔽 Dołącz kontroler do globalnego	antypassbacku		
Pobierz konfigurację z kontrolera				
			ОК	Anuluj

• Zapisujemy zmiany przyciskiem Zapisz;

• Wchodzimy we właściwości Serwera globalnego anty-passbacku;

ŀ		<mark>ک</mark> ا		° 🗆 🛞	¢.
K	ontrolery (5)				
	Nazwa	Po	ołączony	Wersja Software	Adres
F	EQU-APB	Se	erwer1		192.168.0.68
Ľ	EQU-K150 nr. 16				192.168.0.114
	EQU-K150 nr. 18				192.168.0.182
	EQU-K152 nr. 30				192.168.0.135
	EQU-K153 nr. 17				192.168.0.158

 W zakładce Globalny APB mamy możliwość zmiany wyświetlanej nazwy kontrolera. W tym miejscu możemy także zmienić Adres IP serwera globalnego antypassbacku. W tym celu należy wybrać odpowiedni serwer podstawowy oraz zapasowy. Tylko te serwery będą mogły zmieniać adres IP kontrolera. Należy wybrać przycisk zmień adres. Rozwinie się lista poszczególnych adresów do zmiany: Adres serwera, Maska, Adres bramy, Adres rozgłoszeniowy.

Wła	ściwoś	ci : Kon	trolera		-		-	Circum.		23
Glo	balny A	APB S	Serwis							
	Nazwa	a:								
	EQU-	APB								
	Kont	troler						Stacje robocze		
	Ту	p:						Serwer podstawowy:		
	E	QU-APB						ElizaACC 🔻		
	-4	Adres IP						Serwer zapasowy:		
		192	168	0	68	Zmień adres		Nie wybrano 🔻		
		255	255	255	0	Maska				
		192	168	0	1	Adres bramy				
		192	168	0	255	Adres rozgłoszenio				
									OK	Anuluj



Należy go potwierdzić. Adres został zmieniony pomyślnie.

• W zakładce Serwis należy kliknąć przycisk **Wyślij konfigurację do serwera** – przycisk ten wysyła listę kontrolerów dołączonych do globalnego anty–passbacku.

Właściwo	ości : Kontrolera			23
Globalny	y APB			
Ser	wis			
	Wyślij konfigura	cję do serwera		
	Start serwer	Stop serwer		
ſ	Restart	Aktualizacja		
			ОК	Anuluj

Start serwer – uruchamia serwer;

Stop serwer – zatrzymuje serwer;

Restart – restartuje serwer;

Aktualizacja – umożliwia aktualizację serwera: po naciśnięciu przycisku otwiera się folder, z którego możemy wybrać plik z aktualizacją.

• Zapisujemy zmiany przyciskiem **Zapisz**;

25. Harmonogramy sterujące

Zmiany dokonywane w dniach tygodnia są realizowane niezależnie od definicji harmonogramu na dany rok i są powtarzane co tydzień. Jeżeli dla danego roku nie zostanie zadeklarowany harmonogram, to będzie on realizowany zgodnie z deklaracjami w dniach tygodnia. Dni specjalne (np. święta) są wyjątkami od harmonogramu zadeklarowanego dla dni tygodnia i muszą być konfigurowane dla konkretnej daty.

25.1. Dodawanie harmonogramu sterującego

25.1.1. Zakładka: Dzienne

W celu utworzenia harmonogramu, należy:

- 1. Wybrać ikonkę 🚯
- 2. W powstałym oknie wpisać nazwę tworzonego harmonogramu w pole Nazwa harmonogramu,



- 3. za pomocą strzałek ustawić miesiąc i rok tworzonego harmonogramu, wejść w Edycję wybranego dnia tygodnia wybierając przycisk i przy wybranym dniu tygodnia,
- 4. w oknach **Start**, **Stop** ustawić zakres czasu harmonogramu: godzina (zaznaczyć godzinę i za pomocą strzałek ustawić odpowiednią godzinę), następnie minuty (zaznaczyć minuty i za pomocą strzałek ustawić wedle uznania),
- 5. kliknąć przycisk 💟 Ustaw ustawiony zakres czasu zostanie przeniesiony na zakres

czasowy dnia,

6. aby ustawić więcej niż jeden zakres, należy kliknąć przycisk **Dodaj.** Wyświetli się następny zakres do ustawienia.

W przypadku nałożenia się częściowo 2 zakresów czasów powstanie zakres czasowy z czasem początkowym 1 zakresu i czasem końcowym 2 zakresu.

Harmonogram luty	
Poniedziałek	
Start Stop 17:30 ➡ 18:30 ➡	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Start Stop 08:10 🖈 15:10 🛬	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25.1.1.1. Ustawianie ciągłości zakresu czasowego na 2 dni

W przypadku tworzenia zakresu czasowego zaczynającego się jednego dnia, a kończącego drugiego, należy ustawić zakresy czasowe dwóch dni.

Przykład: chcemy utworzyć zakres czasowy od godziny 17 jednego dnia do 10 następnego. Pierwszy dzień będzie miał zakres od 17 do 23:59, a drugi dzień od 00:00 do godziny 10. Przerwa 1 minuty między zakresami nie ma wpływu na przerwanie ciągłości Harmonogramu.

Dzienne Podgląd roku Dodaj Dzień									8
Poniedziałek Image: Constraint of the second s	Â	Pn 1	Wt 2	Śr 3	Cz 4	Pt 5	So 6	N 7	
		8	9	10	11	12	13	14	
		15 22	16	24	18 25	19 26	20	21	
	_	29	30	31	20	20		20	
	-								
Sroda (27 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		Nazwa	harmonog	ıramu:					
Czwartek 🔗 🗊 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24									
		Paźdz	tiernik	\$					
Piątek 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24									
			2018	+					
Sobota Constraint 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24									
Niedziela 🖉 🕞									
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24									
	-							OK	Anuluj

25.1.2. Dni specjalne

Są to harmonogramy ustawiane jednostkowo, użyteczne np. w czasie świąt. Dla każdego dnia specjalnego można zdefiniować dowolną nazwę i wyróżnić tło kolorem. Aby dodać dzień specjalny należy wcisnąć przycisk Dodaj dzień. Nowy dzień specjalny znajdzie się na końcu listy.

Sobota Image: Constraint of the state	
Niedzieła Image: Construction of the state of the	
dzień specjalny Image: Special s	
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Nazwa harmonogramu:	
Dzień specjalny2 Image: Constraint of the special system of the specia	
Dzień specjalny3	
Dzień specjalny4 ∅ ∅ □	
Dzień specjalnys 107 113 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24	

Jeżeli chcesz dodać dzień specjalny do harmonogramu, naciśnij przycisk Ustaw (Start), natomiast jeśli chcesz go usunąć, kliknij Usuń (Stop). Dzień specjalny można przypisać do dowolnego dnia miesiąca, klikając na nazwę dnia i przenosząc na wybrany dzień do kalendarza obok. Dni specjalne, zaznaczone wybranym kolorem, pojawią się w podglądzie rocznym.

		22
dzień specjalny	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 I I I I I I I I I I I I I I I I	16 17 18 19 20 21 22 23 24
Start Stop 10:00 ⊕ 14:00 ⊕	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 I I I I I I I I I I I I I I I I	16 17 18 19 20 21 22 23 24

25.1.3. Podgląd roku

Zakładka **Podgląd roku** umożliwia podgląd przydzielenia dni specjalnych do kalendarza. Poza zestawieniem rocznym jest podgląd na poszczególne miesiące tego roku. Jeśli harmonogram jest tworzony na 2 lub więcej lat można robić podgląd ustawiając w okienku odpowiedni rok.



25.1.4. Kopiowanie harmonogramu

Jeśli harmonogram ma mieć takie same ustawienia w inne dni, najlepiej skopiować ustawienia jednego dnia do innych. Kliknij na przycisk Kopiuj i przypisz harmonogram do istniejącego dnia, który znajduje się na liście. Można również skopiować harmonogram do nowego dnia - pozycja pojawi się na liście automatycznie, wraz z odpowiednim harmonogramem.

IFTER EQU	232
 Do is 	tniejącego dnia
w	Vybierz nazwę dnia, do którego mają być skopiowane ustawienia.
	Czwartek 👻
🔘 🔘 Utwó	śrz nowy dzień, wykorzystując kopiowane ustawienia.
N	lazwa nowego dnia
	OK Anuluj

26. Sterowanie

26.1. Sterowanie ręczne

Aby sterować przejściami należy wybrać Eksplorator, a następnie Sterowanie W tym miejscu znajdują się przyciski służące do sterowania przejściami:



- Jednorazowe otwarcie drzwi;
- otwarcie drzwi na stałe;
- zamknięcie drzwi;
- Image: włączenie blokady drzwi;
- wyłączenie blokady drzwi;
- Image: Image:
- koniec ewakuacji przywrócenie normalnego stanu działania drzwi;
- L- uzbrojenie strefy alarmowej;
- Image: strefy alarmowej;
- La- wyjście ustawienie ("on/off") przełączone w tryb aktywny;
- ▲- wyjście ustawienie ("on/off") przełączone w tryb nieaktywny.

26.2. Ustawienie sterowania automatycznego

- 1. Należy ustawić harmonogram sterujący dla automatycznego wysterowania przejścia. Tworzenie harmonogramu sterującego jest wyjaśnione wyżej,
- 2. Wybieramy Eksplorator, a następnie Sterowanie . Otworzy nam się poniższy panel:

IFTEF	EQU CCTV ACC bez ograniczeń - r	nonito	oring_acc			a Newton Record						
Eksp	lorator Personel	Rap	porty Zdarzenia	Alarmy	RCP Wyloguj - 2	017-05-23 13:20:35 Zap	oisano zmiany w p	rzejściach				
	QUACC	2				a 🛋 🛋 🕹 🕹						
Gr	upy organizacyjne	Â	Sterowanie przejściem									
. –			Przejście	Strefa	Stan	Stan wejścia	Harmonogram otwarcia drzwi	Harmonogram blokady d	r Harmonogram ewakuacj	Harmonogram uzbrojenia strefy	Harmonogram trybu aktywnego	
Gr	upy dostępu		EQU-K150 nr. 16/5	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji						
			EQU-K150 nr. 16/6	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji						
Pri	epustki modyfikujące		EQU-K150 nr. 16/7	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji						
~		1	EQU-K150 nr. 16/8	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji						
St	rowanie											
Ka	endarze roczne											
Ka	endarze tygodniowe											

- 3. Ustalamy, dla którego przejścia oraz harmonogram jakiego sterowania chcemy ustawić,
- 4. Wybieramy podwójnym kliknięciem odpowiednią rubrykę dla przejścia i harmonogramu,

S	terowanie przejściem					
	Przejście	Strefa	Stan	Stan wejścia	Harmonogram otwarcia drzwi	Harmonogram blokady
	EQU-K150 nr. 16/5	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji 🤇		>
	EQU-K150 nr. 16/6	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji		
	EQU-K150 nr. 16/7	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji		
	EQU-K150 nr. 16/8	Brak strefy	Brak komunikacji	Brak komunikacji		

5. Otworzy nam się okno, w którym należy wybrać harmonogram sterujący:

Import konfiguracji przejś	ć	
🔍 Szukaj		
Wybrane V Przykł. harmonogram s	terujący 1	
Niewybrane Przykł. harmonogram s	terujący 2	
Zaznacz wszystkie	Odznacz wszystkie	OK Anuluj

- 6. Potwierdzamy przyciskiem
- 7. Potwierdzamy kolejne okno przyciskiem 💷

IFTER EQU ACC		×
🕐 Czy z	simportować konfiguri	acje przejść?
	<u>T</u> ak	<u>N</u> ie

8. Zapisujemy zmiany na kontrolerach przyciskiem 🔳 i potwierdzeniem kolejnego okna przyciskiem 💷.



27. Dostarczanie alarmów

W dostarczaniu alarmów ustala się, kiedy alarm ma zostać wywołany, gdzie dostarczony i w jaki sposób. W oknie widoczne są dwie zakładki: Ogólne i Dostarczanie.

27.1. Ogólne

Zakładka Ogólne pozwala na zdefiniowanie podstawowych parametrów dostarczania alarmów.

Nazwa – nazwa zawierająca do 31 znaków z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami.

Opis - dodatkowy tekst własny systemu lub administratora, zawierający do 63 znaków z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami.

Wywołanie alarmu w przypadku braku reakcji – należy wybrać miejsce, w którym ma zostać wywołany alarm.

Zakres dostępu – zakres dostępu dla właściwości alarmu. Użytkownik bez odpowiedniego zakresu dostępu nie będzie widział tego dostarczania.

Czas – czas w minutach, w trakcie którego operator ma za zadanie podjęcie czynności potwierdzających przyjęcie alarmu. Jeżeli w danym czasie nie podejmie czynności, uruchamiany jest alarm z opcji **Wywołaj alarm.** który może być uruchomiony na innym komputerze informującym o braku podejmowania czynności przez operatora.

Dostarczanie alarmów			X
Ogólne Dostarczanie			
Nazwa:		_	
Opis:			
-Wywołanie alarmu w przypadku braku reakcji Alarm	Czas		
Nie wybrano	0	(minuty)	
Zakres dostępu:			
Zakres domyślny	-		
		ОК	Anuluj

27.2. Dostarczanie

W zakładce **Dostarczanie** administrator może dodawać, usuwać i zmieniać właściwości zasad dostarczania alarmu. Dla jednej stacji roboczej można zadeklarować wiele dostarczeń alarmu, określając dla każdego dostarczania inne zasady.

Dostarczanie alarmów		X
Ogólne Dostarczanie		
b 🕅 ổ		
Nazwa stacji	Nazwa dostarczania	

Użycie przycisku Dodaj otwiera okno Tworzenie zasad dostarczania alarmu.

Tworzenie zasad dostarczania alarmu	1.4.3	<u> </u>
Poniższe ustawienia pozwalają na wybór działań, które zostaną wykonane po przyjściu sygnału alarmowego, a także na określenie w jakim czasie działania te mają być wykonywane, przez podpięcie odpowiedniego harmonogramu. Stacja robocza IFTER EQU Nie wybrano	Uruchom program Uruchom punkt alarmowy skojarzony z urządzeniem Zapisz do logu alarmów aktywnych przy przyjściu alarmu Sygnał systemowy przy przyjściu alarmu Odegranie audio przy przyjściu alarmu Odwórz grafikę E-mail przy przyjściu alarmu SMS przy przyjściu alarmu Maksymalizuj program przy przyjściu alarmu (donyślnie pokazywany w tłe) Pokaż okno program na pierwszym planie przy przyjściu alarmu	
Harmonogram: Nie wybrano 👻 Konfiguracja wiadomości e-mail	Pokaż okno programu na pierwszym planie przy przyjściu alarmu	
Konfiguracja wiadomości SMS Autoryzacja	Czas wyłączenia ponowienia wiadomości: 00:00	
Brak Operator zalogowany Dowolny operator	OK And	uluj

W oknie można ustawić:

Stacja robocza IFTER EQU – stacja robocza, na której ma być wywołany alarm;

Nazwa - nazwa własna dostarczania; zaleca się, aby jednoznacznie identyfikowała zadeklarowane właściwości;

Harmonogram – wybranie harmonogramu powoduje realizację zasad dostarczania w zaprogramowanych w nim przedziałach czasowych;

Czas wyłączenia ponowienia wiadomości – dotyczy wysyłania e-maili i/lub SMS.

Przyjście pierwszego alarmu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu do wyłączenia powiadomienia wiadomości. Podczas odliczania tego czasu przyjście kolejnego alarmu nie spowoduje wysyłania kolejnego e-maila lub SMS-a. Po zakończeniu odliczania czasu wyłączenia powiadomienia wiadomości, ponowne przyjście alarmu spowoduje wysłanie e-maila i/lub SMS i rozpoczęcie ponownego odliczania.

Autoryzacja – umożliwia określenie kto może zatwierdzać alarmy:

- Brak- każdy;

- Operator zalogowany - tylko osoba zalogowana hasłem;

- Dowolny operator – dowolna osoba mająca dostęp do programu.

Opcje dostarczania

Uruchom program – wywołanie alarmu spowoduje uruchomienie programu przypisanego do wejścia, z którego przyszedł alarm. Programy dostępne w systemie definiuje się w Eksploratorze, w gałęzi Stacja robocza Sieci IFTER EQU;

Uruchom punkt alarmowy skojarzony z urządzeniem – punkt alarmowy zdefiniowany dla danego alarmu w urządzeniu;

Zapisz do logu alarmów aktywnych przy przyjściu alarmu – zapisanie do dzienników alarmów aktywnych zaistniałego zdarzenia;

Sygnał systemowy po przyjściu alarmu – po przyjściu alarmu, odegrany zostanie sygnał systemowy. Jeżeli zostanie zaznaczona również opcja odegrania audio przy przyjściu alarmu, wówczas system pominie tę opcję i odegra audio;

Odegranie audio po przyjściu alarmu – po przyjściu alarmu, odegrany zostanie sygnał audio (ustawienie pliku typu WAV. w zakładce *Ogólne* Definicji alarmów);

Otwórz grafikę – przyjście alarmu spowoduje otwarcie grafiki, która jest zadeklarowana w zakładce Kojarzenia w urządzeniu, z którego przyszedł alarm;

E-mail przy przyjściu alarmu / SMS przy przyjściu alarmu – powiadomienie o wywołaniu alarmu;

Maksymalizuj program przy przyjściu alarmu – powiększa okno programu przy włączeniu alarmu;

Pokaż okno programu na pierwszym planie przy przyjściu alarmu – okno programu zostaje przesunięte na wierzch, pokazując się na pierwszym planie.

27.2.1. Konfiguracja wiadomości e-mail

Konfiguracja	a wysyłania wiadomości e-mail	×
Konfiguracji	a serwera	
1		Serwer pocztowy:
		Adres nadawcy:
		Nazwa nadawcy:
25	Port: (wartość domyślna 587)	
Brak szyfro	wania 🗾 Bezpieczeństwo połączenia	
Uwierzy	elnianie	
].	àdres (login) do unierzutelpienia
Hales (login) do uwierzytemenia		
n asio konta hoostowego		
Ustawienia	wiadomości	
		Adres do wysłania
		Temat wiadomości
		Treść wiadomości
		note matchildsor
Testuj		OK Anuluj



Należy wpisać dane do konfiguracji wiadomości: **Konfiguracja serwera** – dane serwera i nadawcy;

Bezpieczeństwo połączenia – z rozwinięcia wybrać jedną z opcji:

brak szyfrowania, StartTLS, SSL/TLS

Uwierzytelnianie – po zaznaczeniu opcji uwidocznią się okna do wpisania:

Adres (login) do uwierzytelnienia, Hasło konta pocztowego;

Ustawienie wiadomości – podanie adresu do wysłania, tematu i treści wiadomości;

Testuj - prawidłowość konfiguracji e-maila.

Treść wiadomości e-mail można konfigurować również za pomocą makr poprzedzonych znakiem %, za które system wstawi:

%k - nazwę kontrolera, centrali,

%w - nazwę linii alarmowej, czytnika, linii pożarowej, elementu na linii pożarowej,

%s - nazwę strefy, podsystemu, grupy,

%d – datę i czas wystąpienia alarmu,

%0 – opis alarmu pobrany z systemu integrowanego,

%u – nazwę użytkownika, który wywołał alarm.

27.2.2. Konfiguracja wiadomości SMS

Powiadomienie o przyjściu alarmu można wysłać także SMS-em:

Konfiguracja wysyłania wiadomości SMS	×
Integracia SMS:	
Ustawienia wiadomosci Numer telefonu	
Treść wiadomości	
	Ok Anuluj

Integracja SMS – wybranie modemu GSM przez który będą wysyłane SMS-y (konfiguracja jest zdefiniowana w Integracjach);

Ustawienia wiadomości – numer telefonu i treść wiadomości:

Treść wiadomości SMS można konfigurować również za pomocą makr poprzedzonych znakiem %, za które system wstawi:

%k - nazwę kontrolera, centrali,

%w - nazwę linii alarmowej, czytnika, linii pożarowej, elementu na linii pożarowej,

%s - nazwę strefy, podsystemu, grupy,

%d – datę i czas wystąpienia alarmu,

%o – opis alarmu pobrany z systemu integrowanego,

%u – nazwę użytkownika, który wywołał alarm.

28. Definicja alarmów

Definicja alarmów służy do określenia sposobu, w jaki alarm ma być prezentowany użytkownikowi. Rozróżniamy dwa typy definicji alarmów:

- standardowa: służy do przypisywana do urządzenia (zakładki: Ogólne, Wygląd i dźwięk);

- struktura: służy do definiowania wielopoziomowego identyfikowania alarmu (np. pomieszczenie, piętro, budynek, obiekt).

ŀ	◀ ◀ ▶ ▶ 🔂 谢 🕫 (
D	Definicja alarmów				
	Nazwa	Nadrzędny	Opis	Dostarczanie alarmów	Тур
	1st floor			ACC	Alarmy z urządzeń
	2nd floor			ACC	Alarmy z urządzeń
	3rd floor			ACC	Alarmy z urządzeń
	ACC		Alarm systemowy dla urządzeń	ACC	Alarmy z urządzeń
	SNMP		System alarm for SNMP device	SNMP	Alarmy z urządzeń

28.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne

Definicja alarmów	22
Ogólne Wygląd i dźwięk	
Nazwa	
1st floor	
Opis	
Definicja struktury alarmu	
Obsługa komentarzy	
Brak	
🔲 Pokazuj rozwiniętą listę komentarzy alarmu	
Dostarczanie alarmu	
ACC -	
Harmonogram procedur alarmowych	
Nie wybrano	
Procedura:	
Skrypt przy wywołaniu alarmu	
Nie wybrano	
Skrypt przy potwierdzeniu alarmu	
Nie wybrano	
Priorytec 0 (0 - paiwuższu priorutet)	
	OK Anuluj

W tym miejscu należy ustawić parametry alarmu:

Nazwa – nazwa zawierająca do 31 znaków z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami;

Opis - dodatkowy tekst własny - systemu lub administratora - zawierający do 63 znaków, z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami;

Definicja struktury alarmu – wybierane w przypadku alarmów strukturalnych;

Obsługa komentarzy – komentarz do alarmu może być opcjonalny lub wymagany;

Dostarczanie alarmu – należy wybrać zdefiniowane wcześniej dostarczanie alarmu;

Harmonogram procedur alarmowych – należy wybrać wcześniej zdefiniowany harmonogram sterujący;

Procedura w harmonogramie / poza harmonogramem - należy wybrać wcześniej zdefiniowaną procedurę alarmu;

Skrypt przy wywołaniu / potwierdzeniu alarmu – wywołanie przypisanego skryptu, zdefiniowanego w Eksploratorze (Zakładka Skrypty);

Procedury alarmowe - wybranie procedury alarmów utworzonych w zakładce Procedury;

Priorytet – wartość liczbowa od 0 do 255, służąca do określenia priorytetu alarmu na listach alarmów aktywnych. Wartość 0 to najwyższy priorytet. Alarmy z najwyższym priorytetem będą znajdowały się na początku listy alarmów aktywnych, mimo że mogą po nich przyjść alarmy o niższym priorytecie. Jeżeli alarmy mają przypisany taki sam priorytet, wówczas są sortowane według czasu wywołania.

28.2. Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk

Pliki audio - ustawienie, który plik typu .WAV ma być odegrany po przyjściu alarmu. Aby pliki były odegrane, w Zasadach dostarczania musi zostać zaznaczona opcja Odegranie audio przy przyjściu alarmu;

Definicja alarmów	23
Ogólne Wygląd i dźwięk	
Trość opieu	
nesc opisu	
Alarm %k %w	
🦻 Dostępne parametry: %k %w %s %d %o %u	
Plik audio	
Kolory	
Kolory alarmu	

Kolory – definicja koloru tła i czcionki aktywnego stanu alarmu;

Treść opisu - definicja treści, jaka ma się pojawić w nazwie opisu alarmu przy przyjściu oraz po powrocie do stanu normalnego. W treści można wprowadzić własne opisy oraz skorzystać z makr poprzedzonych znakiem % za które system wstawi:

%k - nazwę kontrolera, centrali,

%w - nazwę linii alarmowej, czytnika, linii pożarowej, elementu na linii pożarowej,

%s - nazwę strefy, podsystemu, grupy,

%d – datę i czas wystąpienia alarmu,

%o – opis alarmu pobrany z systemu integrowanego,

%u – nazwę użytkownika, który wywołał alarm.

W tej zakładce operator ma możliwość zdefiniować do szesnastu wzorów komentarzy. Każdy komentarz może zawierać do 63 znaków. Po wystąpieniu alarmu, operator może wpisać własny komentarz lub wybrać jeden z listy. Komentarz jest zapisywany w dzienniku alarmów.

Pliki audio - ustawienie, który plik typu .WAV ma być odegrany po przyjściu alarmu. Aby pliki były odegrane, w Zasadach dostarczania musi zostać zaznaczona opcja Odegranie audio przy przyjściu alarmu;

Kolory – definicja koloru tła i czcionki aktywnego stanu alarmu.

28.3. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne

Alarm strukturalny pomaga odzwierciedlić strukturę organizacyjną obiektu. Pozwala na definiowanie wielopoziomowych alarmów, a liczba poziomów jest nieograniczona. Aby zdefiniować alarm strukturalny, w zakładce Ogólne należy zaznaczyć opcję Definicja struktury alarmu. Wówczas pojawi się poniższe okno:

Definicja alarmów	
Ogólne	
Galaxa	Nazwa
Hasło musi się składać z samych cyfr.	Opis
☑ Definicja struktury alarmu Dodaj/usuń alarm Dodajnosu	Vikkonstan
Alam Esser NOTIFIER Sistore Master	Wykułzystane
	OK Anuluj

Ta zakładka zawiera nazwę i opis alarmu strukturalnego. Aby zbudować strukturę alarmu, najpierw należy stworzyć alarmy w Definicji alarmów. Te alarmy będą składały się na alarm strukturalny. Mogą to być np. alarmy parteru, a także pierwszego i drugiego piętra. Następnie należy stworzyć alarm budynku i zaznaczyć opcję **Definicja struktury alarmu.**

W powyższym oknie należy przydzielić zdefiniowane alarmy do budowanej struktury alarmów. W tym celu, z okna **Dostępne** należy przenieść wybrane elementy do okna **Wykorzystane.** Po dodaniu struktury, automatycznie pojawi się ona na głównej liście Definicji alarmów.

Właściwości Definicji alarmów

Właściwości Definicji alarmów zawierają ustawienia jakie zostały wprowadzone podczas dodawaniu Definicji alarmów. We właściwościach można dokonywać zmian w ustawieniach.

29. Punkty alarmowe

Punktem alarmowym jest element integracji należący do IFTER EQU. Jest on aktywowany w czasie alarmu i przekazuje sterowanie do innych urządzeń integracji IFTER EQU. Punkt alarmowy obsługuje różne rodzaje sterowań. Może wysyłać komendy w formie tekstowej jak i liczbowej.

29.1. Dodawanie punktów alarmowych

Po kliknięciu Dodaj pojawi się okno z listą punktów alarmowych. Deklaracja, które wyjścia - komendy lub skrypty - mają pojawić się na tej liście, następuje w ich właściwościach.

Dodawa	nie punktów alarmowych	
Wyb	erz urządzenie/skrypt, któremu chcesz zdefiniować sterowanie	
GAL	4XY/Wyjście1001	
	Wstecz Dalej A	Anuluj

Należy wybrać urządzenie i kliknąć Dalej.

Doc	wanie punktów alarmowych	
	lazwa punktu alarmowego	
	GALAXY/Wyjście1001	
	Jazwa fizyozna	
	GALAXY/Wyjście1001	
	Stan	
	○ Wyłączony	
	Włączony	
	Wstecz OK Anuluj	

W powyższym oknie należy określić nazwę i stan punktu alarmowego. Operator może również zdefiniować skrypt jako punkt alarmowy. Wówczas, po wybraniu tego punktu, wyświetli się zmodyfikowane okno jak poniżej:

Właściwości punktu alarmowego	×	
Nazwa punktu alarmowego		
Skrypt1		
Nazwa fizyczna		
Skrypt1		
Тур		
Wyliczeniowy	•	
Stan		
0		
	OK Anuluj	

Tutaj można określić Typ (wyliczeniowy, analogowy) oraz Stan (0 – wyłączony, 1 – załączony), w zależności od urządzenia.

30. Procedury alarmowe

Procedury alarmowe są dodatkowym elementem struktury alarmów. Umożliwiają wymuszenie wykonania określonych czynności związanych z zaistnieniem danego alarmu. Dzięki procedurom alarmowym, operator otrzymuje szybkie i konkretne wskazówki w stresującej sytuacji zagrożenia. Bez wykonania wszystkich czynności, operator nie może potwierdzić alarmu.

30.1. Ogólne

Z drzewa Eksploratora wybierz Procedury alarmowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj, znajdujący się nad listą w prawej części okna. Pojawi się okno kreatora. W zakładce Ogólne, wpisz nazwę i opis, który ułatwi identyfikację procedury.
🗱 Właściwości procedur alarmów		×
Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania		
Nazwa:		
Lokalizacja alarmu		
Πnix:		
Standardowa procedura		
	OK Anu	uluj

30.2. Domyślne komentarze

W tej zakładce można utworzyć domyślne komentarze do procedur, wypełniając kolejne pola. Zaznaczenie opcji **Domyślny komentarz dla alarmu** spowoduje, że komentarz pojawi się na samym końcu, przed potwierdzeniem alarmu.

🐺 Właściwości procedur alarmów									
	Ogólne	Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania							
			Domyślny komentarz alarmu						
	1	Alarm fakszywy - test							
	2	Alarm fałszywy - przypadkowe wywołanie alarmu							
	3	Brak kierownika na obiekcie							
	4	Alarm na parterze							
	5	Alarm na piętrze							
	6								

Ustanowienie domyślnych komentarzy pomaga w sytuacji stresowej. Dzięki nim, operator może błyskawicznie opisać sytuację i pomóc w późniejszej analizie przebiegu wydarzeń. W kolejnej zakładce tworzymy stosowne procedury.

30.3. Procedury alarmowe

W tej zakładce tworzy się opis procedur, które operator musi wykonać, by potwierdzić alarm.

🗱 Właściwości procedur alarmów 🧰										
Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania										
Pro	edura:	Komentarze								
1	Lokalizacja alarmu									
2	Weryfikacja alarmu									
3	Wydruk lokalizacji	8								
4	Wysłanie patrolu w celu weryfikacji	8								
5	Alarm prawdziwy	8								
6	Potwierdzenie ujęcia	8								
7	Weryfikacja zaistniałych szkód	8								
8	Powiadomienie dowódcy jednostki	8								
9	Zabezpieczenie terenu jednostki	8								
10	Powiadomienie policiji	8								
11	Powiadomienie dowódcy jednostki	8								
12	Alarm fakszywy	8								
13	Ustalenie przyczyny alarmu	8								
14		2								
15		2								
16		2								
		OK Anuluj								

<u>Procedura</u> : istnieje możliwość wprowadzenia do 16 procedur postępowania, które użytkownik musi lub może wykonać przed potwierdzeniem alarmu. Między poszczególnymi procedurami można tworzyć relacje – do tego służy kolejna zakładka - **Powiązania**.

Do każdej procedury można przypisać domyślne komentarze w następujący sposób:

- 1. Wybieramy przycisk obok procedury, dla której chcemy wybrać domyślne komentarze,
- 2. Zaznaczamy komentarze, które mają być domyślne dla tej procedury,
- 3. Potwierdzamy wybór przyciskiem Zatwierdź.

😻 Właściwości procedur alarmów											
Qoólne Domyślne komentarze Proceduru alarmowe Powiazania											
Wybierz domyślne komentarze do procedury: lokalizacja alarmu											
Alarm fałszywy - test											
🔲 Alarm fałszywy - przypadkowe wywołanie alarmu											
🔲 Brak kierownika na obiekcie											
✓ Alarm na piętrze											
✓ Alarm na parterze											
Zatwierdź Anuluj											

Przypisanie domyślnych komentarzy spowoduje pojawienie się możliwości dodatkowego opisu wybranej procedury za pomocą zdefiniowanych wcześniej komentarzy, tak jak poniżej:

IFTER EQU	8
Alarmy aktywne Alarmy nieaktywne	Wykonaj wszystkie procedury
Data/Czas rejestracji Opis	
2018-10-29 12:12:12 Alarm ACC Przejście 1	Pokaz wszysokie kroki
	Komentarze Alarm na piętrze Alarm na parterze Brak komentarza
<	weryfikacja alarmu w Komentarze
Integracja: Nie wybrano ▼	○ wydruk alarmu ★ Komentarze wysłanie patrolu w celu weryfikacji
	€ Komentarze

30.4. Powiązania

Dzięki powiązaniom procedur, można krok po kroku ustalić czynności, które operator musi wykonać po wystąpieniu alarmu.

🗰 Właściwości procedur alarmów	×
Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania	
Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)	
Zaznacz preferowaną relację (J - Jedna, W - Wszystkie, K - Kilka)	谢 🕀
■ B O B O W O Nie wybrano	K

Aby rozpocząć dodawanie, kliknij przycisk **Dodaj krok**/ **procedurę**, znajdujący się po prawej stronie okna. Okno przejdzie w tryb edycji i będzie wyglądać następująco:

1	Tworzenie procedur alarmów	
	Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania	
	Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)	
	Zaznacz preferowaną relację (J - Jedna, W - Wszystkie, K - Kilka)	
	Zaznaczenie oznacza, że lista komentarzy procedury/kroku będzie rozwinięta 🛛 💙 🗶 💟 🦷	2

Wówczas możliwa będzie edycja drzewa. Mały przycisk 🖸 Dodaj (po prawej stronie) służy do dodawania kroków. Po lewej stronie belki znajduje się zielony przycisk, 🔤 którego należy użyć, aby

dodać procedury. Procedury są częścią kroku. Przykładowo: przy pojawieniu się alarmu pożarowego, operator w pierwszej kolejności sprawdza, czy alarm jest prawdziwy, czy fałszywy.

W tej sytuacji, składowe "Prawdziwy" i "Fałszywy" są procedurami, natomiast wybranie jednej z dwóch procedur będzie krokiem.

Żeby zmienić relację (Jedna, Wszystkie, Kilka) lub ustawić procedurę, trzeba wyjść z trybu edycji. Po ustawieniu pożądanego drzewa procedur, można dodać zdefiniowane procedury alarmowe, uzupełnione w poprzedniej zakładce.

N	owy krok
	Wybierz relację w nowym kroku Jedna Wszystkie Kilka
	ок

Jedna – jeden element kroku musi zostać wykonany, aby potwierdzić alarm lub przejść dalej.

Wszystkie – wszystkie elementy kroku muszą zostać wykonane, aby potwierdzić alarm lub przejść dalej.

Kilka – kilka wybranych elementów kroku należy wykonać, aby potwierdzić alarm lub przejść dalej.

Po wybraniu relacji, na drzewie zostanie dodany podpunkt zwany krokiem. Przy tworzeniu relacji można zdecydować, czy dany komentarz ma być obowiązkowo dodany przed potwierdzeniem alarmu. Zaznacz literę po lewej stronie (B – brak, W – wymagany, O – opcjonalny).

Aby zapisać zbudowane drzewo, wybierz zielony przycisk w prawej górnej części okna. Wówczas będzie można dodać odpowiedni opis procedur.

Rozwiń listę, by wybrać jedną z utworzonych wcześniej procedur.

i∳: ₩ł	aściwości procedur alarr	rmów S	x										
Ogóln	Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania												
Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)													
Zaznacz preferowaną relację (J - Jedna, W - Wszystkie, K - Kilka)													
Zazn	aczenie oznacza, że li	ísta komentarzy procedury/kroku będzie rozwinięta 👘	Ð										
● B	● B ○ W ○ 0 □ 1.	. lokalizacja alarmu 🔹 💿 J 💿 W 🔿 K	<u>^</u>										
⊖ ŭ	● B ○ W ○ 0 🗖 2.	. weryfikacja alarmu 👻											
	● B ○ W ○ D 🗖 3.	. wydruk alarmu 🔻											
	● B ○ W ○ 0 ■ 4.	. wysłanie patrolu w celu weryfikacji 🔹											
		0 🗆 5. alarm prawdziwy 🔹 💿 J 🔿 W 🔿 K											
	O O B O B O	W ◯ D 🗖 6. potwierdzenie ujęcia 🔹 🔍 S 💿 W ◯ K											
	Ŭ O Ö O B O	B ○ W ○ 0 □ 7. weryfikacja zaistniałych szkód J ● W ○ H	r.										
		B ○ W ○ 0 □ 8. powiadomienie dowódcy jednostki	Ξ										

Wybierz procedurę z listy i zaznacz status jej komentarza (Brak, Opcjonalny, Wymagany). Po stworzeniu drzewa **kliknij OK, aby zapisać procedury!**

🖈 Właściwości procedur alarmów											×												
Ogólne	Dom	yślne kom	entarze	Proce	dury a	alarmo	we	Pow	viązan	nia			 										
Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)																							
Zaznac	z prefer	owaną rel	ację (J - J	Jedna, V	v - W	szystki	ie, K	- Kilk	.a)													i	
B	🔿 B 🧕) W 💿 O	1. Lok	kalizacja	alarmı	u								•	0	J 🔘	W 🤇	K					
Ö Ö	🔿 B 🧕) W 💿 O	2. Wei	eryfikacja	alarm	nu								•									
	🔿 B 🧕) W 💿 O	3. Wyd	druk lok	alizacj	ji								•									
	🔿 B 🧕) W 💿 O	4. Wy:	słanie p	atrolu	w celu	u werj	ryfikao	cji					•									
	● B	🖲 B 💿	W 💿 0	5. Ala	rm pra	wdziw	vy								•	0	J	© W	0	ĸ			
	o o	• B) B 🔘	W 🔿 0) 6. F	Potwie	erdeni	ie uję	cia							•]	0	J 🧿	w 🔿	К		
		⊙ w ⊙ o	OB (○ B ○	WO	07	7. We	eryfika	acja sz	zkód								•		🔿 J 🧕	w 💿	К	
			0 W 0 0	🔿 B 🧿	WC	00	3. Pov	wiado	omienie	ie kiera	ownik	a						•					
				0.74			- 1						 									_	
		000	w 🕤 Ū) [9. Zat	bezpie	czenie	e tere	enu					 				1	6					
		о w 5) B 🔘	W 🔿 D	10.	Powia	adom	hienie	policji							•	J		1 ()) w 🔘	ĸ		
		00) B ()	W 💿 C	11.	Powia	adom	nienie	kierov	wnika			 			•	J						
		🔿 B 🧿	W 💿 0) 12. Al	arm fa	ał szywj	у								•								
		• B) B 🔘	W 🔍 C	13.	Ustale	enie p	przyc:	zyny a	alarmu						•]	۲	J 🔘	W 💿	К		
		o v o o																					
																				ОК		A	nuluj

Przykładowe drzewo procedur

Jeśli nie chcemy dodawać komentarzy do procedur ani kroków, zaznaczamy opcję B:

wtedy nie będziemy mieli możliwości dodawania komentarzy do kroków:

IFTER EQU	8
Alarmy aktywne Alarmy nieaktywne	Wykonaj wszystkie procedury
Data/Czas rejestracji Opis 2018-10.29.12.44.01 Alarm ACC Przejście 1	Pokaż wszystkie kroki
	🗌 lokalizacja alarmu
	🗌 wydruk alarmu 🗌 wysłanie patrolu w celu weryfikacji

Natomiast gdy wybierzemy opcję **W**, komentarz będzie niezbędny do przejścia wszystkich kroków. Za to opcja **O** umożliwia dodawanie komentarzy, nie jest to jednak konieczne.

30.5. Obsługa procedur alarmowych

IFTER EQU	
Alarmy aktywne Alarmy nieaktywne	Wykonaj wszystkie procedury Komentarze oznaczone wykrzyknikiem musza zostać uzuneknione
Data/Czas rejestracji Opis	
2016-10-25 08:47:48 Alam INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Pokaż wszystkie kroki
2016-10-25 08:47:48 Alam INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	
2016-10-25 08:47:48 Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	
2016-10-25 08:47:48 Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	+ Komentalze
2016-10-25 08:47:48 Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Weryfikacja alarmu
2016-10-25 08:47:48 Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasda	+ Komentarze
2016-10-25 08(47)48 Alam INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	
2016-10-20 06:47:48 Alam INTEGRA test - INTEGRA assassass	Wydruk lokalizacji
2016-10-23 06-47-46 Aldministreams (est - Initeams associated	+ Komentarze
	Wusłania natrolu w colu worufikacji
	Komentarze
	(Constrained
	+ Komentarze do kroku
	Dalej
	Zamknij

Procedury przypisuje się do alarmu, natomiast alarmy do urządzenia. Potwierdzenie alarmu nie będzie możliwe bez uprzedniego wykonania procedur. Aby wykonać poszczególne kroki, należy dodać komentarze (jeżeli są one obowiązkowe, tj. oznaczone wykrzyknikiem). Po uzupełnieniu wymaganych danych, możliwe będzie przejście dalej i końcowe potwierdzenie alarmu.